


EFL E

REFRIGERATORI E POMPE DI CALORE CONDENSATI AD ARIA CON VENTILATORI ELICOIDALI





CE

MANUALE INSTALLAZIONE E USO

Gentile cliente,

La ringraziamo per aver preferito nell'acquisto un prodotto EUROTERM. Esso è frutto di pluriennali esperienze e di particolari studi di progettazione, ed è stato costruito con materiali di primissima scelta e con tecnologie avanzatissime. La marcatura CE, garantisce che i prodotti rispondono ai requisiti di tutte le Direttive Europee applicabili. Il livello qualitativo è sotto costante sorveglianza, ed i prodotti EUROTERM sono pertanto sinonimo di Sicurezza, Qualità e Affidabilità.

I dati possono subire modifiche ritenute necessarie per il miglioramento del prodotto, in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.

Nuovamente grazie. EUROTERM

SOMMARIO

IL PRESENTE MANUALE E' SUDDIVISO IN SEZIONI ED IL NOME DI CIASCUNA E' RIPORTATO NELL'INTESTAZIONE DELLE SINGOLE PAGINE.

CANATIENDIONE GENERALI	
Norme generali	
Direttive europee	. 4
Targhetta identificativa unità	. 4
Presentazione unità	
Codice di identificazione dell'unità	
Descrizione dei componenti	. 6
Versione con Desurriscaldatore VD (disponibile sia per unità IR che per unità IP)	. 8
Versione a Recupero Totale VR (disponibile solo per unità IR)	. 8
ACCESSORI E OPZIONI	
Accessori	. 9
Varianti meccaniche	. 9
Varianti elettriche	. 9
OPZIONI "MODULO DI ACCUMULO E POMPAGGIO"	
Opzioni	. 12
DATI TECNICI E PRESTAZIONI - VERSIONE BASE (VB)	. 13
Dati tecnici	. 13
Prestazioni NOMINALI NETTE- Allestimento Base (AB) - Impianti standard	. 14
Prestazioni NOMINALI NETTE - Allestimento Base (AB) - Impianti standard	. 14
Prestazioni NOMINALI LORDE - Allestimento Base (AB) - Impianti standard	. 14
Prestazioni NOMINALI NETTE- Allestimento Base (AB) - Impianti radianti.	. 15
Prestazioni NOMINALI NETTE - Allestimento Silenziato (AS) - Impianti standard	. 16
Prestazioni NOMINALI NETTE - Allestimento Silenziato (AS) - Impianti standard	. 16
Prestazioni NOMINALI LORDE - Allestimento Silenziato (AS) - Impianti standard	. 16
Prestazioni NOMINALI NETTE- Allestimento Silenziato (AS) - Impianti radianti	. 17
Prestazioni NOMINALI NETTE - Allestimento eXtra Silenziato (AX) - Impianti standard	. 18
Prestazioni NOMINALI NETTE - Allestimento eXtra Silenziato (AX) - Impianti standard	. 18
Prestazioni NOMINALI LORDE - Allestimento eXtra Silenziato (AX) - Impianti standard	. 18
Prestazioni NOMINALI NETTE - Allestimento eXtra Silenziato (AX) - Impianti radianti	. 19
Prestazioni in RAFFREDDAMENTO	. 20
Prestazioni in RISCALDAMENTO	. 21
Fattori correttivi per l'impiego di glicole in riscaldamento	. 22
Fattori correttivi per l'impiego di glicole in raffreddamento	. 23
Fattori di incrostazione	. 23
DATI TECNICI E PRESTAZIONI - VERSIONE DESURRISCALDATORE (VD)	. 24
Prestazioni NOMINALI NETTE - Unità IR - Impianti standard	. 24
Prestazioni NOMINALI LORDE - Unità IR - Impianti standard	. 25
Prestazioni NOMINALI NETTE - Unità IP - Impianti standard	. 26
Prestazioni NOMINALI LORDE - Unità IP - Impianti standard	. 27
Prestazioni versione con Desurriscaldatore VD	. 28
Fattori correttivi	
DATI TECNICI E PRESTAZIONI - VERSIONE RECUPERO TOTALE (VR)	
Prestazioni NOMINALI NETTE - Unità IR - Impianti standard	. 30
Prestazioni NOMINALI LORDE - Unità IR - Impianti standard	. 31
Prestazioni versione con Recupero Totale VR	. 32
UNITÀ BR - BP	. 33
Fattori correttivi	
LIVELLI DI RUMORE	. 34
LIMITI OPERATIVI	
PERDITE DI CARICO	
Scambiatore lato impianto	. 36
Desurriscaldatore	
Scambiatore Recupero totale	38

PREVALENZA UTILE	39
Pompe prevalenza standard Modulo di pompaggio MP AM STD e MP SS STD	39
Pompe prevalenza standard Modulo di pompaggio MP AM HP1 e MP SS HP1	40
DATI FISICI E DIMENSIONALI	
Dimensioni di ingombro	
Descrizione dei componenti	41
Spazio minimo operativo	41
Posizione scarico condensa	
Installazione antivibranti	
Area di appoggio	42
Pesi in funzionamento	
RICEVIMENTO E POSIZIONAMENTO	
Controllo al ricevimento	46
Prescrizioni di sicurezza.	
Movimentazione	
Stoccaggio	
Rimozione imballo	
Posizionamento	
COLLEGAMENTI IDRAULICI	48
Norme generali	
Dispositivi di protezione	
Suggerimenti per una corretta installazione	48
Caratteristiche fisiche limite dell'acqua	49
Precauzioni per il periodo invernale	49
Schema di principio per unità Versione Base VB [CIRCUITO ACQUA FREDDA]	
Schema di principio per unità con Recupero di Calore [CIRCUITO ACQUA CALDA]	
Sfiato aria e scarico acqua	
Schema di regolazione valvola 3 vie motorizzata	
MASSIMO VOLUME D'ACQUA	53
Massimo volume d'acqua dell'impianto con Modulo di Pompaggio	53
COLLEGAMENTI ELETTRICI	54
Norme generali	54
Struttura e composizione del pannello elettrico	54
Collegamenti elettrici	
Dati elettrici	55
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE R410A	
SCHEMI FRIGORIFERI - VERSIONE BASE VB	
Schema circuito frigorifero in modalità solo freddo IR	58
Schema circuito frigorifero in modalità pompa di calore IP	
SCHEMI FRIGORIFERI - VERSIONE CON DESURRISCALDATORE VD	
Schema circuito frigorifero in modalità solo freddo IR	60
SISTEMA DI CONTROLLO - Interfaccia utente	63
SISTEMA DI CONTROLLO - INTERFACCIA UTENTE	
SISTEMA DI CONTROLLO - MENU UTENTE	
SISTEMA DI CONTROLLO - ALLARMI	
CONTROLLO VALVOLA DI ESPANSIONE ELETTRONICA.	
INTERFACCIA SERIALE: RS485 MODBUS® RTU	
MESSA IN FUNZIONE.	
Norme Generali	
MANUTENZIONE	100
Norme Generali	100
Manutenzione ordinaria	100
SICUREZZA ED INQUINAMENTO	
Considerazioni generali	
Sicurezza refrigerante R410A	
Primo soccorso	104
DICUIA DA ZIONE DI CONFORMITALI	40-
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'	10/

Norme generali

- Il presente manuale e lo schema elettrico fornito a corredo con l'unità devono essere conservati in luogo asciutto per eventuali consultazioni future.
- Il presente manuale è stato realizzato con lo scopo di supportare una corretta installazione dell'unità e fornire tutte le indicazioni per un corretto uso e manutenzione dell'apparecchio. Prima di procedere all'installazione, Vi invitiamo a leggere attentamente tutte le informazioni contenute nel presente manuale nel quale sono illustrate le procedure necessarie alla corretta installazione e utilizzo dell'unità.
- Attenersi scrupolosamente alle istruzioni contenute nel presente manuale ed osservare le vigenti norme di sicurezza.
- L'apparecchio deve essere installato in accordo alla legislazione nazionale vigente nel paese di destinazione.
- Manomissioni delle apparecchiature sia elettriche che meccaniche non autorizzate rendono NULLA LA GARANZIA.
- Verificare le caratteristiche elettriche riportate sulla targhetta matricolare prima di effettuare i collegamenti elettrici. Leggere le istruzioni riportate nella sezione specifica relativa ai collegamenti elettrici.
- Nel caso sia necessaria la riparazione dell'unità rivolgersi esclusivamente ad un centro di assistenza specializzato riconosciuto dalla ditta costruttrice ed utilizzare parti di ricambio originali.
- Il costruttore inoltre declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dalla non rispondenza alle informazioni riportate nel presente manuale.
- Usi consentiti: la serie di refrigeratori in oggetto è idonea a produrre acqua fredda o calda da utilizzare in impianti idronici aventi finalità di condizionamento/riscaldamento. Le unità non sono adatte a produrre acqua calda sanitaria, tranne le unità VD che possono essere utilizzate per riscaldamento indiretto di acqua calda sanitaria nel desurriscaldatore. Qualsiasi uso diverso dal consentito o al di fuori dei limiti operativi citati nel presente manuale, è vietato se non preventivamente concordato con l'azienda.
- Il rischio di incendio relativo al sito di installazione è demandato all'utilizzo finale.

Direttive europee

L'azienda dichiara che la macchina in oggetto è conforme a quanto prescritto dalle seguenti direttive :

- Direttiva macchine
- Direttiva attrezzature a pressione (PED)
- Direttiva compatibilità elettromagnetica (EMC)
- Direttiva bassa tensione (LVD)

2006/42/CE

97/23/CE

2004/108/CE

2006/95/CE

Ogni altra direttiva non espressamente citata è da considerarsi non applicabile.

Targhetta identificativa unità

Α В B1 | D Ε kw G Н kg M M Ν 0 Ρ Q

La figura a lato evidenzia i campi riportati nella targhetta identificativa dell'unità, applicata sul lato esterno sinistro del Quadro Elettrico. Di seguito l'elenco delle descrizioni dei singoli campi:

Unità Versione Base VB

- Marchio commerciale Α-
- B -Modello
- Codice
- Numero di matricola C -
- **D** -Potenza resa freddo
- E -Potenza resa caldo
- F -
- G-Potenza Elettrica assorbita in modalità CALDO
- Norma di riferimento H -
- Alimentazione elettrica
- Massima corrente assorbita L -
- Tipo di refrigerante e massa di carica M -
- Massa di spedizione dell'unità N -
- 0 -Pressione sonora
- Grado di protezione IP
- O -Pressione massima lato alta
- Pressione massima lato bassa
- Ente certificazione PED

Unità Versioni Speciali

- A Marchio commerciale
- B Modello
- **B1** Codice
- C Numero di matricola
- D -Potenza resa freddo (uguale a unità in Versione Base)
- Potenza resa caldo:

Potenza Elettrica assorbita in modalità FREDDO per unità IR Versioni VD uguale alla Potenza termica recuperata per unità IP Versione VD uguale alla Potenza Termica/Potenza termica recuperata

- F Potenza Elettrica assorbita in modalità FREDDO (uguale a unità in Versione Base)
- G Potenza Elettrica assorbita in modalità CALDO
- Norma di riferimento H -
- 1 -Alimentazione elettrica
- Massima corrente assorbita
- М -Tipo di refrigerante e massa di carica
- N Massa di spedizione dell'unità
- O Pressione sonora
- P Grado di protezione IP
- Q Pressione massima lato alta
- R Pressione massima lato bassa
- Ente certificazione PED

NB: la targhetta identificativa della Unità Brine (BR - BP) è compilata seguendo lo schema delle unità in Versione Base (VB).

Presentazione unità

Questa nuova serie di refrigeratori e pompe di calore industriali è stata studiata per soddisfare le richieste dei mercati globali nel settore terziario e commerciale di potenza medio-piccola. Unità compatte ed altamente configurabili sono costruite per adattarsi alle diverse tipologie di impianti e per soddisfare le esigenze di progettisti altamente qualificati.

La gamma si compone di refrigeratori d'acqua condensati ad aria e pompe di calore aria-acqua con ventilatori assiali adatti per installazione all'esterno: la struttura portante e le pannellature sono realizzate in lamiera zincata e verniciata di adeguato spessore, tutti gli elementi di fissaggio sono in acciaio inox e/o elettrozincati, l'involucro contenente l'apparecchiatura elettrica e tutta la componentistica esposta agli agenti atmosferici hanno un grado di protezione minimo IP54.

La serie completa per utilizzo negli impianti idronici si articola in 9 taglie e due grandezze costruttive con potenze frigorifere nominali da 155 a 413 kW e potenze termiche nominali da 168 a 435 kW.

Tutte le unità consentono la produzione di acqua fredda da 5 a 25°C (in funzionamento estivo) e acqua calda da 30 a 55°C (in funzionamento invernale); se equipaggiate con l'accessorio DCC (Dispositivo Controllo Condensazione) sono inoltre idonee per il funzionamento estivo/invernale con basse/alte temperature dell'aria esterna grazie all'adozione di un sistema di controllo condensazione/evaporazione mediante gestione continua della velocità dei ventilatori assiali.


Tutte le unità sono equipaggiate con 4 compressori scroll disposti in coppia (tandem) su 2 circuiti frigoriferi operanti con gas refrigerante ecologico **R410A**, evaporatore a piastre saldobrasate completamente coibentato e protetto mediante pressostato differenziale lato acqua e resistenza elettrica antigelo, **valvola espansione elettronica**, batterie alettate con grande superficie di scambio termico costruite con tubi in rame e alette in alluminio intagliato, elettroventilatori assiali con pale profilate a falce per contenere le emissioni sonore e dotati di protezione termica, quadro elettrico a bordo macchina completo di controllo a microprocessore per la gestione delle principali funzioni dell'unità.

Oltre all'accessorio Modulo di Pompaggio (MP), completo di raccorderia idraulica e disponibile con 1 o 2 pompe anche ad alta prevalenza, è disponibile l'accessorio Serbatoio di Accumulo (SAA) completamente coibentato e configurabile a seconda della tipologia dell'impianto sia come accumulo sulla mandata che come accumulo predisposto per circuito primario e secondario; sarà cura dell'installatore il montaggio della sezione di pompaggio relativa al circuito secondario costituito dal serbatoio di accumulo (attacchi idraulici Victaulic già predisposti) e dall'impianto da servire. E' inoltre disponibile tutta una serie di accessori per estendere ulteriormente le funzionalità dell'unità. Nello sviluppo della gamma si è prestata particolare attenzione nell'ottenere elevati rendimenti, per contenere i consumi, e bassi livelli di rumorosità per rispettare le leggi sempre più restrittive in termini di inquinamento acustico. A richiesta si può scegliere tra Allestimento Base (AB), Allestimento Silenziato (AS) costituito da materiale fonoassorbente nel vano circuito frigorifero, cappotto afonizzante sui compressori, dispositivo controllo condensazione e ventilatori assiali a velocità ridotta e Allestimento eXtra Silenziato (AX), che integra ventilatori elicoidali a velocità di rotazione ulteriormente ridotta, batterie alettate maggiorate e logica di attivazione dei compressori in saturazione.

Tutte le unità sono accuratamente costruite nel rispetto della attuali normative e vengono singolarmente collaudate. L'installazione richiede solamente i collegamenti elettrici ed idraulici.

Codice di identificazione dell'unità

Di seguito viene descritta la nomenclatura per l'identificazione delle unità con la sequenza delle lettere che ne determinano il significato per le diverse versioni ed allestimenti.



Di seguito vengono descritte le versioni speciali disponibili:

VB: Versione Base.

VD: Versione con Desurriscaldatore (disponibile sia per unità IR che per unità IP)

Consente la produzione di acqua fredda come nella versione standard e, contemporaneamente, di acqua calda a temperature da 30 a 70°C. Ciò è possibile mediante l'inserimento, fra il compressore e la batteria alettata, di uno scambiatore di calore acqua-gas refrigerante che permette un recupero di calore che va dal 20 al 25% della potenza termica altrimenti smaltita in aria.

È bene ricordare che la produzione di acqua calda è possibile solo in combinazione con la contemporanea produzione di acqua fredda/calda ed è ad essa subordinata.

VR: Versione a Recupero di calore totale.

Consente la produzione di acqua fredda come nella versione standard e, contemporaneamente, di acqua calda a temperature da 35 a 55°C, mediante l'impiego di scambiatori di calore acqua-gas refrigerante che permettono il recupero della potenza termica altrimenti smaltita in aria. L'inserimento e l'esclusione del recupatore di calore, avviene mediante una valvola posta sulla mandata dei compressori: al diminuire della temperatura dell'acqua entrante nel recuperatore, la valvola devia il flusso del gas caldo dalla batteria di condensazione allo scambiatore di recupero; viceversa, quando la temperatura dell'acqua raggiunge il valore di set-point impostato, la valvola esclude il recuperatore di calore, deviando il flusso di gas caldo nella batteria di condensazione.

È bene ricordare che la produzione di acqua calda è possibile solo in combinazione con la contemporanea produzione di acqua fredda ed è ad essa subordinata.

Descrizione dei componenti

1. Ventilatori. Sono del tipo elicoidale con pale a profilo sagomato a falce per aumentare l'efficienza e ridurre le emissioni sonore. L'accoppiamento con il motore trifase del tipo a rotore esterno è diretto. Una protezione termica contro le anomalie di esercizio è prevista all'interno dell'avvolgimento.

2. Quadro elettrico di comando e controllo.

E' posizionato all'interno di un armadio adatto per esterni (grado di protezione IP 54), realizzato in lamiera verniciata di adeguato spessore. Gli elementi principali di cui si compone il quadro sono:

- Sezionatore generale bloccoporta.
- Portafusibili sezionabile con terna di fusibili di protezione per ogni compressore.
- Portafusibili sezionabile con fusibile di protezione per i riscaldatori olio dei compressori.
- Portafusibili sezionabili e fusibili di protezione ventilatori.
- Dispositivo di controllo velocità dei ventilatori.
- Trasformatore d'isolamento e sicurezza per alimentazione ausiliari, protetto con fusibili.
- Scheda base di controllo a microprocessore.

Le principali funzioni del sistema di controllo sono:

regolazione della temperatura dell'acqua prodotta dall'unità, conteggio ore di funzionamento compressori, temporizzazione e cycling avviamenti, impostazione parametri da tastiera, diagnostica e storico allarmi, gestione sbrinamenti intelligente e gestione modo di funzionamento (solo per unità IP), set-point dinamico (regolazione climatica estiva ed invernale), gestione fasce orarie e gestione riscaldamenti integrativi ATC. Se installato il modulo di pompaggio MP sono abilitate le funzioni di antigelo con pompa, avviamento ciclico e in caso di 2 pompe si abilita cycling avviamenti e partenza in caso di avaria.

Funzioni associate agli ingressi digitali: bassa pressione, alta pressione, alta temperatura di scarico compressore, presenza e corretta sequenza fasi di alimentazione elettrica, pressostato differenziale acqua, protezione termica compressori, protezione termica ventilatori, protezione termica pompa (solo se installato accessorio MP), ON/OFF remoto, cambio modo di funzionamento E/I remoto, demand limit, doppio Set-Point.

Funzioni associate alle uscite digitali: comando compressore, comando pompa (solo se installato accessorio MP), riscaldatore elettrico antigelo, allarme generale remotizzabile, comando valvola inversione ciclo (solo per unità IP), gestione riscaldamento integrativo, disponibile un consenso all'attivazione dei compressori.

Funzioni associate agli ingressi analogici: temperatura ingresso ed uscita acqua, temperatura sonda batteria, temperatura sonda aria esterna.

Funzioni associate alle uscite analogiche: controllo continuo della velocità dei ventilatori assiali (se installato).

La scheda di controllo consente inoltre :

- storicizzazione allarmi (massimo 50 gestiti con logica FIFO),
- programmazione oraria settimanale con possibilità di settare per ogni fascia oraria modo di funzionamento e setpoint di lavoro,
- accurato controllo della temperatura acqua inviata alle utenze,
- ATC (Advanced Temperature Control) prevenzione blocco unita' per funzionamento al di fuori dei limiti previsti (ad esempio elevate temperature di condensazione) mediante adattamento della capacita erogata che consente ai compressori di rientrare nel campo di lavoro previsto.
- Demand Limit sia da Ingresso Digitale che da Ingresso Analogico (4-20mA)
- Doppio set point da Ingresso Digitale
- Connessione a sistemi di supervisione tramite seriele RS485 (accessorio).

3. Terminale di interfaccia utente con display.


Pannello di controllo: costituito dal frontale dello strumento, equipaggiato con un display LCD, tre led indicatori, un gruppo di tasti joystick e tre tasti funzione, consente la visualizzazione e il controllo del modo e dei parametri di funzionamento, delle risorse e una completa diagnostica degli allarmi.

In particolare consente di:

- · Gestire le situazioni di allarme.
- · Verificare lo stato delle risorse.

LEGENDA

- 1.Display
- 2.Led allarmi
- 3.Led di comunicazione tra la scheda di controllo dell'unità e la tastiera
- 4.Led di alimentazione
- 5. Tasto Joystick Menù
- 6. Tasti funzione



A RXITX 6


5

- 4. Compressori. Sono del tipo SCROLL a spirale orbitante dotati di protezione termica incorporata e di riscaldatore dell'olio (accessorio per IR, di serie per IP). Per l'allestimento AS sono previsti un cappottino fonoassorbente per i compressori, un rivestimento acustico di tutto il vano dove sono alloggiati per ridurre le emissioni sonore e una riduzione della velocità di rotazione dei ventilatori assiali, l'allestimento AX integra batterie di condensazione a superficie di scambio maggiorata, velocità di rotazione dei ventilatori assiali ulteriormente ridotta e logica di attivazione dei compressori in saturazione. Tutte le unità sono equipaggiate con 4 compressori collegati in parallelo (2 circuiti frigoriferi), che possono funzionare contemporaneamente (100% della potenza frigorifera) o singolarmente (75-50-25% della potenza frigorifera) adattandosi quindi ai differenti carichi termici dell'impianto servito.
- 5. Struttura portante in pannelli di lamiera zincata e verniciata con polveri poliuretaniche per garantire una elevata resistenza agli agenti atmosferici.
- 6. Evaporatore del tipo a piastre in acciaio inox (AISI 316) saldo brasate. Viene inserito all'interno di un guscio di materiale termoisolante per impedire formazione di condensa e scambio di calore verso l'esterno. Viene integrato (di serie) con riscaldatore antigelo e un pressostato differenziale sul circuito idrico per prevenire pericoli di congelamento in mancanza di flusso d'acqua.
- 7. Batterie condensanti, sono del tipo a pacco alettato in alluminio con profilo intagliato per incrementare il coefficiente di scambio termico e con tubi in rame disposti in file sfalsate. Nella parte inferiore è integrata una sezione di sottoraffreddamento.

- 8. Pannelli di copertura, sono in lamiera zincata e verniciata con polveri poliuretaniche per garantire la massima resistenza agli agenti atmosferici.
- **9.Valvole unidirezionali** (solo unità IP), consentono al refrigerante il passaggio obbligatorio negli scambiatori appropriati a seconda del ciclo di funzionamento.
- 10. Valvole di inversione ciclo a 4 vie (solo unità IP), inverte la direzione del flusso di refrigerante al variare del funzionamento estivo/invernale.

Componenti del circuito idraulico e frigorifero

- **11.** Valvola di sicurezza refrigerante. Posta sulla tubazione di mandata dei compressori è in grado di intervenire qualora ci fossero delle anomalie di servizio estreme.
- **12. Rubinetto del liquido (accessorio).** A sfera, consente di intercettare il flusso del gas sulla linea del liquido; in abbinamento al rubinetto posto sulla mandata dei compressori consente interventi di manutenzione straordinaria sui componenti della linea del liquido e l'eventuale sostituzione dei compressori senza scaricare il refrigerante dell'unità.
- 13. Rubinetto mandata compressori (accessorio). A sfera, consente di intercettare il flusso del gas alla mandata dei compressori.
- **14. Filtro deidratore.** Di tipo meccanico a cartuccia, permette di trattenere residui di impurità ed eventuali tracce di umidità presenti nel circuito
- **15. Indicatore di liquido e umidità.** Segnala il passaggio del liquido nel circuito indicando la corretta carica di refrigerante. La spia del liquido segnala inoltre il contenuto di umidità del refrigerante variando la propria colorazione.
- **16. Pressostato di bassa pressione.** A taratura fissa posto sulla tubazione di aspirazione, blocca i compressori in caso di pressioni di lavoro inferiori alle consentite. Si ripristina automaticamente all'aumentare della pressione. In caso di interventi frequenti l'unità va in blocco e può ripartire solo mediante reset da terminale interfaccia utente.
- 17. Pressostati di alta pressione (n°2). A taratura fissa, posti sulla tubazione di mandata bloccano i compressori in caso di pressioni di lavoro superiori alle consentite. In caso di intervento l'unità va in blocco e puo' ripartire solo mediante reset da terminale interfaccia utente.
- **18. Valvola di espansione elettronica.** Ha il compito di alimentare correttamente l'evaporatore mantenendo costante il grado di surriscaldamento impostato.
- **19. Prese di pressione** del tipo 1/4 " SAE (7/16" UNF) con depressore. Consentono la misurazione della pressione di lavoro del sistema nei principali, mandata compressori, ingresso organo di laminazione, aspirazione compressori.
- **20. Prese di pressione** del tipo 5/16" SEA con depressore. Consentono la carica/scarica di gas refrigerante dal circuito frigorifero del tubo di mandata compressori e dall'ingresso organo di laminazione.
- **21.Resistenze elettriche** di riscaldamento dell'olio compressori (accessorio per IR, di serie per IP). A "cintura", si attivano allo spegnimento del compressore e hanno il compito di mantenere una temperatura dell'olio sufficientemente alta da impedire la migrazione di refrigerante durante tali soste.
- Ricevitore di liquido (solo IP), è un serbatoio polmone per il contenimento delle variazioni di carica frigorifera richiesta dalla macchina al variare del funzionamento estivo/invernale.
- Separatore di liquido (solo IP), posto in aspirazione al compressore a protezione da eventuali ritorni di liquido.
- Pressostato differenziale acqua. Viene fornito di serie ed è installato sulle connessioni fra l'ingresso e l'uscita dell'acqua dello scambiatore. In caso di intervento arresta l'unità.



Versione con Desurriscaldatore VD (disponibile sia per unità IR che per unità IP)

Componenti del circuito idraulico e frigorifero:

- **1. Desurriscaldatore.** Appositamente progettato per la specifica applicazione, di tipo a piastre in acciaio inox (AISI 316). Viene inserito all'interno di un guscio in materiale termoisolante per impedire lo scambio di calore verso l'esterno. Viene integrato (di serie) con un riscaldatore elettrico antigelo per prevenire pericoli di congelamento durante le soste invernali (se non scaricato).
- 2. Valvola di sicurezza acqua. Posta sulla tubazione di ingresso al recupero di calore, è in grado di intervenire qualora ci fossero delle anomalie di servizio comportanti una pressione di lavoro per l'impianto idraulico superiore al valore di apertura della valvola (Fig.1).
- **3. Rubinetto per lo scarico acqua**, serve per lo svuotamento degli scambiatori e delle tubazioni della macchina dedicati al recupero di calore (Fig.1).
- **4. Sfiato aria.** Accessibile asportando i pannelli anteriori, è costituito da una valvola ad azionamento manuale, posizionata sulla parte piu' alta delle tubazioni acqua. Da utilizzare inoltre in combinazione con il rubinetto scarico acqua situato nella parte posteriore dell'unità per lo svuotamento degli scambiatori e delle tubazioni della macchina dedicati al recupero di calore.

Versione a Recupero Totale VR (disponibile solo per unità IR)

Componenti del circuito idraulico e frigorifero:

- 1. Scambiatore per il recupero di calore. Appositamente progettato per la specifica applicazione, del tipo a piastre in acciaio INOX (AISI 316). Viene inserito all'interno di un guscio in materiale termoisolante per impedire la dispersione di calore verso l'esterno. Viene integrato (di serie) con un riscaldatore elettrico antigelo per prevenire pericoli di congelamento durante le soste invernali se non scaricato.
- 2. Pressostato differenziale acqua. Installato sullo scambiatore, in caso di intervento per mancanza di flusso acqua sugli scambiatori di recupero, disabilita la funzione recupero di calore.
- **3. Valvola gestione recupero di calore**. Ha il compito di inviare il refrigerante alla batteria di condensazione o allo scambiatore di recupero calore in funzione della richiesta di acqua calda.
- **4. Ricevitore di liquido**. E' un serbatoio polmone che ha il compito di contenere la differenza di carica frigorifera richiesta dalla macchina al variare del modo di funzionamento (condensazione in aria o in acqua).
- **5. Valvole unidirezionali.** Consentono al refrigerante il passaggio obbligatorio negli scambiatori appropriati (batteria / scambiatore di recupero) a seconda del modo di funzionamento.

Accessori

Accessori forniti

Antivibranti in gomma	Consentono di ridurre la trasmissione al piano d'appoggio dell'unità delle vibrazioni meccaniche generate dal compressore, dai ventilatori e dalle pompe durante il loro normale funzionamento, il grado di isolamento degli antivibranti è di circa 85%.
Antivibranti a molla	Consentono di ridurre la trasmissione al piano d'appoggio dell'unità delle vibrazioni meccaniche generate dal compressore, dai ventilatori e dalle pompe durante il loro normale funzionamento, il grado di isolamento degli antivibranti è di circa 90%.
Flussostato acqua	Permette di rilevare la mancanza di flusso d'acqua attraverso lo scambiatore a piastre ed agisce ad integrazione della protezione offerta dal pressostato differenziale (standard).
Resistenza elettrica antigelo serbatoio	Attivata in parallelo alla resistenza antigelo dello scambiatore a piastre, ha il compito di mantenere l'acqua ferma nel serbatoio di accumulo ad una temperatura tale da impedire la formazione di ghiaccio durante le soste invernali.
Comando remoto	E' idoneo al montaggio a parete e replica tutte le funzioni di controllo e visualizzazione disponibili sull'interfaccia presente sull'unità. Consente quindi il controllo remoto completo della macchina.
Orologio programmatore	Permette di accendere e spegnere l'unità secondo un programma preimpostato agendo sull'ingresso digitale disponibile sulla scheda di controllo dell'unità (stand by remoto).
Sequenzimetro monitore di tensione	Verifica, oltre alla presenza e corretta sequenza delle fasi di alimentazione elettrica, anche il livello di tensione su ciascuna fase e impedisce il funzionamento dell'unità con livelli di tensione al di fuori dei limiti previsti.

Accessori montati

Accessor montati	
Attacchi Victaulic	Sono costituiti da tubi in acciaio che consentono la connessione di ingresso ed uscita acqua direttamente all'interno dell'unità.
Griglia di protezione batterie	Protegge la superficie esterna della batteria alettata.
Manometri gas alta e bassa pressione	È costituito da 2 manometri che consentono la visualizzazione delle pressioni del fluido frigorigeno sull'aspirazione e sulla mandata del compressore.
Rubinetti gas batteria	È costituito da 2 valvole a sfera installate prima e dopo la batteria alettata che consentono di effettuare il pump-down e permettono la necessaria manutenzione.
Termostato Alta Temperatura	È costituito da due termostati a contatto installati sul tubo di mandata del compressori frigoriferi. Nel caso rilevino temperature di mandata superiori ad un valore fisso non tarabile intervengono bloccando il compressore.
Resistenze per basse temperature	(di serie per unità IP e BP, optional per unità IR e BR) sono costituite da resistenze carter di riscaldamento olio compressori.
Resistenza elettrica antigelo serbatoio	Attivata in parallelo alla resistenza antigelo dello scambiatore a piastre, ha il compito di mantenere l'acqua ferma nel serbatoio di accumulo ad una temperatura tale da impedire la formazione di ghiaccio durante le soste invernali.
Interfaccia seriale Modbus su RS485	Consente di comunicare con il controllore dell'unità e di monitorarne le condizioni di funzionamento mediante il protocollo di comunicazione Modbus. L'utilizzo della linea seriale RS485 assicura la qualità del segnale fino a distanze di circa 100 metri (ulteriormente estendibili tramite appositi ripetitori).
Sequenzimetro monitore di tensione	Verifica, oltre alla presenza e corretta sequenza delle fasi di alimentazione elettrica, anche il livello di tensione su ciascuna fase e impedisce il funzionamento dell'unità con livelli di tensione al di fuori dei limiti previsti.
Trasduttore di Alta e Bassa Pressione	Consentono la visualizzazione a Display delle pressioni di mandata e di aspirazione dei compressori. La loro presenza attiva logiche di regolazione dello sbrinamento, del controllo condensazione e dell'ATC (Advanced Temperature Control) in funzione dei valori di pressione misurati.

Varianti meccaniche

Varianti elettriche


Per scambiatori alettati in esecuzione speciale (alette in rame, rame stagnato, in alluminio con rivestimento acrilico, epossidico o idrofilico) contattare il nostro ufficio tecnico.

Per altre tensioni di alimentazione contattare il nostro ufficio tecnico.


Opzioni "Modulo di accumulo e pompaggio"

	MKT SS Modulo Kit Tubi Senza Serbatoio	È costituito da tubi in acciaio isolati con materiale termoisolante che consentono di portare a bordo macchina le connessioni di ingresso ed uscita acqua.							
	M1P SS 2P STD 1 Pompa Standard Senza Serbatoio	Permette la circolazione dell'acqua sul lato dell'impianto.							
Modulo di accumulo e pompaggio	M1P SS 2P HP1 1 Pompa alta Prevalenza Senza Serbatoio	Permette la circolazione dell'acqua sul lato dell'impianto garantendo una prevalenz utile adeguata ad impianti con elevate perdite di carico.							
	M2P SS 2P STD 2 Pompe Standard Senza Accumulo	Permette la circolazione dell'acqua sul lato dell'impianto e prevede una seconda pompa montata in parallelo alla prima.							
	M2P SS 2P HP1 2 Pompe alta Prevalenza Senza Serbatoio	Permette la circolazione dell'acqua sul lato dell'impianto garantendo una prevalenza utile adeguata ad impianti con elevate perdite di carico e prevede una seconda pompa montata in parallelo alla prima.							
	MKT AM Modulo Kit Tubi Accumulo in Mandata	È costituito da tubi in acciaio isolati con materiale termoisolante che consentono o portare a bordo macchina le connessioni di ingresso ed uscita acqua. L'inerzia termica del serbatoio di accumulo permette di limitare il numero di accensior del compressore e di assicurare una temperatura di mandata più uniforme.							
	M1P AM 2P STD 1 Pompa Standard Accumulo in Mandata	Permette la circolazione dell'acqua sul lato dell'impianto. L'inerzia termica del serbatoio di accumulo permette di limitare il numero di accensioni del compressore e di assicurare una temperatura di mandata più uniforme.							
	M1P AM 2P HP1 1 Pompa alta Prevalenza Accumulo in Mandata	Permette la circolazione dell'acqua sul lato dell'impianto garantendo una prevalenza utile adeguata ad impianti con elevate perdite di carico. L'inerzia termica del serbatoio di accumulo permette di limitare il numero di accensioni del compressore e di assicurare una temperatura di mandata più uniforme.							
	M2P AM 2P STD 2 Pompe Standard Accumulo in Mandata	Permette la circolazione dell'acqua sul lato dell'impianto e prevede una seconda pompa montata in parallelo alla prima. L'inerzia termica del serbatoio di accumulo permette di limitare il numero di accensioni del compressore e di assicurare una temperatura di mandata più uniforme.							
	M2P AM 2P HP1 2 Pompe alta Prevalenza Accumulo in Mandata	Permette la circolazione dell'acqua sul lato dell'impianto garantendo una prevalenza utile adeguata ad impianti con elevate perdite di carico e prevede una seconda pompa montata in parallelo alla prima. L'inerzia termica del serbatoio di accumulo permette di limitare il numero di accensioni del compressore e di assicurare una temperatura di mandata più uniforme.							
	M1P PS 2P STD 1 Pompa Standard Accumulo Primario Secondario	Permette la circolazione dell'acqua sul circuito primario formato da accumulo e scambiatore a piastre. L'inerzia termica del serbatoio di accumulo permette di limitare il numero di accensioni del compressore e di assicurare una temperatura di mandata più uniforme.							
	M2P PS 2P STD 2 Pompe Standard Accumulo Primario Secondario	Permette la circolazione dell'acqua sul circuito primario formato da accumulo e scambiatore a piastre e prevede una seconda pompa montata in parallelo alla prima L'inerzia termica del serbatoio di accumulo permette di limitare il numero di accensioni del compressore e di assicurare una temperatura di mandata più uniforme.							


Modulo Kit Tubi Senza Serbatoio




Modulo Kit Tubi Accumulo in Mandata




Modulo di pompaggio Accumulo in Mandata



Modulo di pompaggio Primario e Secondario



Modulo di pompaggio Senza Serbatoio



ITEM	DESCRIZIONE
AV	ATTACCHI VICTAULIC
F	FILTRO
M	MANOMETRO
Р	POMPA
PPS/SF	PRESA DI PRESSIONE 1/4" SAE CON SPILLO
FF3/3F	DA USARE COME SFIATO ARIA
RA	RUBINETTO DI ASPIRAZIONE
RM	RUBINETTO DI MANDATA
S	SERBATOIO
SA	VALVOLA SCARICO ACQUA
SF	VALVOLA SFIATO ARIA
SP	SCAMBIATORE DI CALORE
VE	VASO DI ESPANSIONE
VS	VALVOLA DI SICUREZZA
VU	VALVOLA UNIDIREZIONALE

_ _ _ solo se presenti 2 pompe

Opzioni

Soft starter		Riduce la corrente di spunto del compressore di circa un 40%.						
Rifasamento con	npressori	Permette di ridurre lo sfasamento fra corrente assorbita e tensione di alimentazione mantenen- dolo ad un valore superiore a 0,91.						
	Regolazione on-off	(di serie per unità AB) la pressione di condensazione (in raffreddamento) e la pressione di evaporazione (in riscaldamento) è regolata secondo cicli di on-off.						
Regolazione ventilatori	Regolazione modulante (controllo condensazione / evaporazione)	(di serie per unità AS e AX, optional per unità AB) la velocità di rotazione dei ventilatori è regolata in modo continuo attraverso un taglio di fase che permette il controllo della pressione di condensazione (in raffreddamento) e della pressione di evaporazione (in riscaldamento) in modo da ottimizzare il funzionamento dell'unità, ridurre le emissioni sonore e migliorare l'efficienza energetica.						
ventuatori	Regolazione modulante (controllo condensazione / evaporazione) EC	(optional per unità AB, AS e AX) La velocità di rotazione dei ventilatori è regolata in modo continuo attraverso l'utilizzo di ventilatori EC (Commutazione Elettronica) che permette il controllo della pressione di condensazione (in raffreddamento) e della pressione di evaporazione (in riscaldamento) in modo da ottimizzare il funzionamento dell'unità, ridurre le emissioni sonore e massimizzare l'efficienza energetica.						
Protezione	Fusibili	Permette di proteggere i carichi elettrici con fusibili.						
carichi elettrici	Interruttori magnetotermici	Permette di proteggere i carichi elettrici con interruttori magnetotermici rendendo più semplici le operazioni di riarmo e manutenzione.						
Bacinella raccolta condensa Termostati alta temperatura		È costituito da una bacinella di raccolta condensa posizionata sotto la batteria alettata dotata di scarico 1/2" lato opposto quadro elettrico.						
		È costituito da due termostati a contatto installati sul tubo di mandata del compressori frigoriferi. Nel caso rilevino temperature di mandata superiori ad un valore fisso non tarabile intervengono bloccando il compressore.						

Dati tecnici

Refrigerante Tipo	- n° %
Tipo	n° - n° %
Tipo	n° - n° %
Quantità 2 2 2 2 2 2 2 2 2	- n° %
Tipo	- n° %
Scroll S	%
Quantità 4<	%
Gradini parzializzazione 0-25-50-75-100 <	%
Gradini parzializzazione 75-100	1 1 1 1 1 1
Carica olio CP2 3,25 4,7 5,3 6,3 6,3 6,3 <t< td=""><td> </td></t<>	
Carica olio CP3 3,25 3,25 5,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 <	1 1 1 1 1 1
Carica olio CP4 3,25 4,7 5,3 6,3 <t< td=""><td> </td></t<>	
Carica olio - C CP1 3,25 3,25 4,7 4,7 6,8 6,8 6,3 6,3 6,3 Carica olio - C CP2 3,25 4,7 4,7 6,8 6,8 6,3 6,3 6,3 Carica olio - C CP3 3,25 3,25 4,7 4,7 6,8 6,8 6,3 6,3 6,3 Carica olio - C CP4 3,25 4,7 4,7 6,8 6,8 6,3 6,3 6,3 Scambiatore lato impianto Tipo piastre inox saldobrasate piastre inox	1 1 1
Carica olio - C CP2 3,25 4,7 4,7 6,8 6,8 6,3 6,3 6,3 6,3 Carica olio - C CP3 3,25 3,25 4,7 4,7 6,8 6,8 6,3 6,3 6,3 Carica olio - C CP4 3,25 4,7 4,7 6,8 6,8 6,3 6,3 6,3 6,3 Scambiatore lato impianto Tipo piastre inox saldobrasate saldobras	1
Carica olio - C CP3 3,25 3,25 4,7 4,7 6,8 6,8 6,3 6,3 6,3 Carica olio - C CP4 3,25 4,7 4,7 6,8 6,8 6,3 6,3 6,3 Scambiatore lato impianto Tipo piastre inox saldobrasate pi	1
Carica olio - C CP4 3,25 4,7 4,7 6,8 6,8 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 Scambiatore lato impianto Tipo piastre inox saldobrasate sal	1
Scambiatore lato impianto Tipo piastre inox saldobrasate piastre inox saldobra	I
Tipo	
TiposaldobrasatesaldobrasatesaldobrasatesaldobrasatesaldobrasatesaldobrasatesaldobrasatesaldobrasatesaldobrasateQuantità1111111Contenuto d'acqua7,38,39,510,812,014,223,025,729,3	
Contenuto d'acqua 7,3 8,3 9,5 10,8 12,0 14,2 23,0 25,7 29,3	-
	n°
	1
Scambiatore lato sorgente	
Tipo batteria dalettata alettata alettata dalettata	-
	n°
Superficie frontale 5,54 5,54 5,54 5,54 5,54 7,41 7,41 7,41	m ²
Ventilatori	
Tipo assiale	-
Quantità 4 4 4 6 6 6 8 8	n°
Diametro 800 800 800 800 800 800 800 800 r	mm
Velocità rotazione massima 900 </td <td>rpm</td>	rpm
Circuito idraulico lato impianto	
Volume vaso di espansione 24	1
Volume accumulo 325 325 325 325 325 710 710 710	1
	kPa
Pompa primario / secondario (opzione)	
Tipo pompa centrifuga c	-
	kW
Pompa prevalenza standard (opzione)	
Tipo pompa centrifuga centri	-
	kW
Pompa alta prevalenza HP1 (opzione)	
Tipo pompa centrifuga centrifuga centrifuga pompa centrifuga pompa centrifuga	-
	kW
Dati elettrici unità senza Modulo di Pompaggio	
FLA TOTALE 140 151 177 193 217 243 269 314 335	Α
FLI TOTALE 76 87 107 118 133 148 163 186 200	kW
MIC TOTALE 283 340 347 355 379 469 495 510 558	Α
MIC TOTALE con soft starter 213 250 263 271 295 354 380 404 438	Α
Dati elettrici unità con Modulo di Pompaggio MP AM HP1 e MP SS HP1 (1 o 2 pompe)	
FLA TOTALE 149 160 187 203 227 256 282 327 357	Α
FLI TOTALE 81 91 113 124 139 156 171 194 212 I	kW
MIC TOTALE 292 348 357 365 389 482 508 524 580	Α
MIC TOTALE con soft starter 222 258 273 281 305 368 394 417 460	Α

Prestazioni NOMINALI NETTE- Allestimento Base (AB) - Impianti standard

	Modello	160.4	180.4	200.4	230.4	260.4	290.4	330.4	375.4	420.4	U.M.
	Raffreddamento A35W7 (sorgente :	aria in 35°0	C b,s, / imp	ianto : acq	ua in 12°C	out 7°C)				
	Potenza frigorifera	161	178	199	228	255	289	323	368	409	kW
	Potenza assorbita	56,2	62,7	70,9	80,4	90,7	103	115	130	146	kW
IR	EER	2,86	2,84	2,81	2,84	2,81	2,81	2,81	2,83	2,80	W/W
	ESSER	3,84	3,81	3,79	3,82	3,79	3,80	3,79	3,80	3,79	W/W
	Portata acqua lato impianto	7,74	8,55	9,60	11,0	12,3	14,0	15,6	17,7	19,7	l/s
	Perdite di carico lato impianto	51	51	58	57	60	64	54	58	58	kPa
	Raffreddamento A35W7 (sorgente :	aria in 35°0	C b,s, / imp	ianto : acq	ua in 12°C	out 7°C)				
	Potenza frigorifera	154	171	192	215	244	275	310	357	397	kW
	Potenza assorbita	55,4	61,8	69,6	78,5	89,9	102	113	129	144	kW
	EER	2,78	2,77	2,76	2,74	2,71	2,70	2,74	2,77	2,76	W/W
	ESSER	3,72	3,70	3,72	3,68	3,65	3,65	3,66	3,72	3,73	W/W
	Portata acqua lato impianto	7,41	8,22	9,27	10,4	11,8	13,3	14,9	17,2	19,2	l/s
	Perdite di carico lato impianto	47	47	54	51	56	57	49	54	55	kPa
	Riscaldamento A7W45 (sorgente : aria in 7°C b.s. 6°C b.u. / impianto : acqua in 40°C out 45°C)										
	Potenza termica	169	191	215	240	273	308	345	395	439	kW
IP	Potenza assorbita	56,8	64,0	72,3	81,2	92,7	104	116	132	147	kW
	COP	2,98	2,98	2,97	2,96	2,94	2,96	2,97	2,99	2,99	W/W
	Portata acqua lato impianto	8,03	9,03	10,2	11,4	12,9	14,6	16,3	18,7	20,8	l/s
	Perdite di carico lato impianto	55	57	65	62	66	69	59	64	65	kPa
	Riscaldamento A2W45 (s	orgente : a	ria in 2°C b	.s. 1°C b.u	. / impianto	: acqua in	40°C out 4	5°C)			
	Potenza termica	136	153	172	193	219	247	277	316	352	kW
	Potenza assorbita	55,8	62,8	70,9	79,8	91,0	103	114	130	145	kW
	COP	2,44	2,44	2,43	2,42	2,41	2,40	2,43	2,43	2,43	W/W
	Portata acqua lato impianto	7,30	8,22	9,26	10,3	11,7	13,3	14,9	17,0	18,9	l/s
	Perdite di carico lato impianto	45	47	53	50	55	57	49	53	54	kPa

Prestazioni NOMINALI NETTE- Allestimento Base (AB) - Impianti radianti

Modello		160.4	180.4	200.4	230.4	260.4	290.4	330.4	375.4	420.4	U.M.
	Raffreddamento A35W18	(sorgente	: aria in 35	°C b,s, / im	pianto : ac	qua in 23°0	C out 18°C)			
IR	Potenza frigorifera	204	226	253	289	323	367	411	467	520	kW
	Potenza assorbita	60,7	67,6	77,0	87,6	98,6	113	124	141	159	kW
	EER	3,36	3,34	3,29	3,30	3,28	3,25	3,31	3,31	3,27	-
	Portata acqua lato impianto	9,91	10,9	12,3	14,1	15,7	17,9	19,9	22,7	25,3	l/s
	Perdite di carico lato impianto	83	83	94	94	99	103	88	94	97	kPa
	Raffreddamento A35W18	(sorgente	: aria in 35	°C b,s, / im	ipianto : ac	qua in 23°0	C out 18°C)			
	Potenza frigorifera	196	217	245	274	310	350	394	454	505	kW
	Potenza assorbita	59,6	66,5	75,3	85,1	97,3	110	122	139	155	kW
	EER	3,29	3,26	3,25	3,22	3,19	3,18	3,23	3,27	3,26	-
	Portata acqua lato impianto	9,48	10,5	11,9	13,3	15,0	17,0	19,1	22,0	24,5	l/s
	Perdite di carico lato impianto	76	77	88	83	90	93	81	89	91	kPa
	Riscaldamento A7W35 (sorgente : aria in 7°C b.s. 6°C b.u. / impianto : acqua in 30°C out 35°C)										
	Potenza termica	180	202	229	255	290	328	367	420	467	kW
IP	Potenza assorbita	50,0	56,2	63,5	71,3	81,8	92,0	102	116	130	kW
IF	COP	3,60	3,59	3,61	3,58	3,55	3,57	3,60	3,62	3,59	-
	Portata acqua lato impianto	8,51	9,57	10,8	12,1	13,7	15,4	17,3	19,8	22,0	l/s
	Perdite di carico lato impianto	61	64	73	69	75	77	67	72	73	kPa
	Riscaldamento A2W35 (s	orgente : a	ria in 2°C b	.s. 1°C b.u	. / impianto	: acqua in	30°C out 3	35°C)			
	Potenza termica	141	159	179	200	228	257	288	329	366	kW
	Potenza assorbita	47,1	53,0	59,7	67,0	76,9	86,5	95,7	110	122	kW
	COP	2,99	3,00	3,00	2,99	2,96	2,97	3,01	2,99	3,00	-
	Portata acqua lato impianto	7,60	8,55	9,63	10,8	12,2	13,8	15,5	17,7	19,7	l/s
	Perdite di carico lato impianto	49	51	58	55	60	62	53	57	59	kPa

Prestazioni NOMINALI NETTE - Allestimento Silenziato (AS) - Impianti standard

Modello		160.4	180.4	200.4	230.4	260.4	290.4	330.4	375.4	420.4	U.M.
	Raffreddamento A35W7 (sorgente :	aria in 35°0	C b,s, / imp	ianto : acqı	ua in 12°C	out 7°C)				
	Potenza frigorifera	155	171	191	219	245	277	311	353	393	kW
	Potenza assorbita	59,2	66,1	75,0	85,2	95,5	109	121	137	154	kW
IR	EER	2,62	2,59	2,55	2,57	2,57	2,54	2,57	2,58	2,55	W/W
	ESSER	3,85	3,80	3,77	3,80	3,79	3,76	3,78	3,80	3,76	W/W
	Portata acqua lato impianto	7,45	8,22	9,22	10,6	11,8	13,4	15,0	17,0	18,9	l/s
	Perdite di carico lato impianto	47	47	53	53	56	58	50	53	54	kPa
	Raffreddamento A35W7 (sorgente :	aria in 35°0	C b,s, / imp	ianto : acqu	ua in 12°C	out 7°C)				
	Potenza frigorifera	148	164	185	206	234	265	298	343	382	kW
	Potenza assorbita	58,3	65,2	73,6	86,4	94,7	107	123	136	152	kW
	EER	2,54	2,52	2,51	2,38	2,47	2,48	2,42	2,52	2,51	W/W
	ESSER	3,72	3,69	3,69	3,51	3,64	3,63	3,55	3,73	3,70	W/W
	Portata acqua lato impianto	7,12	7,88	8,89	9,94	11,3	12,8	14,3	16,5	18,4	l/s
	Perdite di carico lato impianto	43	44	49	47	51	53	45	50	51	kPa
	Riscaldamento A7W45 (sorgente : aria in 7°C b.s. 6°C b.u. / impianto : acqua in 40°C out 45°C)										
	Potenza termica	162	183	206	230	262	296	331	379	422	kW
IP	Potenza assorbita	53,5	60,3	68,2	76,6	87,3	99	110	125	140	kW
	COP	3,03	3,03	3,02	3,00	3,00	2,99	3,01	3,03	3,01	W/W
	Portata acqua lato impianto	7,69	8,65	9,75	10,9	12,4	14,0	15,7	17,9	20,0	l/s
	Perdite di carico lato impianto	50	52	59	56	61	64	54	59	60	kPa
	Riscaldamento A2W45 (s	orgente : a	ria in 2°C b	.s. 1°C b.u	. / impianto	: acqua in	40°C out 4	5°C)			
	Potenza termica	130	146	165	184	210	237	265	303	338	kW
	Potenza assorbita	53,3	59,9	67,7	76,0	86,9	97,9	109	124	139	kW
	COP	2,44	2,44	2,44	2,42	2,42	2,42	2,43	2,44	2,43	W/W
	Portata acqua lato impianto	7,00	7,87	8,87	9,91	11,3	12,7	14,3	16,3	18,2	l/s
	Perdite di carico lato impianto	41	43	49	46	51	52	45	49	50	kPa

Prestazioni NOMINALI NETTE- Allestimento Silenziato (AS) - Impianti radianti

	Modello	160.4	180.4	200.4	230.4	260.4	290.4	330.4	375.4	420.4	U.M.	
	Raffreddamento A35W18	(sorgente	: aria in 35	°C b,s, / im	pianto : ac	qua in 23°0	C out 18°C)				
	Potenza frigorifera	197	217	243	278	311	352	395	449	499	kW	
IR	Potenza assorbita	64,4	71,8	81,8	93,0	105	120	132	149	168	kW	
IIX	EER	3,06	3,02	2,97	2,99	2,96	2,93	2,99	3,01	2,97	-	
	Portata acqua lato impianto	9,54	10,5	11,8	13,5	15,1	17,1	19,1	21,8	24,2	l/s	
	Perdite di carico lato impianto	77	77	87	86	92	94	81	87	89	kPa	
	Raffreddamento A35W18 (sorgente : aria in 35°C b,s, / impianto : acqua in 23°C out 18°C)											
	Potenza frigorifera	188	209	235	263	298	337	379	437	486	kW	
	Potenza assorbita	63,3	70,8	80,1	90,5	103	117	130	148	164	kW	
	EER	2,97	2,95	2,93	2,91	2,89	2,88	2,92	2,95	2,96	-	
	Portata acqua lato impianto	9,11	10,1	11,4	12,7	14,4	16,3	18,3	21,2	23,5	l/s	
	Perdite di carico lato impianto	70	71	81	76	83	86	74	82	83	kPa	
	Riscaldamento A7W35 (sorgente : aria in 7°C b.s. 6°C b.u. / impianto : acqua in 30°C out 35°C)											
	Potenza termica	172	194	219	244	278	314	351	402	448	kW	
IP	Potenza assorbita	47,7	53,5	60,5	67,8	78,0	87,7	97,0	111	124	kW	
11	COP	3,61	3,63	3,62	3,60	3,56	3,58	3,62	3,62	3,61	-	
	Portata acqua lato impianto	8,15	9,17	10,3	11,5	13,1	14,8	16,6	19,0	21,2	l/s	
	Perdite di carico lato impianto	56	58	66	62	69	71	61	66	68	kPa	
	Riscaldamento A2W35 (s	orgente : a	ria in 2°C b	.s. 1°C b.u	. / impianto	: acqua in	30°C out 3	35°C)				
	Potenza termica	135	152	172	192	218	247	276	316	352	kW	
	Potenza assorbita	45,1	50,5	57,0	63,8	73,5	82,5	91,3	104	117	kW	
	COP	2,99	3,01	3,02	3,01	2,97	2,99	3,02	3,04	3,01	-	
	Portata acqua lato impianto	7,28	8,18	9,22	10,3	11,7	13,2	14,8	17,0	18,9	l/s	
	Perdite di carico lato impianto	45	47	53	50	55	56	49	53	54	kPa	

Prestazioni NOMINALI NETTE - Allestimento eXtra Silenziato (AX) - Impianti standard

	Modello	160.4	180.4	200.4	230.4	260.4	290.4	330.4	375.4	420.4	U.M.		
	Raffreddamento A35W7 (sorgente :	aria in 35°0	C b,s, / imp	ianto : acq	ua in 12°C	out 7°C)						
	Potenza frigorifera	151	167	187	214	240	272	304	346	385	kW		
	Potenza assorbita	59,8	66,9	76,0	86,4	96,6	111	123	138	157	kW		
IR	EER	2,53	2,50	2,46	2,48	2,48	2,45	2,47	2,51	2,45	W/W		
	ESSER	3,90	3,85	3,82	3,84	3,86	3,82	3,82	3,88	3,81	W/W		
	Portata acqua lato impianto	7,26	8,03	9,03	10,3	11,6	13,1	14,6	16,7	18,5	l/s		
	Perdite di carico lato impianto	45	45	51	50	54	56	47	51	51	kPa		
	Raffreddamento A35W7 (sorgente : aria in 35°C b,s, / impianto : acqua in 12°C out 7°C)												
	Potenza frigorifera	145	161	181	203	229	259	291	335	374	kW		
	Potenza assorbita	59,0	66,1	74,6	84,4	95,8	109	122	137	153	kW		
	EER	2,46	2,44	2,43	2,41	2,39	2,38	2,39	2,45	2,44	W/W		
	ESSER	3,79	3,75	3,75	3,71	3,70	3,69	3,69	3,79	3,77	W/W		
	Portata acqua lato impianto	6,98	7,74	8,70	9,75	11,0	12,5	14,0	16,1	18,0	l/s		
	Perdite di carico lato impianto	42	42	47	45	48	51	43	48	49	kPa		
	Riscaldamento A7W45 (sorgente : aria in 7°C b.s. 6°C b.u. / impianto : acqua in 40°C out 45°C)												
	Potenza termica	161	181	204	228	259	293	328	374	417	kW		
IP	Potenza assorbita	51,8	58,5	66,2	74,5	84,6	95,6	106	121	135	kW		
	COP	3,11	3,09	3,08	3,06	3,06	3,06	3,09	3,09	3,09	W/W		
	Portata acqua lato impianto	7,64	8,60	9,65	10,8	12,3	13,9	15,5	17,7	19,7	l/s		
	Perdite di carico lato impianto	50	52	58	55	60	63	53	58	58	kPa		
	Riscaldamento A2W45 (s	orgente : a	ria in 2°C b			: acqua in	40°C out 4	5°C)					
	Potenza termica	129	145	163	183	208	235	263	300	334	kW		
	Potenza assorbita	52,3	58,8	66,3	74,6	85,3	96,1	107	122	136	kW		
	COP	2,47	2,47	2,46	2,45	2,44	2,45	2,46	2,46	2,46	W/W		
	Portata acqua lato impianto	6,96	7,83	8,78	9,83	11,2	12,6	14,1	16,1	18,0	I/s		
	Perdite di carico lato impianto	41	43	48	46	50	51	44	48	49	kPa		


Prestazioni NOMINALI NETTE - Allestimento eXtra Silenziato (AX) - Impianti radianti

	Modello	160.4	180.4	200.4	230.4	260.4	290.4	330.4	375.4	420.4	U.M.		
	Raffreddamento A35W18	(sorgente	: aria in 35	°C b,s, / im	pianto : ac	qua in 23°0	C out 18°C)					
	Potenza frigorifera	192	212	238	272	305	345	386	440	490	kW		
IR	Potenza assorbita	65,7	73,4	83,5	94,9	107	122	135	152	172	kW		
IK	EER	2,92	2,89	2,85	2,87	2,85	2,83	2,86	2,89	2,85	-		
	Portata acqua lato impianto	9,30	10,3	11,6	13,2	14,8	16,8	18,7	21,3	23,7	l/s		
	Perdite di carico lato impianto	73	74	84	82	88	91	78	83	85	kPa		
	Raffreddamento A35W18 (sorgente : aria in 35°C b,s, / impianto : acqua in 23°C out 18°C)												
	Potenza frigorifera	185	205	230	258	292	329	370	427	476	kW		
	Potenza assorbita	64,7	72,3	81,7	92,4	105	120	133	151	168	kW		
	EER	2,86	2,84	2,82	2,79	2,78	2,74	2,78	2,83	2,83	-		
	Portata acqua lato impianto	8,93	9,91	11,1	12,5	14,1	16,0	17,9	20,7	23,1	l/s		
	Perdite di carico lato impianto	68	68	77	74	80	83	71	79	81	kPa		
	Riscaldamento A7W35 (sorgente : aria in 7°C b.s. 6°C b.u. / impianto : acqua in 30°C out 35°C)												
	Potenza termica	171	193	217	242	276	311	348	398	443	kW		
IP	Potenza assorbita	46,8	52,6	59,3	66,5	76,5	86,1	95,1	109	121	kW		
II-	COP	3,65	3,67	3,66	3,64	3,61	3,61	3,66	3,65	3,66	-		
	Portata acqua lato impianto	8,10	9,12	10,2	11,4	13,0	14,7	16,5	18,8	20,9	l/s		
	Perdite di carico lato impianto	56	58	65	61	68	70	61	65	66	kPa		
	Riscaldamento A2W35 (s	orgente : a	ria in 2°C b	.s. 1°C b.u	. / impianto	: acqua in	30°C out 3	35°C)					
	Potenza termica	134	151	170	190	216	244	273	312	347	kW		
	Potenza assorbita	44,2	49,6	55,9	62,6	72,1	81,0	89,6	103	114	kW		
	COP	3,03	3,04	3,04	3,04	3,00	3,01	3,05	3,03	3,04	-		
	Portata acqua lato impianto	7,23	8,14	9,13	10,2	11,6	13,1	14,7	16,8	18,7	l/s		
	Perdite di carico lato impianto	44	46	52	49	54	55	48	52	53	kPa		

Prestazioni in RAFFREDDAMENTO

I grafici consentono di ricavare i coefficienti correttivi da applicare alle prestazioni nominali per ottenere le reali prestazioni nelle condizioni di funzionamento scelte. Per i limiti operativi dell'unitá fare riferimento alla sezione "Limiti operativi".

La condizione nominale di riferimento è : A35W7 (sorgente : aria in 35°C b.s., impianto : acqua in 12°C out 7°C)



Potenza assorbita totale

Temperatura aria esterna (°C B.S.) $A = 20^{\circ}C$ $B = 25^{\circ}C$ 1.4 $C = 30^{\circ}C$ Α $D = 35^{\circ}C$ В C (D $E = 40^{\circ}C$ 1.3 E F G $F = 45^{\circ}C$ $G = 50^{\circ}C$ 1.2 1.1 A35W7 1.0 8.0 10 12 16 18 19 20 Temperatura acqua in uscita [°C]

Le prestazioni standard si riferiscono ad un differenza di 5 °C di temperatura tra acqua entrante ed uscente dallo scambiatore, e al funzionamento dell'unità con tutti i ventilatori alla massima velocità. Si considera inoltre un fattore di sporcamento di 0.44 x 10⁴ m² K/W e l'unità posta a zero metri sul livello del mare (Pb = 1013mbar).

Prestazioni in RISCALDAMENTO

I grafici consentono di ricavare i coefficienti correttivi da applicare alle prestazioni nominali per ottenere le reali prestazioni nelle condizioni di funzionamento scelte. Per i limiti operativi dell'unitá fare riferimento alla sezione "Limiti operativi".

La condizione nominale di riferimento è : A7W45 (sorgente : aria in 7°C b.s. 6°C b.u., impianto : acqua in 40°C out 45°C)



Temperatura aria esterna (°C B.S. / B.U.)

A = -5.5 / -6°C B = -1.3 / -2°C


C = 2,8 / 2°C

D = 7 / 6°C

 $E = 10,1 / 9^{\circ}C$

F = 13,2 / 12°C

 $G = 16,4 / 15^{\circ}C$



Potenza assorbita totale

Temperatura aria esterna (°C B.S. / B.U.) A = -5.5 / -6°C

 $B = -1,3 / -2^{\circ}C$


 $C = 2.8 / 2^{\circ}C$

D = 7 / 6°C

 $E = 10,1 / 9^{\circ}C$

 $\mathbf{F} = 13,2 / 12^{\circ}C$

G = 16,4 /15°C



Temperatura acqua in uscita [°C]

Le prestazioni standard si riferiscono ad un differenza di 5 °C di temperatura tra acqua entrante ed uscente dallo scambiatore, e al funzionamento dell'unità con tutti i ventilatori alla massima velocità. Si considera inoltre un fattore di sporcamento di 0.44 x 10⁻⁴ m² K/W e l'unità posta a zero metri sul livello del mare (Pb = 1013mbar). **NOTA BENE** Per temperature dell'aria inferiori a 7°C la potenza termica è dichiarata senza considerare l'effetto dei cicli di sbrinamento, strettamente correlato all'umidità presente nell'aria esterna.

Fattori correttivi per l'impiego di glicole in riscaldamento

GLICOLE ETILENICO con acqua prodotta tra 30÷55°C.

% di glicole in massa / volume	0/0	10 / 8,9	20 / 18,1	30 / 27,7	40 / 37,5
Temperatura di congelamento [°C]	0	-3,2	-8	-14	-22
CCPT - Moltiplicatore potenza termica	1,000	0,995	0,985	0,975	0,970
CCPA - Moltiplicatore potenza assorbita	1,000	1,010	1,015	1,020	1,030
CCQA - Moltiplicatore portata acqua	1,000	1,038	1,062	1,091	1,127
CCDP - Moltiplicatore perdite di carico	1,000	1,026	1,051	1,077	1,103

GLICOLE PROPILENICO con acqua prodotta tra 30÷55°C.

% di glicole in massa / volume	0/0	10 / 9,6	20 / 19,4	30 / 29,4	40 / 39,6
Temperatura di congelamento [°C]	0	-3,3	-7	-13	-21
CCPT - Moltiplicatore potenza termica	1,000	0,990	0,975	0,965	0,955
CCPA - Moltiplicatore potenza assorbita	1,000	1,010	1,020	1,030	1,040
CCQA - Moltiplicatore portata acqua	1,000	1,018	1,032	1,053	1,082
CCDP - Moltiplicatore perdite di carico	1,000	1,026	1,051	1,077	1,103

In base alle condizioni di progetto si ricava la Potenza termica (kWt,). In base al tipo e alla percentuale di glicole si ricavano CCPT, CCQA, CCDP.

Quindi si calcola.

 $Pt_brine = kWt_r \times CCPT$

Pass_CP_brine = kWa x CCPA

Si calcola quindi la portata di acqua glicolata:

Q_brine [l/s]=CCQA x (Pt_brine [kW]*0,86/\(\Delta T_brine\))/3,6

dove ΔT _brine è la differenza di temperature uscita-entrata acqua glicolata:

Con questa portata Q_brine si entra in ascissa nel grafico perdite di carico e si ricava Dp_app.

Si calcola infine la perdita di carico della miscela glicolata:

Dp_brine =CCDP x Dp_app

Fattori correttivi per l'impiego di glicole in raffreddamento

GLICOLE ETILENICO con acqua prodotta tra 5÷20°C.

% di glicole in massa / volume	0/0	10 / 8,9	20 / 18,1	30 / 27,7	40 / 37,5
Temperatura di congelamento [°C]	0	-3,2	-8	-14	-22
CCPF - Moltiplicatore potenza frigorifera	1,00	0,99	0,98	0,97	0,95
CCPA - Moltiplicatore potenza assorbita	1,00	1,00	0,99	0,99	0,98
CCQA - Moltiplicatore portata acqua	1,00	1,04	1,08	1,12	1,16
CCDP - Moltiplicatore perdite di carico	1,00	1,08	1,16	1,25	1,35

GLICOLE PROPILENICO con acqua prodotta tra 5÷20°C.

% di glicole in massa / volume	0/0	10 / 9,6	20 / 19,4	30 / 29,4	40 / 39,6
Temperatura di congelamento [°C]	0	-3,3	-7	-13	-21
CCPF - Moltiplicatore potenza frigorifera	1,00	0,98	0,96	0,94	0,92
CCPA - Moltiplicatore potenza assorbita	1,00	0,99	0,98	0,95	0,93
CCQA - Moltiplicatore portata acqua	1,00	1,01	1,03	1,06	1,09
CCDP - Moltiplicatore perdite di carico	1,00	1,05	1,11	1,22	1,38

In base alla temperatura aria esterna e temperatura uscita acqua evaporatore (CONDIZIONI DI PROGETTO) si ricavano Potenza frigorifera (kWf) e Potenza assorbita compressori (kWa).

In base al tipo e alla percentuale di glicole si ricavano CCPF, CCPA, CCQA, CCDP.

Quindi si calcolano.

Pf_brine = kWf x CCPF

Pass_CP_brine = kWa x CCPA

Si calcola quindi la portata di acqua glicolata all'evaporatore:

Q_brine_evap [l/s]=CCQA x (Pf_brine [kW]*0.86/∆T_brine)/3.6

dove ΔT _brine è la differenza di temperature entra-uscita acqua glicolata dall'evaporatore:

∆*T_brine=Twin_evap_brine-Twout_evap_brine*

Con questa portata Q brine si entra in ascissa nel grafico perdite di carico evaporatore e si ricava Dp app.

Si calcola infine la perdita di carico della miscela glicolata lato evaporatore

Dp_evap_brine =CCDP x Dp_app

Fattori di incrostazione

Le prestazioni fornite dalle tabelle si riferiscono alla condizione di tubi puliti con fattore di incrostazione = 0.44x10⁻⁴ m² K/W . Per valori diversi del fattore di incrostazione, moltiplicare i dati delle tabelle di prestazione per i coefficienti riportati nella seguente tabella.

Eattori di in	crostazione	Evapo	ratore
ration di in	Crostazione	F.c. PF	F.c. PA
(m² K / W)	0,44 x 10 ⁻⁴	1,00	1,00
(m² K / W)	0,86 x 10 ⁻⁴	0,98	0,99
(m² K / W)	1,72 x 10 ⁻⁴	0,93	0,98

F.c. PF: Fattori correzione Potenza Frigorifera

F.c. PA: Fattori correzione Potenza Assorbita compressori

Dati scambiatore di recupero

Modello	160.4	180.4	200.4	230.4	260.4	290.4	330.4	375.4	420.4	U.M.	
Tipo scambiatore recupero		A piastre inox saldobrasate									
Quantità		1									
Max pressione di esercizio lato acqua		600									
Contenuto acqua tot. scambiatori di recupero	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,6	1,6	1,6	1	

Prestazioni NOMINALI NETTE - Unità IR - Impianti standard

Allestimento Base AB

	Modello	160.4	180.4	200.4	230.4	260.4	290.4	330.4	375.4	420.4	U.M.
	Raffreddamento A35W7 - W45 (sorg	ente : aria	in 35°C b.s.	. / impianto	: acqua in 1	2°C out 7°0	C / Recupe	ero : acqua	in 40°C out	45°C)	
	Potenza frigorifera	167	185	207	237	264	300	336	382	425	kW
	Potenza assorbita totale	55.0	61.2	69.3	78.5	88.7	101	112	127	143	kW
	EER	3.04	3.01	2.99	3.02	2.98	2.97	3.00	3.01	2.98	W/W
IR	HRE	3.90	3.89	3.87	3.91	3.85	3.85	3.90	3.88	3.86	W/W
IIX	Portata acqua	8.05	8.89	10.0	11.4	12.8	14.5	16.2	18.4	20.5	l/s
	Perdite di carico	55	55	63	62	65	68	58	62	63	kPa
	Potenza termica recuperata	47.2	53.4	61.2	70.3	76.6	88.7	99.9	110.8	126.6	kW
	Portata acqua recupero	2.25	2.55	2.93	3.36	3.66	4.24	4.77	5.29	6.05	l/s
	Perdite di carico recupero	5	7	8	10	13	16	16	21	25	kPa

Allestimento Silenziato AS

	Modello	160.4	180.4	200.4	230.4	260.4	290.4	330.4	375.4	420.4	U.M.
Raffreddamento A35W7 - W45 (sorgente : aria in 35°C b.s. / impianto : acqua in 12°C out 7°C / Recupero : acqua in 40°C out											
	Potenza frigorifera	161	177	199	228	254	288	323	367	408	kW
	Potenza assorbita totale	57.8	64.5	73.2	83.1	93.3	107	118	134	151	kW
	EER	2.79	2.75	2.72	2.74	2.73	2.70	2.73	2.74	2.71	W/W
IR	HRE	3.67	3.65	3.62	3.66	3.61	3.60	3.64	3.64	3.61	W/W
IIX	Portata acqua	7.75	8.55	9.6	11.0	12.3	13.9	15.6	17.7	19.7	l/s
	Perdite di carico	51	51	58	57	60	63	54	58	58	kPa
	Potenza termica recuperata	51.0	57.7	66.2	76.0	82.7	95.9	108	120	137	kW
	Portata acqua recupero	2.43	2.76	3.16	3.63	3.95	4.58	5.15	5.72	6.52	l/s
	Perdite di carico recupero	6	8	10	12	15	19	19	24	29	kPa

	Modello	160.4	180.4	200.4	230.4	260.4	290.4	330.4	375.4	420.4	U.M.
	Raffreddamento A35W7 - W45 (sorg	ente : aria	in 35°C b.s.	./impianto	: acqua in 1	12°C out 7°	C / Recupe	ro : acqua i	in 40°C out	45°C)	
	Potenza frigorifera	157	173	195	223	249	282	316	360	400	kW
	Potenza assorbita totale	58.3	65.2	74.1	84.2	94.3	108	120	135	153	kW
	EER	2.69	2.66	2.63	2.64	2.65	2.61	2.63	2.67	2.62	W/W
ID.	HRE	3.59	3.57	3.55	3.57	3.55	3.53	3.56	3.57	3.54	W/W
IR	Portata acqua	7.55	8.35	9.4	10.7	12.0	13.6	15.2	17.3	19.3	l/s
	Perdite di carico	49	49	55	54	58	60	51	55	56	kPa
	Potenza termica recuperata	52.3	59.3	68.0	78.1	85.0	98.5	111	123	140	kW
	Portata acqua recupero	2.50	2.83	3.25	3.73	4.06	4.71	5.29	5.86	6.71	l/s
	Perdite di carico recupero	6	8	10	13	16	20	20	25	31	kPa

Prestazioni NOMINALI LORDE - Unità IR - Impianti standard

Allestimento Base AB

	Modello	160.4	180.4	200.4	230.4	260.4	290.4	330.4	375.4	420.4	U.M.
Raffreddamento A35W7 - W45 (sorgente : aria in 35°C b.s. / impianto : acqua in 12°C out 7°C / Recupero : acqua in 4											
	Potenza frigorifera	168	186	209	239	267	304	339	386	430	kW
	Potenza assorbita totale	53.5	59.6	67.2	76.2	85.9	97.8	109	123	139	kW
	EER	3.14	3.12	3.11	3.14	3.11	3.11	3.11	3.14	3.09	W/W
ID	HRE	4.03	4.02	4.02	4.06	4.00	4.01	4.04	4.04	4.01	W/W
IR	Portata acqua	8.05	8.89	10.0	11.4	12.8	14.5	16.2	18.4	20.5	l/s
	Perdite di carico	55	55	63	62	65	68	58	62	63	kPa
	Potenza termica recuperata	47.2	53.4	61.2	70.3	76.6	88.7	99.9	110.8	126.6	kW
	Portata acqua recupero	2.25	2.55	2.93	3.36	3.66	4.24	4.77	5.29	6.05	I/s
	Perdite di carico recupero	5	7	8	10	13	16	16	21	25	kPa

Allestimento Silenziato AS

	Modello		180.4	200.4	230.4	260.4	290.4	330.4	375.4	420.4	U.M.
	Raffreddamento A35W7 - W45 (sorg	ente : aria i	in 35°C b.s.	. / impianto	: acqua in 1	12°C out 7°0	C / Recupe	ero : acqua	in 40°C out	45°C)	
	Potenza frigorifera	162	179	201	230	257	291	326	370	412	kW
	Potenza assorbita totale	56.4	63.0	71.4	81.0	90.8	104	115	130	147	kW
	EER	2.87	2.84	2.82	2.84	2.83	2.80	2.83	2.85	2.80	W/W
IR	HRE	3.78	3.75	3.74	3.78	3.74	3.73	3.75	3.76	3.74	W/W
IK	Portata acqua	7.75	8.55	9.6	11.0	12.3	13.9	15.6	17.7	19.7	I/s
	Perdite di carico	51	51	58	57	60	63	54	58	58	kPa
	Potenza termica recuperata	51.0	57.7	66.2	76.0	82.7	95.9	108	120	137	kW
	Portata acqua recupero	2.43	2.76	3.16	3.63	3.95	4.58	5.15	5.72	6.52	l/s
	Perdite di carico recupero	6	8	10	12	15	19	19	24	29	kPa

	Modello	160.4	180.4	200.4	230.4	260.4	290.4	330.4	375.4	420.4	U.M.
	Raffreddamento A35W7 - W45 (sorg	C / Recupe	ero : acqua i	in 40°C out	45°C)						
	Potenza frigorifera	158	175	197	225	252	285	318	363	404	kW
	Potenza assorbita totale	57.1	63.9	72.4	82.3	92	105	117	132	149	kW
	EER	2.77	2.74	2.72	2.73	2.74	2.71	2.72	2.75	2.71	W/W
IR	HRE	3.69	3.66	3.65	3.68	3.66	3.64	3.66	3.68	3.64	W/W
IIX	Portata acqua	7.55	8.35	9.4	10.7	12.0	13.6	15.2	17.3	19.3	I/s
	Perdite di carico	49	49	55	54	58	60	51	55	56	kPa
	Potenza termica recuperata	52.3	59.3	68.0	78.1	85.0	98.5	111	123	140	kW
	Portata acqua recupero	2.50	2.83	3.25	3.73	4.06	4.71	5.29	5.86	6.71	I/s
	Perdite di carico recupero	6	8	10	13	16	20	20	25	31	kPa

Dati scambiatore di recupero

Modello	160.4	180.4	200.4	230.4	260.4	290.4	330.4	375.4	420.4	U.M.
Tipo scambiatore recupero	A piastre inox saldobrasate									
Quantità					1					N°
Max pressione di esercizio lato acqua					600					kPa
Contenuto acqua tot. scambiatori di recupero	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,6	1,6	1,6	- 1

Prestazioni NOMINALI NETTE - Unità IP - Impianti standard

Allestimento Base AB

	Modello		180.4	200.4	230.4	260.4	290.4	330.4	375.4	420.4	U.M.
	Raffreddamento A35W7 - W45 (sorg	ente : aria	in 35°C b.s.	. / impianto	: acqua in 1	2°C out 7°0	C / Recupe	ero : acqua	in 40°C out	45°C)	
	Potenza frigorifera	160	177	200	224	253	286	322	371	413	kW
	Potenza assorbita totale	54.1	60.4	67.9	76.6	87.8	99	111	126	140	kW
	EER	2.96	2.94	2.94	2.92	2.89	2.88	2.91	2.95	2.96	W/W
IP	HRE	3.82	3.81	3.83	3.82	3.75	3.76	3.81	3.83	3.85	W/W
	Portata acqua	7.70	8.55	9.64	10.8	12.2	13.8	15.5	17.9	19.9	l/s
	Perdite di carico	51	51	58	55	59	62	53	59	59	kPa
	Potenza termica recuperata	46.5	52.7	60.1	68.8	76.1	87.5	98.9	110	124	kW
	Portata acqua recupero	2.22	2.52	2.87	3.29	3.64	4.18	4.73	5.25	5.91	l/s
	Perdite di carico recupero	5	6	8	10	13	16	16	20	24	kPa

Allestimento Silenziato AS

	Modello 460.4 490.4 200.4 200.4 200.4 200.4 220.4 275.4 420.4 LIM												
	Modello	160.4	180.4	200.4	230.4	260.4	290.4	330.4	375.4	420.4	U.M.		
	Raffreddamento A35W7 - W45 (sorg	ente : aria	in 35°C b.s.	./impianto	: acqua in 1	12°C out 7°	C / Recupe	ero : acqua i	in 40°C out	45°C)			
	Potenza frigorifera	154	170	192	215	243	275	310	357	397	kW		
	Potenza assorbita totale	56.9	63.6	71.8	81.1	92.5	105	117	132	147	kW		
	EER	2.70	2.68	2.67	2.65	2.63	2.62	2.65	2.69	2.69	W/W		
IP	HRE	3.59	3.57	3.58	3.56	3.52	3.52	3.56	3.59	3.60	W/W		
IP	Portata acqua	7.40	8.20	9.24	10.3	11.7	13.3	14.9	17.2	19.1	l/s		
	Perdite di carico	47	47	53	50	55	57	49	54	55	kPa		
	Potenza termica recuperata	50.3	57.0	64.9	74.3	82.2	94.5	107	119	134	kW		
	Portata acqua recupero	2.40	2.72	3.10	3.55	3.93	4.51	5.11	5.67	6.38	l/s		
	Perdite di carico recupero	6	7	9	11	15	19	18	24	28	kPa		

	Modello	160.4	180.4	200.4	230.4	260.4	290.4	330.4	375.4	420.4	U.M.
Raffreddamento A35W7 - W45 (sorgente : aria in 35°C b.s. / impianto : acqua in 12°C out 7°C / Recupero : acqua in 40°C out 45°C										45°C)	
	Potenza frigorifera	151	167	188	211	238	269	302	349	389	kW
	Potenza assorbita totale	57.5	64.4	72.7	82.2	93.5	106	119	134	150	kW
	EER	2.62	2.60	2.58	2.56	2.55	2.53	2.55	2.61	2.60	W/W
ID	HRE	3.52	3.51	3.50	3.49	3.45	3.45	3.48	3.52	3.52	W/W
IP	Portata acqua	7.25	8.05	9.04	10.1	11.5	13.0	14.6	16.8	18.7	l/s
	Perdite di carico	45	45	51	48	53	55	47	52	52	kPa
	Potenza termica recuperata	51.6	58.6	66.7	76.3	84.5	97.1	110	122	138	kW
	Portata acqua recupero	2.47	2.80	3.19	3.64	4.04	4.64	5.25	5.81	6.57	l/s
	Perdite di carico recupero	6	8	10	12	16	20	19	25	30	kPa

Prestazioni NOMINALI LORDE - Unità IP - Impianti standard

Allestimento Base AB

	Modello		180.4	200.4	230.4	260.4	290.4	330.4	375.4	420.4	U.M.
	Raffreddamento A35W7 - W45 (sorg	jente : aria	in 35°C b.s.	. / impianto	: acqua in 1	12°C out 7°C	C / Recupe	ero : acqua	in 40°C out	45°C)	
	Potenza frigorifera	161	179	202	226	256	289	324	374	417	kW
	Potenza assorbita totale	52.8	58.9	66.1	74.6	85.4	96.5	108	122	136	kW
	EER	3.05	3.04	3.06	3.03	3.00	2.99	3.00	3.07	3.07	W/W
IP	HRE	3.93	3.93	3.96	3.95	3.89	3.90	3.93	3.97	3.99	W/W
IF	Portata acqua	7.70	8.55	9.64	10.8	12.2	13.8	15.5	17.9	19.9	l/s
	Perdite di carico	51	51	58	55	59	62	53	59	59	kPa
	Potenza termica recuperata	46.5	52.7	60.1	68.8	76.1	87.5	98.9	110	124	kW
	Portata acqua recupero	2.22	2.52	2.87	3.29	3.64	4.18	4.73	5.25	5.91	l/s
	Perdite di carico recupero	5	6	8	10	13	16	16	20	24	kPa

Allestimento Silenziato AS


	Madella 100 4 400 4 200												
	Modello	160.4	180.4	200.4	230.4	260.4	290.4	330.4	375.4	420.4	U.M.		
	Raffreddamento A35W7 - W45 (sorg	ente : aria	in 35°C b.s.	. / impianto	: acqua in 1	12°C out 7°	C / Recupe	ero : acqua i	n 40°C out	45°C)			
	Potenza frigorifera	155	172	193	216	245	278	312	360	400	kW		
	Potenza assorbita totale	55.8	62.4	70.1	79.3	90.3	102	114	129	144	kW		
	EER	2.78	2.76	2.75	2.72	2.71	2.73	2.74	2.79	2.78	W/W		
IP	HRE	3.68	3.67	3.68	3.66	3.63	3.64	3.66	3.70	3.71	W/W		
IP	Portata acqua	7.40	8.20	9.24	10.3	11.7	13.3	14.9	17.2	19.1	I/s		
	Perdite di carico	47	47	53	50	55	57	49	54	55	kPa		
	Potenza termica recuperata	50.3	57.0	64.9	74.3	82.2	94.5	107	119	134	kW		
	Portata acqua recupero	2.40	2.72	3.10	3.55	3.93	4.51	5.11	5.67	6.38	I/s		
	Perdite di carico recupero	6	7	9	11	15	19	18	24	28	kPa		

	Modello		180.4	200.4	230.4	260.4	290.4	330.4	375.4	420.4	U.M.
Raffreddamento A35W7 - W45 (sorgente : aria in 35°C b.s. / impianto : acqua in 12°C out 7°C / Recupero : acqua in 40°C out 45°C)											
	Potenza frigorifera	152	168	189	212	240	271	305	352	392	kW
	Potenza assorbita totale	56.4	63.2	71.1	80.5	91.5	104	116	131	146	kW
	EER	2.70	2.66	2.66	2.63	2.62	2.61	2.63	2.69	2.68	W/W
IP	HRE	3.61	3.59	3.60	3.58	3.55	3.55	3.56	3.62	3.62	W/W
IP	Portata acqua	7.25	8.05	9.04	10.1	11.5	13.0	14.6	16.8	18.7	l/s
	Perdite di carico	45	45	51	48	53	55	47	52	52	kPa
	Potenza termica recuperata	51.6	58.6	66.7	76.3	84.5	97.1	110	122	138	kW
	Portata acqua recupero	2.47	2.80	3.19	3.64	4.04	4.64	5.25	5.81	6.57	I/s
	Perdite di carico recupero	6	8	10	12	16	20	19	25	30	kPa

Prestazioni versione con Desurriscaldatore VD

I grafici consentono di ricavare i coefficienti correttivi da applicare alle prestazioni nominali per ottenere le reali prestazioni nelle condizioni di funzionamento scelte.

La condizione nominale di riferimento è : A35W7 - 45 (sorgente : aria in 35°C b.s. / impianto : acqua in 12°C out 7°C / Recupero : acqua in 40°C out 45°C)




Le prestazioni standard si riferiscono ad un differenza di 5 $^{\circ}$ C di temperatura tra acqua entrante ed uscente dallo scambiatore, e al funzionamento dell'unità con tutti i ventilatori alla massima velocità. Si considera inoltre un fattore di sporcamento di 0.44 x 10⁻⁴ m² K/W e l'unità posta a zero metri sul livello del mare (Pb = 1013mbar).


Fattori correttivi

in funzione della temperatura uscita acqua desurriscaldatore ricavare dai grafici sottostanti i coefficienti correttivii da applicare allapotenza frigorifera e potenza assorbita totale.

Es. temperatura uscita acqua desurriscaldatore= 50°C

 $\begin{array}{llll} \textbf{Potenza frigorifera} & & \textbf{Pf}_{\text{\tiny VD}} = \textbf{Pf x CPf}_{\text{\tiny VD}} & \rightarrow & \textbf{Pf}_{\text{\tiny VD}} = \textbf{Pf x 1,035} \\ \textbf{Potenza assorbita} & & \textbf{Pa}_{\text{\tiny VD}} = \textbf{Pa x CPa}_{\text{\tiny VD}} & \rightarrow & \textbf{Pa}_{\text{\tiny VD}} = \textbf{Pa x 0,975} \\ \end{array}$





DATI TECNICI E PRESTAZIONI - VERSIONE RECUPERO TOTALE (VR)

Dati scambiatore di recupero

Modello	160.4	180.4	200.4	230.4	260.4	290.4	330.4	375.4	420.4	U.M.
Tipo scambiatore recupero	A piastre inox saldobrasate									
Quantità					1					N°
Max pressione di esercizio lato acqua					600					kPa
Contenuto acqua tot. scambiatori di recupero	17.6	19.2	21.6	24.8	27.2	30.4	34.4	38.4	43.2	1

Prestazioni NOMINALI NETTE - Unità IR - Impianti standard

Allestimento Base AB

	Modello	160.4	180.4	200.4	230.4	260.4	290.4	330.4	375.4	420.4	U.M.
Raffreddamento A35W7 - W45 (sorgente : aria in 35°C b.s. / impianto : acqua in 12°C out 7°C / Recupero : acqua in 40°C ou											
	Potenza frigorifera	169	186	209	239	267	303	339	386	429	kW
	Potenza assorbita totale	47.3	53.5	61.6	70.7	77.2	89.5	100	111	127	kW
	EER	3.56	3.48	3.39	3.38	3.46	3.39	3.38	3.46	3.37	W/W
ID	HRE	8.08	7.91	7.75	7.71	7.87	7.72	7.71	7.87	7.69	W/W
IR	Portata acqua	8.13	8.98	10.1	11.5	12.9	14.6	16.4	18.6	20.7	l/s
	Perdite di carico	56	57	64	63	66	69	59	64	64	kPa
	Potenza termica recuperata	214	237	268	306	340	388	434	492	550	kW
	Portata acqua recupero	10.2	11.3	12.8	14.6	16.2	18.5	20.7	23.5	26.3	l/s
	Perdite di carico recupero	45	43	45	45	47	49	49	51	51	kPa

Allestimento Silenziato AS

	Modello	160.4	180.4	200.4	230.4	260.4	290.4	330.4	375.4	420.4	U.M.
	Raffreddamento A35W7 - W45 (sorg	ente : aria i	in 35°C b.s.	. / impianto	: acqua in 1	12°C out 7°0	C / Recupe	ero : acqua	in 40°C out	45°C)	
	Potenza frigorifera	169	186	209	239	267	303	339	386	429	kW
	Potenza assorbita totale	47.3	53.5	61.6	70.7	77.2	89.5	100	111	127	kW
	EER	3.56	3.48	3.39	3.38	3.46	3.39	3.38	3.46	3.37	W/W
IR	HRE	8.08	7.91	7.75	7.71	7.87	7.72	7.71	7.87	7.69	W/W
IIX	Portata acqua	8.13	8.98	10.1	11.5	12.9	14.6	16.4	18.6	20.7	l/s
	Perdite di carico	56	57	64	63	66	69	59	64	64	kPa
	Potenza termica recuperata	214	237	268	306	340	388	434	492	550	kW
	Portata acqua recupero	10.2	11.3	12.8	14.6	16.2	18.5	20.7	23.5	26.3	l/s
	Perdite di carico recupero	45	43	45	45	47	49	49	51	51	kPa

Allestimento eXtra Silenziato AX

	Modello	160.4	180.4	200.4	230.4	260.4	290.4	330.4	375.4	420.4	U.M.
	Raffreddamento A35W7 - W45 (sorg	ente : aria	in 35°C b.s.	./ impianto	: acqua in 1	12°C out 7°	C / Recupe	ero : acqua	in 40°C out	45°C)	
	Potenza frigorifera	169	186	209	239	267	303	339	386	429	kW
	Potenza assorbita totale	47.3	53.5	61.6	70.7	77.2	89.5	100	111	127	kW
	EER	3.56	3.48	3.39	3.38	3.46	3.39	3.38	3.46	3.37	W/W
IR	HRE	8.08	7.91	7.75	7.71	7.87	7.72	7.71	7.87	7.69	W/W
IIX	Portata acqua	8.13	8.98	10.1	11.5	12.9	14.6	16.4	18.6	20.7	l/s
	Perdite di carico	56	57	64	63	66	69	59	64	64	kPa
	Potenza termica recuperata	214	237	268	306	340	388	434	492	550	kW
	Portata acqua recupero	10.2	11.3	12.8	14.6	16.2	18.5	20.7	23.5	26.3	l/s
	Perdite di carico recupero	45	43	45	45	47	49	49	51	51	kPa

Dati dichiarati secondo EN 14511. I valori si riferiscono ad unità prive di eventuali opzioni o accessori.

EER (Energy Efficiency Ratio) = rapporto potenza frigorifera su potenza assorbita
ESEER (European Seasonal Energy Efficiency Ratio)
COP (Coefficient Of Performance) = rapporto potenza termica su potenza assorbita
HRE (Heat Recovery Efficiency) = rapporto potenza totale (termica recuperata + frigorifera) su potenza assorbita



NOTA BENE: LA POTENZA TERMICA RECUPERATA DAL DESURRISCALDATORE SI RIFERISCE ESCLUSIVA-MENTE ALL'UNITÀ FUNZIONANTE IN RAFFREDDAMENTO.

DATI TECNICI E PRESTAZIONI - VERSIONE RECUPERO TOTALE (VR)

Prestazioni NOMINALI LORDE - Unità IR - Impianti standard

Allestimento Base AB

	Modello	160.4	180.4	200.4	230.4	260.4	290.4	330.4	375.4	420.4	U.M.
	Raffreddamento A35W7 - W45 (sorg	gente : aria i	in 35°C b.s.	. / impianto	: acqua in 1	12°C out 7°C	C / Recupe	ero : acqua	in 40°C out	45°C)	
	Potenza frigorifera	170	188	211	242	270	307	342	390	434	kW
	Potenza assorbita totale	45.8	51.8	59.4	68.3	74.3	86.1	97	108	123	kW
	EER	3.71	3.63	3.55	3.54	3.63	3.57	3.53	3.61	3.53	W/W
IR	HRE	8.39	8.20	8.06	8.02	8.21	8.07	8.01	8.20	8.00	W/W
IIX	Portata acqua	8.13	8.98	10.1	11.5	12.9	14.6	16.4	18.6	20.7	l/s
	Perdite di carico	56	57	64	63	66	69	59	64	64	kPa
	Potenza termica recuperata	214	237	268	306	340	388	434	492	550	kW
	Portata acqua recupero	10.2	11.3	12.8	14.6	16.2	18.5	20.7	23.5	26.3	I/s
	Perdite di carico recupero	45	43	45	45	47	49	49	51	51	kPa

Allestimento Silenziato AS

	Modello	160.4	180.4	200.4	230.4	260.4	290.4	330.4	375.4	420.4	U.M.
	Raffreddamento A35W7 - W45 (sorg	ente : aria i	in 35°C b.s.	. / impianto	: acqua in 1	12°C out 7°0	C / Recupe	ero : acqua	in 40°C out	45°C)	
	Potenza frigorifera	170	188	211	242	270	307	342	390	434	kW
	Potenza assorbita totale	45.8	51.8	59.4	68.3	74.3	86.1	97	108	123	kW
	EER	3.71	3.63	3.55	3.54	3.63	3.57	3.53	3.61	3.53	W/W
IR	HRE	8.39	8.20	8.06	8.02	8.21	8.07	8.01	8.20	8.00	W/W
IIX	Portata acqua	8.13	8.98	10.1	11.5	12.9	14.6	16.4	18.6	20.7	l/s
	Perdite di carico	56	57	64	63	66	69	59	64	64	kPa
	Potenza termica recuperata	214	237	268	306	340	388	434	492	550	kW
	Portata acqua recupero	10.2	11.3	12.8	14.6	16.2	18.5	20.7	23.5	26.3	l/s
	Perdite di carico recupero	45	43	45	45	47	49	49	51	51	kPa

Allestimento eXtra Silenziato AX

	Modello	160.4	180.4	200.4	230.4	260.4	290.4	330.4	375.4	420.4	U.M.
	Raffreddamento A35W7 - W45 (sorg	ente : aria i	in 35°C b.s.	. / impianto	: acqua in 1	12°C out 7°0	C / Recupe	ero : acqua	in 40°C out	45°C)	
	Potenza frigorifera	170	188	211	242	270	307	342	390	434	kW
	Potenza assorbita totale	45.8	51.8	59.4	68.3	74.3	86.1	97	108	123	kW
	EER	3.71	3.63	3.55	3.54	3.63	3.57	3.53	3.61	3.53	W/W
IR	HRE	8.39	8.20	8.06	8.02	8.21	8.07	8.01	8.20	8.00	W/W
IIX	Portata acqua	8.13	8.98	10.1	11.5	12.9	14.6	16.4	18.6	20.7	I/s
	Perdite di carico	56	57	64	63	66	69	59	64	64	kPa
	Potenza termica recuperata	214	237	268	306	340	388	434	492	550	kW
	Portata acqua recupero	10.2	11.3	12.8	14.6	16.2	18.5	20.7	23.5	26.3	I/s
	Perdite di carico recupero	45	43	45	45	47	49	49	51	51	kPa

I valori si riferiscono ad unità prive di eventuali opzioni o accessori.

EER (Energy Efficiency Ratio) = rapporto potenza frigorifera su potenza assorbita
ESEER (European Seasonal Energy Efficiency Ratio)
COP (Coefficient Of Performance) = rapporto potenza termica su potenza assorbita
HRE (Heat Recovery Efficiency) = rapporto potenza totale (termica recuperata + frigorifera) su potenza assorbita




NOTA BENE: LA POTENZA TERMICA RECUPERATA DAL DESURRISCALDATORE SI RIFERISCE ESCLUSIVA-MENTE ALL'UNITÀ FUNZIONANTE IN RAFFREDDAMENTO.

DATI TECNICI E PRESTAZIONI - VERSIONE RECUPERO TOTALE (VR)

Prestazioni versione con Recupero Totale VR

I grafici consentono di ricavare i coefficienti correttivi da applicare alle prestazioni nominali per ottenere le reali prestazioni nelle condizioni di funzionamento scelte.

La condizione nominale di riferimento è : A35W7 - 45 (sorgente : aria in 35°C b.s./ impianto : acqua in 12°C out 7°C / Recupero : acqua in 40°C out 45°C)



UNITÀ BR - BP

Fattori correttivi

Fattori correttivi da applicare ai dati della versione standard

GLICOLE ETILENICO

Percentuale in massa / volume di glicole		20 / 18,1								
temperatura di congelamento [°C]					-8					
Temperatura acqua prodotta	4	2	0	-2	-4	-6	-8	-10	-12	
CCPF - Moltiplicatore potenza frigorifera	0,912	0,855	0,798	0,738	0,683	-	-	-	-	
CCPA - Moltiplicatore potenza assorbita	0,967	0,957	0,947	0,927	0,897	-	-	-	-	
CCQA - Moltiplicatore portata acqua	1,071	1,072	1,073	1,075	1,076	-	-	-	-	
CCDP - Moltiplicatore perdite di carico	1,090	1,095	1,100	1,110	1,120	-	-	-	-	

Percentuale in massa / volume di glicole		30 / 27,7								
temperatura di congelamento [°C]					-14					
Temperatura acqua prodotta	4	2	0	-2	-4	-6	-8	-10	-12	
CCPF - Moltiplicatore potenza frigorifera	0,899	0,842	0,785	0,725	0,670	0,613	0,562	-	-	
CCPA - Moltiplicatore potenza assorbita	0,960	0,950	0,940	0,920	0,890	0,870	0,840	-	-	
CCQA - Moltiplicatore portata acqua	1,106	1,107	1,108	1,109	1,110	1,111	1,112	-	-	
CCDP - Moltiplicatore perdite di carico	1.140	1.145	1.150	1.155	1.160	1.175	1.190	-	-	

Percentuale in massa / volume di glicole	40 / 37,5								
temperatura di congelamento [°C]					-22				
Temperatura acqua prodotta	4	2	0	-2	-4	-6	-8	-10	-12
CCPF - Moltiplicatore potenza frigorifera	0,884	0,827	0,770	0,710	0,655	0,598	0,547	0,490	0,437
CCPA - Moltiplicatore potenza assorbita	0,880	0,870	0,860	0,840	0,810	0,790	0,760	0,724	0,686
CCQA - Moltiplicatore portata acqua	1,150	1,151	1,153	1,154	1,155	1,157	1,158	1,159	1,161
CCDP - Moltiplicatore perdite di carico	1,190	1,195	1,200	1,210	1,220	1,235	1,250	1,269	1,290

GLICOLE PROPILENICO

Percentuale in massa / volume di glicole	20 / 19,4								
temperatura di congelamento [°C]					-7				
Temperatura acqua prodotta	4	2	0	-2	-4	-6	-8	-10	-12
CCPF - Moltiplicatore potenza frigorifera	0,874	0,807	0,740	0,690	0,641	-	-	-	-
CCPA - Moltiplicatore potenza assorbita	0,945	0,935	0,925	0,900	0,875	-	-	-	-
CCQA - Moltiplicatore portata acqua	1,037	1,038	1,039	1,039	1,040	-	-	-	-
CCDP - Moltiplicatore perdite di carico	1,110	1,115	1,120	1,130	1,140	-	-	-	-

Percentuale in massa / volume di glicole		30 / 29,4								
temperatura di congelamento [°C]					-13					
Temperatura acqua prodotta	4	2	0	-2	-4	-6	-8	-10	-12	
CCPF - Moltiplicatore potenza frigorifera	0,869	0,799	0,729	0,680	0,630	0,583	0,536	-	-	
CCPA - Moltiplicatore potenza assorbita	0,935	0,923	0,910	0,888	0,865	0,838	0,810	-	-	
CCQA - Moltiplicatore portata acqua	1,072	1,071	1,070	1,069	1,069	1,068	1,067	-	-	
CCDP - Moltiplicatore perdite di carico	1,160	1,175	1,190	1,200	1,210	1,255	1,300	-	-	

Percentuale in massa / volume di glicole	40 / 39,6								
temperatura di congelamento [°C]					-21				
Temperatura acqua prodotta	4	2	0	-2	-4	-6	-8	-10	-12
CCPF - Moltiplicatore potenza frigorifera	0,848	0,784	0,719	0,670	0,620	0,570	0,520	0,478	0,438
CCPA - Moltiplicatore potenza assorbita	0,865	0,855	0,845	0,820	0,795	0,773	0,750	0,714	0,680
CCQA - Moltiplicatore portata acqua	1,116	1,114	1,112	1,110	1,108	1,107	1,105	1,103	1,101
CCDP - Moltiplicatore perdite di carico	1,230	1,275	1,320	1,375	1,430	1,500	1,570	1,642	1,724

In base alla temperatura aria esterna e con temperatura uscita acqua evaporatore=7°C si ricavano Potenza frigorifera (kWf) e Potenza assorbita compressori (kWa). In base al tipo, alla percentuale di glicole e alla temperatura di produzione della miscela glicolata si moltiplica kWf per CCPF e kWa per CCPA e si calcolano.

Pf_brine = kWf x CCPF

Pass_CP_brine = kWa x CCPA

Si calcola quindi la portata di acqua glicolata all'evaporatore:

Q_brine_evap [l/s]=CCQA x (Pf_brine [kW]*0,86/\(\Delta T_brine\))/3,6

dove ΔT _brine è la differenza di temperature entra-uscita acqua glicolata dall'evaporatore:

 $\Delta T_brine=Twin_evap_brine-Twout_evap_brine$

Con questa portata Q_brine si entra in ascissa nel grafico perdite di carico evaporatore e si ricava Dp_app.

Si calcola infine la perdita di carico della miscela glicolata lato evaporatore Dp_evap_brine:

Dp_evap_brine =CCDP x Dp_app

Le unità BR e BP devono essere utilizzate con una miscela di acqua e fluido anticongelante (ad esempio glicole), nella percentuale sufficiente ad evitare il congelamento della miscela stessa in tutte le possibili condizioni di utilizzo, **pena decadenza della GARANZIA**. Si prega di contattare il nostro servizio clienti per il settaggio dei seguenti parametri: →

PARAMETRO	DEFAULT	Come calcolare il valore da impostare
setpoint 1 modo freddo	7,0 °C	TWE_1
MIN setpoint 1 modo freddo	5,0 °C	TWE_1 - 2°C
setpoint 2 modo freddo *	7,0 °C	TWE_2
MIN setpoint 2 modo freddo *	5,0 °C	TWE_2 - 2°C
set 1 allarme antigelo in freddo	3,0 °C	TWE_1 -4°C
set 2 allarme antigelo in freddo *	3,0 °C	TWE 2 -4°C

* Valido solo per macchine con doppio set point

TWE_1 = temperatura acqua desiderata in uscita scambiatore impianto con SetPoint 1 = Set Point Principale
TWE_2 = temperatura acqua desiderata in uscita scambiatore impianto con SetPoint 2 = Set Point Secondario

LIVELLI DI RUMORE

Livelli di rumorosità sono riferiti a unità funzionanti in condizioni nominali (temperatura acqua: ingresso:12°C - uscita: 7°C, Temperatura aria esterna : ingresso: 30°C - uscita: 35°C).


I livelli di pressione sonora sono misurati a 1 / 5 / 10 metri dalla superficie esterna dell'unità funzionante in campo libero e appoggiata su una superficie riflettente (fattore di direzionalità pari a 2).

SWL= Livelli di potenza sonora, riferiti a 1x10⁻¹² W.

Il livello di potenza sonora Totale in **dB(A)** è misurato in accordo alla normativa **ISO 9614** e secondo il programma di certificazione Eurovent e si riferisce esclusivamente alla Potenza Sonora **Totale** in **dB(A)** che è quindi l'unico dato acustico impegnativo (i valori delle Bande di ottava riportati in tabella sono indicativi).

SPL= Livelli di pressione sonora, riferiti a 2x10⁻⁵ Pa.

I livelli di pressione sonora sono valori calcolati applicando le relazione ISO-3744 (Eurovent 8/1) e sono riferiti ad 1,5,10 metri di distanza dalla superficie esterna dell'unità funzionante in campo aperto con fattore di direzionalità pari a 2 (Q=2) e riferiscono ad unità funzionanti in condizioni nominali in modalità raffreddamento.



Allestimento Base AB

	SWL (dB)										CDI [4D(A)]		
MOD.	Bande d'ottava (Hz)								Totale		SPL [dB(A)]		
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB	dB(A)	1 m	5 m	10 m
160.4	96,1	92,2	91,3	89,2	86,1	81,0	74,4	66,9	99	91	72	64	59
180.4	96,4	94,1	92,6	90,0	87,2	81,8	75,2	66,8	100	92	73	65	60
200.4	96,4	94,1	92,6	90,0	87,2	81,8	75,2	66,8	100	92	73	65	60
230.4	96,4	94,1	92,6	90,0	87,2	81,8	75,2	66,8	100	92	73	65	60
260.4	98,1	94,2	93,3	91,2	88,1	83,0	76,4	68,9	101	93	74	66	61
290.4	98,4	96,2	93,8	91,4	88,9	85,9	78,1	68,6	102	94	75	67	62
330.4	98,4	96,2	93,8	91,4	88,9	85,9	78,1	68,6	102	94	74	67	62
375.4	99,2	95,5	95,4	93,0	90,2	85,5	80,1	72,0	103	95	75	68	63
420.4	99,2	95,5	95,4	93,0	90,2	85,5	80,1	72,0	103	95	75	68	63

Allestimento Silenziato AS

	SWL (dB)										SPL [dB(A)]			
MOD.	Bande d'ottava (Hz)									Totale		SFL [UB(A)]		
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB	dB(A)	1 m	5 m	10 m	
160.4	91,4	89,0	86,8	82,3	79,4	75,8	67,3	58,0	95	85	66	58	53	
180.4	92,4	90,0	87,8	83,3	80,4	76,8	68,3	59,0	96	86	67	59	54	
200.4	92,4	90,0	87,8	83,3	80,4	76,8	68,3	59,0	96	86	67	59	54	
230.4	92,4	90,0	87,8	83,3	80,4	76,8	68,3	59,0	96	86	67	59	54	
260.4	94,2	91,9	89,4	85,3	81,0	74,6	67,0	58,6	97	87	68	60	55	
290.4	92,4	90,1	88,6	86,0	83,3	77,8	71,2	62,8	96	88	69	61	56	
330.4	92,4	90,1	88,6	86,0	83,3	77,8	71,2	62,8	96	88	68	61	56	
375.4	95,4	93,0	90,8	86,3	83,4	79,8	71,3	62,0	99	89	69	62	57	
420.4	95,4	93,0	90,8	86,3	83,4	79,8	71,3	62,0	99	89	69	62	57	

	SWL (dB)										CDI [dD(A)]			
MOD.	Bande d'ottava (Hz)									Totale		SPL [dB(A)]		
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB	dB(A)	1 m	5 m	10 m	
160.4	85,4	88,3	84,6	79,8	76,3	69,8	61,2	52,3	92	82	63	55	50	
180.4	89,4	87,0	84,8	80,3	77,4	73,8	65,3	56,0	93	83	64	56	51	
200.4	89,4	87,0	84,8	80,3	77,4	73,8	65,3	56,0	93	83	64	56	51	
230.4	89,4	87,0	84,8	80,3	77,4	73,8	65,3	56,0	93	83	64	56	51	
260.4	90,4	88,0	85,8	81,3	78,4	74,8	66,3	57,0	94	84	65	57	52	
290.4	91,4	89,0	86,8	82,3	79,4	75,8	67,3	58,0	95	85	66	58	53	
330.4	91,4	89,0	86,8	82,3	79,4	75,8	67,3	58,0	95	85	65	58	53	
375.4	92,4	90,0	87,8	83,3	80,4	76,8	68,3	59,0	96	86	66	59	54	
420.4	92,4	90,0	87,8	83,3	80,4	76,8	68,3	59,0	96	86	66	59	54	

LIMITI OPERATIVI

Il grafico indica il campo di funzionamento entro cui è garantito il corretto funzionamento delle unità.

L'utilizzo dell'unità in condizioni diverse da quanto indicato implica la decadenza della garanzia del prodotto.

Di seguito riportiamo i valori limite del salto termico dell'acqua dell'unità.


UNITÀ VERSONE BASE


Salto termico sull'ac	qua	Valore limite
Minimo	°C	3
Massimo	°C	8

Verificare che la portata acqua sugli scambiatori sia all'interno dei limiti previsti.

NB.: I limiti previsti per la portata acqua sugli scambiatori sono indicati in calce al relativo grafico perdite di carico (vedi sezione "Perdite di carico"). Nel caso l'unità sia equipaggiata con modulo di pompaggio i limiti previsti sono invece indicati in calce al relativo grafico prevaleza utile modulo di pompaggio (vedi sezione "Prevalenza utile modulo di pompaggio").

IN RAFFREDDAMENTO





///// C


Con controllo condensazione

Con controllo condensazione e acqua Glicolata

ATC

Possibile attivazione funzione ATC (Advanced Temperature Control), se presente


IN RISCALDAMENTO [°C] TEMPERATURA USCITA ACQUA AT Acqua= 5°C TEMPERATURA ARIA ESTERNA → [°C B.S.] Con accessorio controllo



UNITA' CON RECUPERO DI CALORE

condensazione / evaporazione


Versione	Valore limite
con Desurriscaldatore (VD)	Temp. acqua di recupero da 30 a 70 °C (Fare riferiemento a Tabella Prestazioni Standard Desurriscaldatore)
Recupero Totale (VR)	Vedi Grafico



PERDITE DI CARICO

Scambiatore lato impianto

Il grafico seguente illustra i valori delle perdite di carico in kPa in funzione della portata in litri/secondo. Il campo di funzionamento è delimitato dal valore minimo e massimo riportato nella tabella successiva.




Limiti di funzionamento

			0	
NOTE	Q=Portata acqua	-	∆p=Perdita di carico	
MU	s/I	кРа	s/I	kPa
420.4	11.57		31.7	
375.4	9.51 10.43 11.57		28.6 31.7	
330.4	9.51		26.0	
290.4	7.82		17.2	
260.4	7.07	20	17.2	150
230.4	6.49		17.2 17.2	
160.4 180.4 200.4 230.4 260.4 290.4 330.4 375.4 420.4	2.67		15.5	
180.4	5.34		14.6	
160.4	4.85		13.3	
	Ø	dΔ	Ø	αV
MODELLO	2	אמוסום וווווונם וווומווסום	Croing at the croint	valore illille superiore

PERDITE DI CARICO

Il grafico seguente illustra i valori delle perdite di carico in kPa in funzione della portata in litri/secondo. Il campo di funzionamento è delimitato dal valore minimo e massimo riportato nella tabella successiva.

Desurriscaldatore




/s Q=Portata acqua KPa \text{Ap=Perdita di carico}
12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 14.6 14.6 14.6

PERDITE DI CARICO

Scambiatore Recupero totale

Il grafico seguente illustra i valori delle perdite di carico in kPa in funzione della portata in litri/secondo. Il campo di funzionamento è delimitato dal valore minimo e massimo riportato nella tabella successiva.




Limiti di funzionamento

NOTE	Q=Portata acqua	.	∆p=Perdita di carico	
NM	s/I	кРа	s/I	кРа
420.4	11.70		32.5	
375.4	10.50 11.70		32.5	
	9.70			
260.4 290.4 330.4			17.0 32.5	
260.4	7.30 8.50	20	17.0	150
230.4	7.00		17.0	
200.4	6.20		17.0	
180.4 200.4	5.60		17.0	
160.4	5.00		17.0	
	Ø	d∇	Ø	dΔ
MODELLO	Croinofai otimil onolo/V	אמוסות ווווות וווות וווות	Caciaca is oficial cacle)	valore illille superiore

PREVALENZA UTILE

Pompe prevalenza standard Modulo di pompaggio MP AM STD e MP SS STD

Si intende come prevalenza utile quella all'uscita del modulo di pompaggio decurtata di tutte le perdite di carico interne all'unità. Il grafico seguente illustra i valori di prevalenza utile in **kPa** dell'unità con pompe in funzione della portata in **litri/secondo**. Il campo di funzionamento è delimitato dal valore minimo e massimo riportato nella tabella successiva.




Limiti di funzionamento

NOTE	Q=Portata acqua	
MU	s/I	s/I
420.4	11.57	22.8
375.4	10.43	20.3
330.4	9.51	19.6
290.4	7.82	16.6
260.4	7.07	14.3
230.4	6.49	13.7
200.4	2.67	13.0
180.4 200.4	5.34	11.4
160.4	4.85	10.7
	Ø	Ø
IODELLO	ite inferiore	e superiore

PREVALENZA UTILE


Pompe prevalenza standard Modulo di pompaggio MP AM HP1 e MP SS HP1

Si intende come prevalenza utile quella all'uscita del modulo di pompaggio decurtata di tutte le perdite di carico interne all'unità. Il grafico seguente illustra i valori di prevalenza utile in **kPa** dell'unità con pompe in funzione della portata in **litri/secondo**. Il campo di funzionamento è delimitato dal valore minimo e massimo riportato nella tabella successiva.




Limiti di funzionamento

MODELLO		160.4	180.4	200.4	230.4	260.4	290.4	330.4	375.4	420.4	Σ	NOTE
Valore limite inferiore	a	4.85	5.34	5.67	6.49	7.07	7.82	9.51	10.43	11.57	s/l	Q=Portata acqua
Valore limite superiore	Ø	11.9	12.6	14.6	15.5	16.0	18.1	21.5	22.2	25.7	кРа	



Descrizione dei componenti

- 1 Pannello di accesso sezione ausiliari e di potenza quadro elettrico
- 2 Pannelli di accesso vano compressori
- 3 Fori di fissaggio antivibranti ø 18 mm (n°6)
- 4 Griglie di protezione batterie (accessorio)
- **5** Fori di sollevamento ø 65 mm (in caso di movimentazione con tubi metallici)
- 6 Foro ingresso cavi accessori ø 22 mm
- 7 Foro ingresso alimentazione elettrica ø 60 mm
- 8 Pannelli di accesso vano pompa
- 9-10-11 ingresso acqua per MP AM HP1 e MP SS HP1 ingresso acqua per MP AM STD e MP SS STD ingresso acqua per KT e KT + SAA
- 12 ingresso acqua per MP PS STD
- 13 uscita acqua
- 14 Ingresso acqua Desurriscaldatore (solo unità VD)
- 15 Uscita acqua Desurriscaldatore (solo unità VD)
- *: Interasse fori antivibranti



Ø	DN	Tipo
1 ½"	DN40	Victaulic
2 ½"	DN65	Victaulic
3"	DN80	Victaulic
4"	DN100	Victaulic

KIT ATTACCHI VICTAULIC


Spazio minimo operativo


Per una corretta installazione dell'unità, occorre rispettare le misure di spazio libero attorno alla macchina, come evidenziato nella figura.

Per installazione in buca le distanze vanno raddoppiate.

N.B: Lo spazio libero sopra l'unità non deve essere inferiore a 2,5 metri.

Nel caso di funzionamento di unità multiple gli spazi funzionali devono essere raddoppiati.







Installazione antivibranti

Al fine di evitare trasmissioni di vibrazioni dall'unità in funzione alla struttura portante, si raccomanda l'utilizzo di materiali antivibranti da porre al di sotto dei punti di appoggio dell'unità.


L'unità può essere fornita corredata dell'accessorio antivibranti in gomma e a molla. Il montaggio di tale accessorio è a cura dell'installatore.






Per i dettagli sul montaggio fare riferimento all'istruzione operativa a corredo con l'accessorio.


Area di appoggio





Per un corretto abbinamento macchina-struttura portante, si devono considerare i seguenti valori di posizione del baricentro della macchina e carico sugli appoggi.

Pesi in trasporto



UNITÀ SENZA SERBATOIO DI ACCUMULO ACQUA

Unità SENZA Modulo di Pompaggio

Versione IP

Allestimento		AB-AS			AX		Allestimento		AB-AS			AX	
Modello	Posizione in traspo	baricentro rto [mm]	Peso [Kg]	Posizione in traspo		Peso [Kg]	Modello	Posizione in traspo	baricentro rto [mm]	Peso [Kg]	Posizione in traspo	baricentro rto [mm]	Peso [Kg]
	Α	В	r91	Α	В	r91		Α	В	r91	Α	В	191
160	1106	1170	1575	1106	1185	1635	160	1105	1175	1670	1105	1190	1733
180	1106	1160	1755	1106	1175	1815	180	1105	1165	1860	1105	1180	1924
200	1106	1150	1935	1106	1165	1999	200	1105	1155	2051	1105	1170	2119
230	1106	1128	2141	1106 1128		2165	230	1105	1133	2269	1105	1133	2295
260	1106	1103	2162	1106	1118	2225	260	1105	1108	2292	1105	1123	2359
290	1106	1119	2230	1106	1119	2250	290	1105	1124	2364	1105	1124	2385
330	1108	1387	2386	1108	1405	2459	330	1107	1376	2529	1107	1394	2607
375	1108	1359	2496	1108	1377	2569	375	1107	1348	2646	1107	1366	2723
420	1108	1370	2612	1108	1370	2638	420	1107	1359	2769	1107	1359	2796

Unità CON Modulo di Pompaggio

Versione IR

Versione IP

Allestimento		AB-AS			AX		Allestimento		AB-AS		AX				
Modello	Posizione in traspo	baricentro rto [mm]	Peso [Kg]	Posizione in traspo	baricentro rto [mm]	Peso [Kg]	Modello		baricentro rto [mm]	Peso [Kg]		baricentro rto [mm]	Peso [Kg]		
	Α	В	r91	Α	В			Α	В	r91	Α	В	191		
160	1100	1334	1825	1100	1349	1890	160	1099	1324	1935	1099	1339	2003		
180	1100	1324	2005	1100	1339	2070	180	1099	1314	2125	1099	1329	2194		
200	1100	1314	2185	1100	1329	2254	200	1099	1304	2316	1099	1319	2389		
230	1100	1292	2391	1100	1292	2420	230	1099	1282	2534	1099	1282	2565		
260	1100	1267	2412	1100	1282	2480	260	1099	1257	2557	1099	1272	2629		
290	1100	1283	2480	1100	1283	2505	290	1099	1273	2629	1099	1273	2655		
330	1100	1588	2649	1100	1606	2725	330	1099	1577	2808	1099	1595	2888		
375	1100	1560	2759	1100	1578	2835	375	1099	1549	2925	1099	1567	3005		
420	1100	1571	2875	1100	1571	2904	420	1099	1560	3048	1099	1560	3078		

UNITÀ CON SERBATOIO DI ACCUMULO ACQUA

Unità SENZA Modulo di Pompaggio

Versione IR Versione IP

Allestimento		AB-AS			AX		Allestimento		AB-AS			AX	
Modello	Posizione in traspo		Peso [Kg]	Posizione in traspo	baricentro rto [mm]	Peso [Kg]	Modello	Posizione in traspo	baricentro rto [mm]	Peso [Kg]	Posizione in traspo	baricentro rto [mm]	Peso [Kg]
	Α	В	ra1	Α	В	[. ral		Α	В	ra1	Α	В	[. (8]
160	1106	1218	1674	1106	1231	1738	160	1105	1208	1758	1105	1221	1825
180	1106	1208	1854	1106	1221	1918	180	1105	1198	1947	1105	1211	2014
200	1106	1198	2034			2102	200	1105	1188	2136	1105	1201	2207
230	1106	1183	2168	1106	1183	2268	230	1105	1173	2276	1105	1173	2382
260	1106	1148	2262	1106	1162	2328	260	1105	1138	2375	1105	1152	2445
290	1106	1163	2330	1106	1163	2353	290	1105	1153	2447	1105	1153	2471
330	1108	1459	2542	1108	1475	2617	330	1107	1448	2669	1107	1464	2748
375	1108	1430	2652	1108	1445	2727	375	1107	1419	2785	1107	1434	2863
420	1108	1438	2768	1108	1438	2796	420	1107	1427	2906	1107	1427	2935


Unità CON Modulo di Pompaggio

Versione IR

Versione IP

							V CI OIOI II						
Allestimento		AB-AS			AX		Allestimento		AB-AS			AX	
Modello	Posizione in traspo		Peso [Kg]	Posizione in traspo		Peso [Kg]	Modello	Posizione in traspo	baricentro rto [mm]	Peso [Kg]	Posizione in traspo		Peso [Kg]
	Α	В	r91	Α	В	191		Α	В	r91	Α	В	191
160	1100	1370	1923	1100	1383	1990	160	1099	1360	2019	1099	1373	2089
180	1100	1360	2103	1100	1373	2170	180	1099	1350	2208	1099	1363	2278
200	1100	1350	2283	1100 1363		2354	200	1099	1340	2397	1099	1353	2471
230	1100	1335	2417	1100	1335	2520	230	1099	1325	2538	1099	1325	2646
260	1100	1300	2511	1100	1314	2580	260	1099	1290	2637	1099	1304	2709
290	1100	1315	2579	1100	1315	2605	290	1099	1305	2708	1099	1305	2735
330	1100	1637	2818	1100	1653	2895	330	1099	1626	2959	1099	1642	3040
375	1100	1608	2928	1100	1623	3005	375	1099	1597	3074	1099	1612	3156
420	1100	1616	3044	1100	1616	3074	420	1099	1605	3196	1099	1605	3228

Pesi in funzionamento



UNITÀ **SENZA** SERBATOIO DI ACCUMULO ACQUA

Versione IR

Unità SENZA Modulo di Pompaggio

Allestimento				AB-A	S								AX					
Modello		aricentro in ento [mm]	Ca	arico s	sugli	appo	ggi [k	(g]	Peso Tot	Posizione b funzionam	aricentro in ento [mm]	Ca	rico	sugli	appo	ggi [K	(g]	Peso Tot
	Α	В	W1	W2	W3	W4	W5	W6	101	Α	В	W1	W2	W3	W4	W5	W6	101
160	1106	1170	429	91.3	93.3	430	273	275	1591	1106	1185	445	94.8	96.8	446	283	285	1651
180	1106	1160	478	102	104	479	304	306	1773	1106	1175	494	105	108	496	314	316	1833
200	1106	1150	527	112	115	528	335	337	1954	1106	1165	544	116	118	546	346	349	2019
230	1106	1128	583	124	127	585	371	373	2162	1106	1128	590	126	128	591	375	378	2187
260	1106	1103	589	125	128	591	374	377	2184	1106	1118	606	129	132	608	385	388	2247
290	1106	1119	607	129	132	609	386	389	2252	1106	1119	613	130	133	615	390	392	2273
330	1108	1387	672	124	127	676	404	407	2410	1108	1405	693	128	131	697	416	419	2484
375	1108	1359	703	130	133	707	422	426	2521	1108	1377	724	133	137	728	434	438	2595
420	1108	1370	736	136	139	740	442	445	2638	1108	1370	743	137	141	748	446	450	2664

Unità CON Modulo di Pompaggio

Allestimento				AB-A	S								AX					
Modello		paricentro in nento [mm]	Ca	arico s	sugli	appo	ggi [k	(g]	Peso Tot	Posizione b	aricentro in ento [mm]	Ca	rico	sugli	appo	ggi [K	[g]	Peso Tot
	Α	В	W1	W2	W3	W4	W5	W6	101	Α	В	W1	W2	W3	W4	W5	W6	101
160	1100	1334	445	167	165	443	317	315	1852	1100	1349	461	173	171	459	328	326	1918
180	1100	1324	489	184	182	487	348	346	2035	1100	1339	505	190	187	503	359	357	2101
200	1100	1314	533	200	198	531	379	377	2218	1100	1329	549	207	204	548	391	389	2288
230	1100	1292	583	219	217	581	415	412	2427	1100	1292	590	222	219	588	420	417	2456
260	1100	1267	588	221	218	586	419	416	2448	1100	1282	604	227	225	603	430	428	2517
290	1100	1283	604	227	225	603	430	428	2517	1100	1283	610	230	227	609	435	432	2542
330	1100	1588	673	223	221	670	452	450	2689	1100	1606	692	230	227	689	465	463	2766
375	1100	1560	700	233	230	698	471	469	2800	1100	1578	720	239	236	717	483	482	2877
420	1100	1571	730	242	240	727	490	489	2918	1100	1571	737	245	242	734	495	493	2947

UNITÀ CON SERBATOIO DI ACCUMULO ACQUA


Versione IR

Unità SENZA Modulo di Pompaggio

Allestimento				AB-A	S								AX					
Modello	Posizione b funzionam	aricentro in ento [mm]	Ca	rico :	sugli	appo	ggi [K	[g]	Peso Tot	Posizione b funzionam	aricentro in ento [mm]	Ca	ricos	sugli	appo	ggi [K	(g]	Peso Tot
	Α	В	W1	W2	W3	W4	W5	W6	101	Α	В	W1	W2	W3	W4	W5	W6	101
160	1106	1366	485	177	179	488	342	345	2016	1106	1372	501	183	185	503	353	356	2081
180	1106	1345	529	193	195	532	373	376	2198	1106	1352	545	198	201	547	384	387	2262
200	1106	1326	573	209	211	575	404	407	2379	1106	1334	589	215	217	592	416	419	2448
230	1106	1306	606	221	223	608	427	430	2515	1106	1301	630	229	232	633	444	448	2616
260	1106	1271	628	229	232	631	443	447	2610	1106	1280	645	235	238	647	454	458	2677
290	1106	1281	645	235	238	648	455	458	2678	1106	1280	651	237	240	653	459	462	2702
330	1107	1693	775	308	314	781	547	552	3277	1107	1701	793	315	322	799	559	565	3353
375	1107	1663	802	319	325	807	565	571	3389	1107	1670	820	326	332	825	578	583	3464
420	1107	1661	829	330	336	835	585	591	3506	1107	1660	836	332	339	842	589	595	3534

Unità CON Modulo di Pompaggio

Office COTT IV	ioaaio ai i	opagg.o																
Allestimento				AB-A	S								AX					
Modello		paricentro in nento [mm]	Ca	arico :	sugli	appo	ggi [k	(g]	Peso Tot		aricentro in ento [mm]	Ca	rico	sugli	appo	ggi [K	[g]	Peso Tot
	Α	В	W1	W2	W3	W4	W5	W6	101	Α	В	W1	W2	W3	W4	W5	W6	101
160	1101	1479	491	263	262	491	385	385	2277	1101	1487	506	271	270	505	397	396	2345
180	1101	1463	531	284	283	530	416	416	2460	1101	1471	545	292	291	544	428	427	2527
200	1101	1447	570	306	304	569	447	446	2642	1101	1456	586	314	312	585	459	458	2714
230	1101	1429	599	321	319	598	470	469	2778	1101	1425	622	333	332	621	488	487	2883
260	1101	1395	620	332	330	619	486	485	2874	1101	1405	635	340	338	634	498	497	2943
290	1101	1406	635	340	338	634	498	497	2943	1101	1405	641	343	341	640	503	502	2969
330	1101	1817	779	411	409	777	598	596	3570	1101	1826	796	420	418	794	612	610	3649
375	1101	1788	803	424	422	801	617	615	3682	1101	1797	820	433	431	818	630	628	3761
420	1101	1789	829	437	435	827	637	635	3800	1101	1788	836	441	439	834	642	640	3831



UNITÀ **SENZA** SERBATOIO DI ACCUMULO ACQUA

Versione IP

Unità SENZA Modulo di Pompaggio

Allestimento				AB-A	S								AX					
Modello		aricentro in ento [mm]	Ca	arico s	sugli	appo	ggi [k	[g]	Peso Tot		aricentro in ento [mm]	Ca	rico	sugli	appo	ggi [K	[g]	Peso Tot
	Α	В	W1	W2	W3	W4	W5	W6	101	Α	В	W1	W2	W3	W4	W5	W6	101
160	1105	1175	454	96.6	98.7	455	288	291	1683	1105	1190	471	100	102	472	299	302	1747
180	1105	1165	505	108	110	507	321	324	1875	1105	1180	523	111	114	524	332	335	1939
200	1105	1155	557	119	121	559	354	357	2068	1105	1170	576	123	125	578	366	369	2136
230	1105	1133	617	131	134	619	392	395	2288	1105	1133	623	133	136	625	396	399	2313
260	1105	1108	623	133	135	625	396	399	2310	1105	1123	641	136	139	643	407	410	2377
290	1105	1124	642	137	140	644	408	411	2383	1105	1124	648	138	141	650	412	415	2404
330	1107	1376	711	131	135	715	427	430	2549	1107	1394	732	135	139	737	440	444	2627
375	1107	1348	744	137	141	748	447	450	2667	1107	1366	765	141	145	770	460	464	2745
420	1107	1359	778	144	148	783	467	471	2791	1107	1359	786	145	149	791	472	476	2819

Unità CON Modulo di Pompaggio

Allestimento				AB-A	S								AX					
Modello		aricentro in ento [mm]	Ca	rico	sugli	appo	ggi [k	[g]	Peso Tot		aricentro in ento [mm]	Ca	rico :	sugli	appo	ggi [K	[g]	Peso Tot
	Α	В	W1	W2	W3	W4	W5	W6	101	Α	В	W1	W2	W3	W4	W5	W6	101
160	1099	1324	471	177	175	469	335	333	1960	1099	1339	487	183	181	486	347	345	2029
180	1099	1314	517	194	192	515	368	366	2153	1099	1329	534	201	198	532	380	378	2223
200	1099	1304	563	212	209	562	401	399	2346	1099	1319	581	219	216	579	414	411	2420
230	1099	1282	616	232	229	615	439	436	2567	1099	1282	624	235	232	622	444	441	2598
260	1099	1257	622	234	231	620	443	440	2590	1099	1272	640	241	238	638	455	452	2663
290	1099	1273	640	241	238	638	455	452	2663	1099	1273	646	243	240	644	460	457	2690
330	1099	1577	711	236	234	709	478	476	2844	1099	1595	732	243	240	729	492	490	2926
375	1099	1549	741	246	243	738	498	496	2963	1099	1567	761	253	250	759	512	510	3044
420	1099	1560	772	256	253	769	519	517	3087	1099	1560	780	259	256	777	524	522	3118

UNITÀ CON SERBATOIO DI ACCUMULO ACQUA

Versione IP

Unità SENZA Modulo di Pompaggio

Allestimento				AB-A	S								AX					
Modello		paricentro in nento [mm]	Ca	arico :	sugli	appo	ggi [k	(g]	Peso Tot	Posizione b	aricentro in ento [mm]	Ca	rico	sugli	appo	ggi [K	(g]	Peso
	Α	В	W1	W2	W3	W4	W5	W6	101	Α	В	W1	W2	W3	W4	W5	W6	101
160	1105	1351	505	184	186	507	356	359	2097	1105	1358	521	190	192	524	367	371	2165
180	1105	1331	551	201	203	553	388	391	2287	1105	1338	567	207	209	570	400	403	2355
200	1105	1312	597	217	220	599	421	424	2478	1105	1320	614	224	226	617	433	436	2550
230	1105	1292	631	230	233	634	445	448	2620	1105	1287	656	239	242	659	463	467	2726
260	1105	1257	655	238	241	658	462	465	2719	1105	1266	671	245	248	674	473	477	2789
290	1105	1267	672	245	248	675	474	478	2791	1105	1266	678	247	250	681	478	482	2816
330	1107	1676	804	320	326	810	567	573	3400	1107	1683	823	327	334	829	580	586	3479
375	1107	1645	832	331	337	838	587	592	3517	1107	1652	851	338	345	857	600	606	3596
420	1107	1644	861	342	349	867	607	613	3640	1107	1642	868	345	352	874	612	618	3669

Unità CON Modulo di Pompaggio

Offica CON IV	ioddio di i	ompaggio																
Allestimento				AB-A	S								AX					
Modello		aricentro in ento [mm]	Ca	rico	sugli	appo	ggi [k	(g]	Peso Tot		aricentro in ento [mm]	Ca	rico	sugli	appo	ggi [K	(g]	Peso Tot
	Α	В	W1	W2	W3	W4	W5	W6	101	Α	В	W1	W2	W3	W4	W5	W6	101
160	1100	1466	511	274	273	511	401	400	2370	1100	1474	527	282	281	526	413	412	2441
180	1100	1450	553	296	295	552	434	433	2562	1100	1458	568	304	303	567	446	445	2633
200	1100	1434	594	318	317	593	466	465	2753	1100	1443	610	327	325	609	479	478	2829
230	1100	1416	625	335	333	624	490	489	2896	1100	1413	648	347	346	647	509	508	3005
260	1100	1382	646	346	345	645	507	506	2996	1100	1392	662	355	353	661	519	518	3069
290	1100	1393	662	355	353	661	519	518	3068	1100	1392	668	358	356	667	524	523	3096
330	1100	1801	808	427	425	807	621	619	3707	1100	1810	827	436	434	825	635	633	3790
375	1100	1772	834	440	438	832	641	639	3824	1100	1781	852	450	448	850	655	653	3907
420	1100	1773	861	454	452	859	662	660	3948	1100	1772	868	458	456	866	667	665	3980

NOTA: Per le versioni con Desurriscaldatore VD incrementare del 4% il peso totale mentre per le versioni con Recupero Totale 45 VR incrementare del 10% il peso totale.

RICEVIMENTO E POSIZIONAMENTO

Controllo al ricevimento

All'atto del ricevimento del gruppo verificare scrupolosamente la rispondenza del carico con quanto ordinato per accertarsi che la spedizione sia completa. Controllare accuratamente che il carico non abbia subito danni. Nel caso di merce con danni visibili segnalarlo tempestivamente al trasportatore riportando sulla bolla la dicitura "Ritiro con riserva causa danni evidenti". La resa franco stabilimento comporta il risarcimento dei danni a carico dell'assicurazione secondo quanto previsto a norme di legge.

Prescrizioni di sicurezza

Attenersi alle normative di sicurezza vigenti per quanto riguarda le attrezzature da utilizzare per la movimentazione dell'unità o per quanto riguarda le modalità operative da attuare.

Per effettuare le operazioni di movimentazione usare dispositivi di protezione quali guanti, occhiali, caschi... per garantire la propria ed altrui incolumità.

Movimentazione

Pianificare l'attività di movimentazione verificando:


- Peso dell'unità (riportato sulla targhetta dati tecnici indicante le caratteristiche generali del gruppo e **nella sezione "DATI FISICI E DIMENSIONALI "** di questo manuale)
- capacità di sollevamento del mezzo da usare adeguata al peso dell'unità
- Tipologia e dimensioni di ingombro dell'unità
- posizione del baricentro e la disponibilità di cinghie/funi o altri dispositivi idonei a posizionare il gancio di sollevamento in corrispondenza del baricentro unità: per la posizione del baricentro in trasporto e funzionamento vedi **sezione "DATI FISICI E DIMENSIONALI".** Fare riferimento inoltre alle targhette (Part.3 Fig.2) identificative della posizione del baricentro in trasporto, applicate sui 4 lati del basamento.
- Stato e caratteristiche fisiche del luogo di movimentazione (cantiere sterrato, piazzale asfaltato, ecc.)
- Stato e caratteristiche fisiche del luogo di destinazione (tetto, piazzale, terrazzo, ecc.)
- lunghezza e tipologia del percorso con particolare attenzione ai punti critici di passaggio quali rampe, scale, passaggi sconnessi o scivolosi, porte, ecc.

NB gli esempi di movimentazione indicati nei disegni sono indicativi la scelta del mezzo e delle modalità di sollevamento e movimentazione va fatta considerando tutti i fattori sopra indicati

Per il sollevamento e il posizionamento in cantiere seguire le modalità di movimentazione seguenti:

• Movimentazione e sollevamento con gru o similare

1) Attraverso le staffe (Part.1 Fig.1).



RICEVIMENTO E POSIZIONAMENTO


Fig. 2

- 2) Posizionare dei tubi metallici (Part.2 Fig.2) di spessore adeguato negli appositi fori posti nel basamento dell'unità per effettuare il sollevamento.
- · Le parti terminali dei tubi devono sporgere in misura adeguata per permettere l'inserimento delle sicurezze e l'alloggiamento delle cinghie per il sollevamento.
- Usare delle barre distanziatrici nella parte superiore dell'unità per evitare lo schiacciamento e il danneggiamento delle batterie e dei particolari previsti a copertura del gruppo.
- Per la posizione del baricentro vedi le tabelle nella sezione "Dati fisici e dimensionali".

NB: Per un corretto sollevamento, si consigliano cinghie di lunghezza superiore ai 3.5m.

Fare riferimento alle targhette (Part.3 Fig.2) identificative della posizione del baricentro, applicate sui 4 lati del basamento.

Utilizzare protezioni angolari (Part.4 Fig.2) per non danneggiare l'unità.



Assicurarsi che l'unità sia movimentata con attenzione senza sottoporla a colpi bruschi onde evitare di danneggiare le parti funzionali della macchina.

ATTENZIONE:

Prendere visione delle informazioni riportate sull'imballo dell'unità, al fine di garantire la sicurezza a persone e cose, prima di effettuarne la movimentazione.

Raccomandiamo inoltre di:

- · Movimentare con cura
- · Non sovrapporre all'unità altri oggetti

Stoccaggio

Le unità devono essere tenute in luogo asciutto al riparo da raggi solari, pioggia, sabbia o vento.

Le condizioni di stoccaggio sono:

- Non sovrapporre le unità
- Temperatura massima = 60°C
- Temperatura minima = -10°C
- Umidità = 90%

Rimozione imballo

Riciclare e smaltire il materiale di imballo secondo le norme locali, fare estrema attenzione a non danneggiare l'unità durante tale operazione.

Posizionamento

Nel posizionamento considerare gli spazi d'ingombro e tecnici richiesti dalla macchina e dall'impianto, la scelta del luogo di installazione, i collegamenti elettrici e di draulici e le eventuali canalizzazioni aerauliche o passaggi d'aria.

Trascurare questi aspetti può diminuire le prestazioni e la vita operativa dell'unità e quindi aumentare i costi di gestione e manutenzione.

L'unità è stata progettata per essere installata all'ESTERNO ed in posizione fissa.

Prima di effettuare il posizionamento assicurarsi che:

- la posizione sia accessibile in sicurezza
- la struttura di sostegno o piano di appoggio sia adeguato a sopportare il peso dell'unità in FUNZIONAMENTO
- i punti di appoggio siano in piano ed allineati
- il luogo non possa essere soggetto ad allagamento
- il livello massimo delle nevicate non ostruisca l'afflusso d'aria o l'accesso all'unità

Per garantire la miglior circolazione d'aria all'unità e quindi assicurare un buon funzionamento è bene:

- evitare la presenza di ostacoli al flusso d'aria in prossimità o sopra l'unità
- proteggere l'unità dai venti che contrastino o favoriscano il flusso d'aria
- proteggere l'unità da sorgenti di calore o inquinanti (camini, aria espulsa da estrattori...)
- proteggere l'unità da stratificazione e/o ricircolo dell'aria (evitare canalizzazioni dei ventilatori, sovrastrutture di contenimento, vicinanza di pareti molto alte o angoli)

Tali accorgimenti se non rispettati possono peggiorare l'efficienza dell'unità e portare a blocchi per ALTA PRESSIONE (in estate) o BASSA PRESSIONE (in inverno).

Norme generali

Pena decadenza immediata della garanzia, deve essere installato un filtro a maglia (diametro fori ≤ 1mm per scambiatori a piastre, ≤ 1.5 mm per scambiatori a fascio tubiero) sul tubo di entrata acqua di ciascun scambiatore.

Il filtro svolge la funzione di bloccare eventuali sostanze estranee presenti nel circuito idraulico dell'impianto (trucioli, residui di lavorazione, ecc) limitando o evitando possibili problemi di sporcamento (che ne penalizza il coefficiente di scambio termico), erosione, intasamento dello scambiatore.

L'intasamento e lo sporcamento dello scambiatore comportano una diminuzione della portata acqua e- nel caso di scambiatore che funziona come evaporatore- della temperatura di evaporazione: questi 2 fattori possono causarne la ghiacciatura.

Il fenomeno di ghiacciatura comporta la rottura dello scambiatore, l'ingresso di acqua nel circuito frigorifero e quindi la necessità di una sostituzione dei principali componenti (compressori, filtri, valvole di espansione, ecc.) e un accurato lavaggio dei componenti quali tubazioni, batterie, ecc.; in buona sostanza il rifacimento quasi completo del circuito frigorifero.

Il filtro deve essere mantenuto pulito: è pertanto necessario verificarne la pulizia dopo l'installazione dell'unità e controllarne periodicamente lo stato.

Dispositivi di protezione

L'unità viene fornita di serie con un pressostato differenziale situato tra l'ingresso e l'uscita dell'acqua degli scambiatori per prevenire problemi di congelamento in caso di mancanza di flusso dell'acqua.

L'intervento è tarato per un Dp di 80 mbar ±5, mentre il riarmo avviene con un Dp di 105 mbar ±5.

Il pressostato differenziale apre il contatto e blocca l'unità quando la portata acqua si riproduce e Dp ≤ 80 mbar ±5.

Il pressostato differenziale chiude e quindi l'unità puo' ripartire quando la portata acqua aumenta e Dp ≥ 105 mbar ±5.

• L'unità viene fornita di serie con un riscaldatore antigelo posto tra il mantello dell'evaporatore e il materiale isolante dello scambiatore comandato dal controllore elettronico dell'unità: tale riscaldatore antigelo consente di proteggere (con l'unità in stand-by) lo scambiatore carico di acqua (non le tubazioni d'impianto) dal rischio di rottura causa gelo invernale: lo scambiatore è protetto sino a una temperatura minima aria = -20°C.

NB la protezione antigelo funziona solo se la macchina è alimentata elettricamente durante tutto il periodo di sosta (stand-by). E' buona norma prevedere l'inserimento di un flussostato immediatamente all'ingresso acqua dell'unità (richiedibile come accessorio od opzione), da collegare elettricamente in serie con la protezione del pressostato differenziale montata di serie.

È obbligatorio tarare l'intervento del flussostato sui valori maggiori o uguali della minima portata acqua ammessa dallo scambiatore da proteggere (vedi sezione "Perdite di Carico").

Suggerimenti per una corretta installazione

Per una corretta progettazione e installazione dell'impianto idraulico attenersi alle normative locali vigenti in materia di sicurezza e alle norme di buona tecnica. Le seguenti informazioni sono dei suggerimenti per una corretta installazione dell'unità.

- Prima di collegare l'unità assicurare un adeguato lavaggio dell'impianto utilizzando acqua pulita, riempiendo e scaricando più volte e pulendo i filtri a monte dell'unità. Solo dopo procedere con il collegamento dell'unità; questa operazione è determinante per garantire un corretto avviamento senza la necessità di operare continue fermate per la pulizia del filtro, con possibile rischio di danneggiamento di scambiatori e altri componenti.
- Verificare tramite personale specializzato la qualità dell'acqua o della soluzione incongelabile prevista, in particolare la presenza di sali inorganici, carico biologico (alghe...), solidi sospesi, ossigeno disciolto ed il ph. Acqua con caratteristiche non adeguate porta ad un aumento delle perdite di carico, una rapida ostruzione del filtro con rischi di danneggiamento, una diminuzione dell'efficienza energetica ed un aumento dei fenomeni corrosivi a danno dell'unità.
- Le tubazioni devono essere dimensionate con il minor numero possibile di curve per minimizzare le perdite di carico e devono essere supportate adeguatamente per evitare di sollecitare eccessivamente le connessioni dell'unità.
- Installare, in prossimità dei componenti soggetti a manutenzione, valvole di intercettazione per isolare i componenti in fase di manutenzione e permetterne la sostituzione senza la necessità di scaricare l'impianto.
- Prima di isolare le tubazioni e caricare l'impianto, effettuare una verifica preliminare per accertarsi che non vi siano perdite.
- Isolare tutte le tubazioni dell'acqua refrigerata in modo da prevenire formazione di condensa. Accertarsi che il materiale utilizzato sia del tipo a barriera di vapore. Nel caso contrario coprire l'isolante con una protezione appropriata. Accertarsi inoltre che l'accessibilità alle valvole di sfiato aria sia estesa oltre lo spessore dell'isolamento.
- Raccomandiamo di installare o almeno predisporne l'eventuale inserimento sia all'ingresso che all'uscita dell'unità strumenti per la lettura della pressione e della temperatura del circuito idraulico. Tali strumenti permetteranno di monitorarne il corretto funzionamento.
- Il circuito può essere mantenuto sotto pressione utilizzando un vaso di espansione (presente nell'unità se dotata dell'accessorio modulo di pompaggio) e un riduttore di pressione. Può essere utilizzato un gruppo di riempimento dell'impianto che automaticamente al di sotto di un valore di pressione provvede al caricamento ed al mantenimento della pressione desiderata.
- · Prevedere nel punto più alto del circuito valvole manuali o automatiche per eliminare l'aria dal circuito.
- I giunti consentono la dilatazione delle tubazioni dovuta a variazioni di temperatura ed inoltre la guarnizione in elastomero e il gioco previsto aiutano ad isolare e ad assorbire rumori e vibrazioni.
- Si consiglia, nel caso in cui vengano installati dei supporti antivibranti sotto l'unità, l'utilizzo di giunti elastici prima e dopo la pompa di circolazione dell'acqua e in prossimità dell'unità.
- Inserire un rubinetto all'uscita dell'unità per poter regolare la portata dell'acqua.
- Evitare che il peso delle tubazioni idrauliche gravi sugli attacchi dell'unità tramite l'utilizzo di appositi supporti.

Verificare che tutti componenti d'impianto siano in grado di sopportare la max pressione statica (dipende dall'altezza dell'edificio da servire).

Caratteristiche fisiche limite dell'acqua


7.5 ÷ 9.0	-
< 100	ppm
>1.0	
8.0 ÷ 15.2	°F
< 50	ppm
< 2.0	ppm
< 0.5	ppm
< 0.5	ppm
< 0.5	ppm
< 0.05	ppm
< 50	ppm
< 50	ppb
< 65	°C
< 0.1	ppm
	< 100 >1.0 8.0 ÷ 15.2 < 50 < 2.0 < 0.5 < 0.5 < 0.05 < 50 < 50 < 65

Precauzioni per il periodo invernale

Durante il periodo invernale, in caso di sosta dell'impianto, l'acqua potrebbe ghiacciare e danneggiare lo scambiatore dell'unità ed altri componenti dell'impianto. Per ovviare a questi inconvenienti sono possibili 3 soluzioni:

- 1. Scaricare completamente l'impianto prestando attenzione allo svuotamento dello scambiatore a piastre (per svuotare completamente l'impianto idraulico dell'unità aprire le valvole a sfera di scarico acqua e le valvole di sfiato aria).
- 2. Funzionamento con acqua glicolata tenendo conto, a seconda della % di glicole, del fattore di correzione della potenza frigorifera, assorbita, portata acqua e perdite di carico (vedi tabella pag.seguente)
- 3. Nel caso vi sia la certezzache l'unità possa restare sempre elettricamente alimentata durante tutto l'inverno, l'unità stessa è in grado di proteggersi da possibili ghiacciature fino ad una temperatura di -20°C: questo è possibile grazie all'adozione di una resistenza elettrica antigelo posta sullo scambiatore a piastre e ad una intelligente gestione della pompa acqua che deve essere comandata dalla scheda a microprocessore (vedere la sezione "Allacciamenti elettrici").

Se l'unità è dotata di serbatoio di Accumulo per adattare la soluzione n°3 è obbligatorio installare l'accessorio resistenza antigelo serbatoio.



Vaso di espansione

Elettronica di

controllo (regolatore)

Sfiato aria e scarico acqua

Sul circuito idraulico che alimenta l'unità in particolare se dotata di Kit attacchi Victaulic sarà cura dell'installatore prevedere il posizionamento nella parte piu' alta del circuito di un adeguato numero di valvole (manuali o automatiche) per lo sfiato dell'aria eventualmente presente nell'impianto idraulico. Allo stesso modo dovrà prevedere il posizionamento di una valvola di scarico acqua al fine di consentire, se necessario, il completo svuotamento dello scambiatore a piastre dell'unità, (in particolare modo durante il periodo invernale per evitare ghiacciature che pregiudicherebbero seriamente il corretto funzionamento dell'unità).

Per unità dotate di opzione "Modulo di pompaggio" è presente una valvola sfiato aria sul tubo superiore (entrata acqua) e una valvola scarico acqua sul tubo inferiore (uscita acqua). Vedere sezione "Accessori e opzioni".


Collegamento idraulico con attacchi Victaulic e Flussostato acqua

E' costituito da due giunti rapidi di connessione tipo Victaulic (Fig. 1-A) completi di tronchetto in ferro (Fig. 1-B) e guarnizione non installati (forniti a corredo con l'unità).

I raccordi di collegamento, sono previsti per poter essere saldati o filettati all'estremità.

Nota:


Fornito come accessorio (vedi "Accessori e opzioni").



Schema di regolazione valvola 3 vie motorizzata

Al fine di evitare problemi funzionali legati all' avviamento con acqua a basse temperature, si consiglia vivamente l'installazione di una valvola miscelatrice come mostrato nello schema.

La valvola deve essere regolata in funzione della temperatura di ingresso dell'acqua al recupero (vedi schema): il grafico a lato evidenzia il tipo di regolazione da adottare.




ISO-G	DN(mm)	DIAMETRO ESTERNO OD(mm)	Α	В	0	D	Т
1"	25	33.7	15.875	7.137	30.226	1.600	1.651
11/4"	32	42.4	15.875	7.137	38.989	1.600	1.651
11/2"	40	48.3	15.875	7.137	45.085	1.600	1.651
2"	50	60.3	15.875	8.738	57.150	1.600	1.651
21/2"	65	76.1	15.875	8.738	72.260	1.981	2.108
3"	80	88.9	15.875	8.738	84.938	1.981	2.108
4"	100	114.3	15.875	8.738	110.084	2.108	2.108
5"	125	139.7	15.875	8.738	135.500	2.134	2.769
6"	150	168.3	15.875	8.738	163.957	2.159	2.769
8"	200	219.1	19.050	11.913	214.401	2.337	2.769

1) Controllo delle scanalature dei tubi

Controllare la profondità ed il diametro del fondo della scanalatura, nonché la loro distanza dalle estremità dei tubi. Controllare che il lavoro sia stato eseguito con cura e che la superficie terminale dei tubi sia liscia e non ovalizzata.

Accertarsi che non esistano tacche, bave o altre imperfezioni che potrebbero compromettere la tenuta. Dimensioni delle scanalature vedi tabella di riferimento ISO-G.



2) Controllo della guarnizione e relativa lubrificazione

Controllare che il tipo di guarnizione adoperato sia compatibile con la natura e la temperatura del fluido. Viene utilizzata una guarnizione in **EPDM** colore segnaletico verde. Stendere un velo di grasso sulla guarnizione: sul dorso, sulle coste laterali e sui labbri interni di contatto con il tubo. Evitare il contatto della guarnizione con particelle di sporco che la danneggerebbero. Impiegare sempre e solo grasso sintetico. Il grasso facilita la sistemazione della guarnizione sul tubo e ne migliora la tenuta. Inoltre fa scivolare la guarnizione entro il giunto evitandone la tensione e la sporgenza in prossimità dei bulloni.




3) Installazione della guarnizione

Infilare completamente la guarnizione dentro l'estremità di un tubo. Prestare attenzione che i labbri della guarnizione aderiscano sul tubo.



4) Allineamento

Allineare i tubi ed accostarne le estremità. Quindi spingere la guarnizione centrandola sulle due estremità dei tubi. La guarnizione deve rimanere all'interno delle scanalature.



5) Montaggio del Giunto

Togliere un bullone ed allentare (senza rimuoverlo) l'altro. Situare una parte del corpo del giunto, inferiormente fra le estremità dei tubi, inserendo i bordi nelle scanalature; quindi situare l'altra parte del corpo superiormente sulle estremità chiudendo il giunto. Assicurarsi che le parti del corpo del giunto si tocchino.




6) Serraggio dei dadi

Reinserire il bullone prima rimosso ed avvitare entrambi i dadi a mano. Quindi serrarli con la chiave, stringendoli alternativamente di qualche giro.

ATTENZIONE:

Il serraggio completo unilaterale di un dado potrebbe fare scivolare la guarnizione che s'inserirebbe fra le ganasce della parte opposta del giunto.



MASSIMO VOLUME D'ACQUA

Massimo volume d'acqua dell'impianto con Modulo di Pompaggio

Prima di procedere al riempimento dell'impianto idraulico è utile tenere conto del tipo d'installazione, precisamente bisogna prestare attenzione al dislivello tra il modulo idrico e l'utenza. Nella tabella sottostante è indicato il contenuto massimo in litri d'acqua dell'impianto idraulico, compatibile con la capacità del vaso d'espansione fornito di serie e la pressione a cui caricarlo. La taratura del vaso dev'essere regolata in funzione del massimo dislivello positivo dell'utenza. Valore massimo di taratura 600 kPa.

Con H positiva superiore a 12,25 metri calcolare il valore di precarica, in kPa, del vaso d'espansione con la seguente formula:

Precarica vaso espansione= [H/10.2+0.3]x100 = [kPa]

N.B. Nel caso A verificare che il punto più basso dell'utenza possa sopportare la pressione globale.


Tab.1

	Modello			
Vo	olume vaso espans	ione (litri)	2	4
Dilata	azione termica acqu	ua (10-40°C)	0.0	074
Dilata	azione termica acqu	ua (10-60°C)	0.0	167
Н	(metri)	Pressione vaso espansione (kPa)	IR	IP
Caso A	H <0	150 (standard)	2085	921
	0 < H < 12.25	150 (standard)	2085	921
	15	177	1960	870
Caso B	20	226	1732	768
	25	275	1505	667
	30	324	1279	566

NOTA BENE: In caso di unità funzionante con glicole calcolare il reale volume d'impianto tenendo condo dei fattori correttivi del volume di impianto riportati nella tabella sottostante.

Fattori correttivi per volume totale massimo di impianto con acqua glicolata

% di glicole	0%	10%	20%	30%	40%
In raffreddamento	1,000	0,738	0,693	0,652	0,615
In riscaldamento	1,000	0,855	0,811	0,769	0,731



COLLEGAMENTI ELETTRICI

Norme generali

I cablaggi elettrici devono essere eseguiti secondo le normative vigenti al momento dell'installazione nel paese di destinazione. Le unità sono fornite completamente cablate in fabbrica e predisposte per l'allacciamento alla linea di alimentazione. Il pannello elettrico è costruito secondo le normative tecniche vigenti nella Comunità Europea.

Struttura e composizione del pannello elettrico

Tutti i componenti elettrici sono contenuti in un involucro chiuso protetto contro gli agenti atmosferici e ispezionabili aprendo il portello frontale previa rimozione pannello anteriore. Il portello di accesso alla sezione di potenza è bloccato dal meccanismo bloccoporta del sezionatore generale. L'accesso per i cavi di alimentazione e del cavo di terra (PE) è consentito attraverso l'apertura presente sul lato inferiore del pannello elettrico.

Il sistema si compone di una parte elettromeccanica formata dal circuito di potenza, composto dal dispositivo di sezionamento, dai contattori, dalle protezioni fusibili o termici, dal trasformatore e da una seconda composta dal sistema di controllo a Microprocessore. NB: PER IL LAYOUT DEL QUADRO ELETTRICO FARE RIFERIMENTO ALLO SCHEMA ELETTRICO A CORREDO DELL'UNITÀ.

Collegamenti elettrici

Tutte le operazioni di collegamento di apparati elettrici devono essere eseguite da personale qualificato, in assenza di alimentazione elettrica. Riportiamo di seguito la tabella con le caratteristiche elettriche delle unità nelle diverse configurazioni costruttive.

1) Collegamento alla rete di alimentazione

Linea alimentazione;

La posa della linea di alimentazione della macchina va effettuata seguendo un percorso ben definito al fine di renderla il più corretta possibile e senza interruzione. Passare la linea attraverso il pannello quadro elettrico. Fissare la linea in modo solidale alla struttura della macchina. Proseguire poi all'interno del quadro, quindi collegare i conduttori direttamente ai morsetti di ingresso del dispositivo di sezionamento generale della macchina.

Sistema di alimentazione:

I cavi di potenza della linea di alimentazione della macchina devono essere prelevati da un sistema di tensioni trifase simmetriche e di conduttore di protezione separato.

V= 380÷415V f= 50 Hz

• Protezione a monte;

A monte della linea suddetta deve essere installato un interruttore automatico adatto ad assicurare la protezione contro le sovracorrenti e i contatti indiretti che potrebbero manifestarsi durante il funzionamento della macchina.

Si consiglia di installare un interruttore automatico limitatore di corrente atto a limitare l'effettiva corrente di corto circuito nel punto di allacciamento della macchina. Questo consente il dimensionamento come interruttore generale macchina di un dispositivo di protezione avente un Potere di interruzione minore di quello richiesto nel punto di allacciamento.

Il coordinamento tra linea e interruttore deve essere eseguito rispettando le normative vigenti in materia di sicurezza elettrica, relativamente al tipo di posa e alle condizioni ambientali di installazione.

· Conduttore di protezione (cavo di terra);

Il conduttore di protezione proveniente dalla linea di alimentazione deve essere collegato direttamente alla vite di terra, evidenziata con la sigla "PE", atta a garantire i collegamenti equipotenziali di tutte le masse metalliche e parti strutturali della macchina.

2) Quadro elettrico

· Grado di protezione:

L'involucro del quadro elettrico è costruito in lamiera e ha un grado di protezione IP54 in corrispondenza degli sportelli accessibili direttamente dall'esterno; le altre pareti dell'involucro garantiscono un grado di protezione minimo equivalente a IP22, come ammesso dalla normativa vigente: ciò è possibile dato che il quadro è ulteriormente protetto dalla penetrazione di corpi estranei solidi e dagli agenti atmosferici dalla struttura della macchina che lo contiene.

• Funzione di avviamento e arresto:

Sullo sportello sinistro del quadro è presente una maniglia di colore rosso, che va ad agire direttamente sul sezionatore generale di alimentazione. La maniglia ha anche la funzione di blocco porta in quanto assicura che l'alimentazione alla macchina avvenga esclusivamente a sportello chiuso. La funzione di arresto svolta dall'interruttore generale è classificata di tipo "0" in quanto l'arresto avviene mediante sospensione immediata dell'alimentazione di potenza.

3) Riferimenti normativi

- Al fine di garantire la sicurezza dei prodotti elettrici immessi sul mercato nella Comunità europea ci si è avvalso delle prescrizioni espresse nelle sequenti Direttive:
- Direttiva bassa tensione 2006/95 CEE comprendente anche la seguente norma armonizzata:

CEI EN 60335-1 e 60335-2-40.

Classificazione: CEI EN 60204-1. Sicurezza del macchinario. Equipaggiamento elettrico delle macchine. Parte 1:

Regole generali.

- Direttiva 2004/108/CEE riguardanti la "Compatibilità elettromagnetica".

4) Collegamenti utente

Nel quadro elettrico è disponibile una morsettiera utente dove è possibile avere:

- a) controllo pompa circolazione acqua impianto e relative sicurezze
- b) consenso pompa circolazione acqua desurriscaldatore
- c) ingresso contatto remoto per ON/OFF unità
- d) ingresso contatto remoto per cambio modo funzionamento (Cool/Heat) unità
- e) morsetti per collegamento flussostato acqua impianto

Inoltre per unit' con versione Recupero di calore sono presenti i seguenti collegamenti:

- f) controllo pompa circolazione recupero e relative sicurezze
- g) ingresso contatto remoto per abilitazione recupero

Per maggioni dettagli fare riferimento allo schema elettrico a corredo dell'unità. 54

COLLEGAMENTI ELETTRICI


Dati elettrici

Dati Compressori Standard

U	NITA'	160.4	180.4	200.4	230.4	260.4	290.4	330.4	375.4	420.4	UM
Alime	entazione				40	00 - 3 - 5	50				V-ph-Hz
	CP1A	30.9	30.9	40.1	40.1	48	48	61.0	70.2	75.6	
FLA	CP1B	30.9	36.4	40.1	48	48	61.0	61.0	70.2	75.6	A
FLA	CP2A	30.9	30.9	40.1	40.1	48	48	61.0	70.2	75.6	A
	CP2B	30.9	36.4	40.1	48	48	61.0	61.0	70.2	75.6	
	CP1A	174	174	210	210	210	210	287	267	298	
LRA	CP1B	174	225	210	210	210	287	287	267	298	_
LKA	CP2A	174	174	210	210	210	210	287	267	298	A
	CP2B	174	225	210	210	210	287	287	267	298]
	CP1A	17.2	17.2	25	25	30.5	30.5	38	42.8	46.4	
FLI	CP1B	17.2	22.6	25	30.5	30.5	38.0	38	42.8	46.4	kW
FLI	CP2A	17.2	17.2	25	25	30.5	30.5	38	42.8	46.4	KVV
	CP2B	17.2	22.6	25	30.5	30.5	38.0	38	42.8	46.4	

Dati Compressori tipo C

U	NITA'	160.4	180.4	200.4	230.4	260.4	290.4	330.4	375.4	420.4	UM
Alime	ntazione				40	00 - 3 - 5	50				V-ph-Hz
	CP1A	30.9	30.9	36.4	36.4	44.6	44.6	59.3	59.3	73.8	
FLA	CP1B	30.9	36.4	36.4	44.6	44.6	59.3	59.3	73.8	73.8	_
FLA	CP2A	30.9	30.9	36.4	36.4	44.6	44.6	59.3	59.3	73.8	Α
	CP2B	30.9	36.4	36.4	44.6	44.6	59.3	59.3	73.8	73.8	
	CP1A	174	174	225	225	272	272	310	310	394	
LRA	CP1B	174	225	225	272	272	310	310	394	394	_
LKA	CP2A	174	174	225	225	272	272	310	310	394	Α
	CP2B	174	225	225	272	272	310	310	394	394	
	CP1A	17.2	17.2	22.6	22.6	27.6	27.6	36.1	36.1	46.7	
ЕП	CP1B	17.2	22.6	22.6	27.6	27.6	36.1	36.1	46.7	46.7	Is\A/
FLI	CP2A	17.2	17.2	22.6	22.6	27.6	27.6	36.1	36.1	46.7	kW
	CP2B	17.2	22.6	22.6	27.6	27.6	36.1	36.1	46.7	46.7	



Layout unità

Dati Ventilatori singoli AC

UNIT	A'	160.4	180.4	200.4	230.4	260.4	290.4	330.4	375.4	420.4	UM			
Alimenta	zione		400 - 3 - 50											
FLA	AB		4,1											
LRA	AB		13,5											
FLI	AB		2,1											

Dati Ventilatori singoli EC

		<u> </u>													
UNIT	A'	160.4	180.4	200.4	230.4	260.4	290.4	330.4	375.4	420.4	UM				
Alimenta	zione					400 - 3 - 50					V-ph-Hz				
FLA	AB	2,85													
LRA	AB	11,4													
FLI	AB	1,85													

Dati Accessorio Modulo di Pompaggio MP PS STD

UNITA'	160.4	180.4	200.4	230.4	260.4	290.4	330.4	375.4	420.4	UM
Alimentazione					400 - 3 - 50				V-ph-Hz	
FLA	6.10	6.10	6.10	6.10	6.10	10.4	10.4	10.4	10.4	Α
LRA	57.7	57.7	57.7	57.7	57.7	116	116	116	116	Α
FII	3 48	3 48	3 48	3 48	3 48	6 29	6 29	6 29	6.29	k\//

Dati Accessorio Modulo di Pompaggio MP AM STD e MP SS STD

UNITA'	160.4	180.4	200.4	230.4	260.4	290.4	330.4	375.4	420.4	UM
Alimentazione					400 - 3 - 50)				V-ph-Hz
FLA	6.10	6.10	8.70	8.70	8.70	10.4	10.4	10.4	21.9	Α
LRA	57.7	57.7	87.0	87.0	87.0	116	116	116	186	Α
FII	3.48	3.48	4.56	4.56	4.56	6.29	6.29	6.29	12.2	kW

Dati Accessorio Modulo di Pompaggio Alta Prevalenza MP AM HP1 e MP SS HP1

UNITA'	160.4	180.4	200.4	230.4 260.4		290.4	330.4	375.4	420.4	UM
Alimentazione					400 - 3 - 50)				V-ph-Hz
FLA	8.70	8.70	10.4	10.4	10.4	13.7	13.7	13.7	21.9	Α
LRA	87.0	87.0	116	116	116	140	140	140	186	Α
FLI	4.56	4.56	6.29	6.29	6.29	8.45	8.45	8.45	12.2	kW

NOTE:

FLA = Massima corrente assorbita totale LRA = Massima corrente di spunto totale

LRA = Massima corrente di spunto totale **FLI =** Massima potenza assorbita totale MIC = Massima corrente di spunto dell'unità

MIC SS = Massima corrente di spunto dell'unità con opzione soft starter

COLLEGAMENTI ELETTRICI

Tabelle riassuntive (valori totali) con Compressori standard:

Unità senza Modulo di Pompaggio

Office Seriza Modulo di Politpaggio													
UNIT	160.4	180.4	200.4	230.4	260.4	290.4	330.4	375.4	420.4	UM			
FLA TOTALE	140	151	177	193	217	243	269	314	335	Α			
FLI TOTALE	76	87	107	118	133	148	163	186	200	kW			
MIC TOTALE	283	340	347	355	379	469	495	510	558	Α			
MIC TOTALE con soft starter	213	250	263	271	295	354	380	404	438	Α			
Unità con Modulo di Pompag	gio MP PS	STD (1 o	2 pompe)										
FLA TOTALE	146	157	183	199	223	253	279	324	346	Α			
FLI TOTALE	79	90	111	122	136	154	169	192	206	kW			
MIC TOTALE	289	346	353	361	385	479	505	521	568	Α			
MIC TOTALE con soft starter	220	256	269	277	301	364	390	414	449	Α			
Unità con Modulo di Pompag	gio MP Al	M STD e N	IP SS STI) (1 o 2 poi	mpe)								
FLA TOTALE	146	157	186	201	227	253	279	324	349	Α			
FLI TOTALE	79	90	112	123	139	154	169	192	208	kW			
MIC TOTALE	289	346	355	363	389	479	505	521	571	Α			
MIC TOTALE con soft starter	220	256	271	279	305	364	390	414	452	Α			
Unità con Modulo di Pompaggio MP AM HP1 e MP SS HP1 (1 o 2 pompe)													
FLA TOTALE 149 160 187 203 227 256 282 327 357													
FLI TOTALE	81	91	113	124	139	156	171	194	212	kW			
MIC TOTALE	292	348	357	365	389	482	508	524	580	Α			
MIC TOTALE con soft starter	222	258	273	281	305	368	394	417	460	Α			

Tabelle riassuntive (valori totali) con Compressori tipo C:

Unità senza Modulo di Pompaggio

LINUT		400.4	000.4	000.4	000.4	000.4	000.4	075.4	400.4	1.18.4			
UNIT	160.4	180.4	200.4	230.4	260.4	290.4	330.4	375.4	420.4	UM			
FLA TOTALE	141	152	163	179	204	234	263	301	330	Α			
FLI TOTALE	76.8	88	98.4	108	122	139	156	182	203	kW			
MIC TOTALE	284	340	352	407	432	484	514	621	650	Α			
MIC TOTALE con soft starter	214	250	262	298	323	360	390	463	492	Α			
Unità con Modulo di Pompag	gio MP PS	STD (1 o	2 pompe)										
FLA TOTALE	147	158	169	186	210	245	275	312	341	Α			
FLI TOTALE	80	91	102	112	126	146	163	188	210	kW			
MIC TOTALE	290	347	358	413	438	496	525	633	662	Α			
MIC TOTALE con soft starter	220	257	268	304	329	372	401	475	504	Α			
Unità con Modulo di Pompag	gio MP Al	M STD e N	MP SS ST	D (1 o 2 po	mpe)								
FLA TOTALE	147	158	172	188	213	245	275	312	345	Α			
FLI TOTALE	80	91	103	113	127	146	163	188	212	kW			
MIC TOTALE	290	347	360	416	441	496	525	633	665	Α			
MIC TOTALE con soft starter	220	257	270	307	332	372	401	475	507	Α			
Unità con Modulo di Pompaggio MP AM HP1 e MP SS HP1 (1 o 2 pompe)													
FLA TOTALE 150 161 175 191 216 249 278 316 352													
FLI TOTALE	82	93	105	115	129	148	165	188	216	kW			
MIC TOTALE	293	349	363	418	443	499	529	636	672	Α			
MIC TOTALE con soft starter	223	259	273	310	335	375	405	478	514	Α			

NOTE:

FLA = Massima corrente assorbita totale LRA = Massima corrente di spunto totale FLI = Massima potenza assorbita totale MIC = Massima corrente di spunto dell'unità

MIC SS = Massima corrente di spunto dell'unità con opzione soft starter

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE R410A

Dispositivi di protezione ALTA PRESSIONE

L'apparecchio è protetto contro il rischio di sovrapressione per mezzo di 5 livelli di protezione.

Ogni compressore e ogni circuito è dotato di:

- 1) ATC (controllo della potenza frigirifera erogata)
- 2) trasduttore di alta pressione, collegato al controllore elettronico (se installato)
- 3) pressostato automatico di alta pressione collegato al controllore elettronico
- 4) pressostato manuale di alta pressione collegato al contattore comando compressore a al controllore elettronico
- 5) valvola di sicurezza di alta pressione

Dispositivi di protezione dati tecnici

LIVELLO	1	2	3	4	5
DISPOSITIVO	ATC (controllo della potenza frigirifera erogata)	trasduttore di alta pressione	pressostato di alta pressione automatico	pressostato di alta pressione manuale	valvola alta pressione di sicurezza
Interviene a	-	40.5	41.0	43.0	45.0
Riarma a	-		29.5	31.0	41.0
CONNESSO A	controllore elettronico	controllore elettronico	controllore elettronico	contattore comando compressore e controllo- re eletronico	scarico refrigerante in atmosfera per ridurre la pressione del circuito
EFFETTI	Controlla la potenza frigorifera erogata dal compressore per riportarlo all'interno dei limiti previsti.	blocca il compressore e i ventilatori.	blocca il compressore e i ventilatori.	blocca il compressore.	scarico refrigerante in atmosfera per ridurre la pressione del circuito
reset *	Automatico	SI da tastiera dopo aver risolto il problema causa dell'allarme	·	resettare il tasto presente sul pressostato e riarmo manuale	Non necessari

^{*:} Per ulteriori dettagli fare riferimento alla sezione "sistema di controllo".

Dispositivi di protezione BASSA PRESSIONE

LIVELLO

Dispositivi di protezione TEMPERATURA DI SCARICO (se installato)

LIVELLO	2
DISPOSITIVO	pressostato di bassa pressione automatico
Interviene a	4 bar (unità IR, IP in modo raffreddamento) 2 bar (unità BR,BP, IP in modo riscaldamento)
Riarma a	6 bar (unità IR, IP in modo raffreddamento) 4 bar (unità BR,BP, IP in modo riscaldamento)
CONNESSO A	controllore elettronico
EFFETTI	blocca i compressori del circuito interessato
reset*	da tastiera se il pressostato di bassa pressione si è riarmato e dopo aver risolto il problema causa dell'allarme


LIVELLO	2
DISPOSITIVO	termostato alta temperatura
Interviene a	135°C
Riarma a	120°C
CONNESSO A	controllore elettronico
EFFETTI	blocca il singolo compressore
reset*	da tastiera e dopo aver risolto il proble- ma causa dell'allarme

^{*:} Per ulteriori dettagli fare riferimento alla sezione "sistema di controllo".

SCHEMI FRIGORIFERI - VERSIONE BASE VB

Schema circuito frigorifero in modalità solo freddo IR


	Descrizione
BA	BATTERIA ALETTATA
CP	COMPRESSORE
FD	FILTRO DEIDRATORE
IDL	INDICATORE LIQUIDO E UMIDITA'
MAP	MANOMETRO ALTA PRESSIONE
MBP	MANOMETRO BASSA PRESSIONE
PAA	PRESSOSTATO DI ALTA RIARMO AUTOMATICO
PAM	PRESSOSTATO DI ALTA RIARMO MANUALE
PB	PRESSOSTATO DI BASSA RIARMO AUTOMATICO
PDW	PRESSOSTATO DIFFERENZIALE ACQUA
ЬР	PRESA DI PRESSIONE 1/4" SAE SENZA SPILLO
PPS	PRESA DI PRESSIONE 1/4" SAE CON SPILLO
PPSS	PRESA DI PRESSIONE 5/16" SAE CON SPILLO
RL	RUBINETTO DEL LIQUIDO
RM	RUBINETTO DI MANDATA
SIW	SONDA INGRESSO ACQUA
SL	SONDA DEL LIQUIDO
SP	SCAMBIATORE A PIASTRE
SS	SONDA SURRISCALDAMENTO
SUW	SONDA USCITA ACQUA
TAP	TRASDUTTORE ALTA PRESSIONE
TBP	TRASDUTTORE BASSA PRESSIONE
TC	TRONCHETTO DI CARICA
ТР	TRASDUTTORE DI PRESSIONE
Λ	VENTILATORE
VSF	VALVOLA DI SICUREZZA CIRCUITO FRIGO
∃LΛ	VALVOLA TERMOSTATICA ELETTRONICA



*: OPTIONAL

SCHEMI FRIGORIFERI - VERSIONE BASE VB

Schema circuito frigorifero in modalità pompa di calore IP




SCHEMI FRIGORIFERI - VERSIONE CON DESURRISCALDATORE VD

Schema circuito frigorifero in modalità solo freddo IR

	Description
BA	FIN AND TUBE COIL
CP	COMPRESSOR
FD	FILTER DRIER
Ш	LIQUID AND MOISTURE INDICATOR
MAP	HIGH PRESSURE GAUGE
MBP	LOW PRESSURE GAUGE
PAA	AUTO RESET HIGH PRESSURE SWITCH
PAM	MANUAL RESET HIGH PRESSURE SWITCH
PB	AUTO RESET LOW PRESSURE SWITCH
PDW	WATER PRESSURE SWITCH
ЬР	PRESSURE SOCKET 1/4" SAE WITOUT CORE
PPS	PRESSURE SOCKET 1/4" SAE WITH CORE
PPSS	PRESSURE SOCKET 5/16" SAE WITH CORE
RL	LIQUID BALL VALVE
RM	COMPRESSOR OUTLET BALL VALVE
SIW	WATER INLET PROBE
SL	LIQUID PROBE
SP	PLATE HEAT EXCHANGER
SPD	DESUPERHEATER PLATE HEAT EXCHANGER
SS	SUPERHEATING PROBE
SUW	WATER OUTLET PROBE
TAP	HIGH PRESSURE TRANSDUCER
TBP	LOW PRESSURE TRANSDUCER
TC	CHARGING TUBE
ТР	PRESSURE TRANSDUCER
^	FAN
VSF	SAFETY VALVE
VTE	ELECTRONIC THERMOSTATIC EXPANSION VALVE

*: OPTIONAL



SCHEMI FRIGORIFERI - VERSIONE CON DESURRISCALDATORE VD

Schema circuito frigorifero in modalità pompa di calore IP

	BA		FILTRO DEIDRATORE	INDICATORE LIQUIDO E UMIDITA'	D MANOMETRO ALTA PRESSIONE	D MANOMETRO BASSA PRESSIONE	A PRESSOSTATO DI ALTA RIARMO AUTOMATICO	A PRESSOSTATO DI ALTA RIARMO MANUALE	PRESSOSTATO DI BASSA RIARMO AUTOMATICO	#	PRESA DI PRESSIONE 1/4" SAE SENZA SPILLO	PRESADI PRESSIONE 1/4" SAE CON SPILLO	S PRESA DI PRESSIONE 5/16" SAE CON SPILLO	RUBINETTO DEL LIQUIDO	RUBINETTO DI MANDATA	RICEVITORE DI LIQUIDO	SEPARATORE DI LIQUIDO	/ SONDA INGRESSO ACQUA	SONDA DEL LIQUIDO			SONDA SURRISCALDAMENTO	V SONDA USCITA ACQUA	TRASDUTTORE ALTA PRESSIONE	TRASDUTTORE BASSA PRESSIONE	TRONCHETTO DI CARICA	TRASDUTTORE DI PRESSIONE	VENTILATORE	VALVOLA INVERSIONE CICLO	= VALVOLA DI SICUREZZA	S VALVOLA TERMOSTATICA ELETTRONICA	VALVOLA UNIDIREZIONALE			
	BA	*	TC TC FD	BA PA	MAP	MBP	PAA	PAM	A BB	PDW	dd	Sdd	SSdd		MA Jul	SC	SEP			ds S		SS		TAP	TBP	FD PPSS TC	TP	>	OIN VI	VU	VTE	ΠΛ			
PP.S	7			ST		Sada — —				SS SS		SPD	N OUT	>> >	$\overline{\mathbf{A}}$		- ANI - Y	PP PAM PP PAA			B.C.D.	PPS (DX)		S PPS		SHA A A Sada	- (<u>*</u>	TBP* PB			TIO		wis		IAZ
S d d										SS		SPD	N N			Sdd > Sdd	TAP* PPS	SEP PAM PP PAA PP			7	(XQ) (XS)	. c	Sdd Sdd Sdd		PPS \uparrow \uparrow \uparrow SPA		PB (*)			Ĺ		wns		INOITIO: *
MR X	7 \ >			AB BA		Sdd						PPSS							A DVIE T VUI			PPS PPS	_			PPSS			Z) }				

: OPTIONAL

SISTEMA DI CONTROLLO - Interfaccia utente

ATTENZIONE: SE ALLA PRIMA ACCENSIONE COMPARE IL SEGNALE DI ALLARME "RTC" (REAL TIME CLOCK), IMPOSTARE DATA E ORA NEL RISPETTIVO MENÙ "DATA E ORA".

PANNELLO DI CONTROLLO


Il pannello di controllo è costituito dal frontale dello strumento, equipaggiato con un display **LCD**, tre led indicatori, un gruppo di tasti joystick e tre tasti funzione, consente la visualizzazione e il controllo del modo e dei parametri di funzionamento, delle risorse e una completa diagnostica degli allarmi.

In particolare consente di:

- Gestire le situazioni di allarme.
- Verificare lo stato delle risorse.

LEGENDA

- 1.Display
- 2.Led allarmi
- 3.Led di comunicazione tra la scheda di controllo dell'unità e la tastiera
- 4.Led di alimentazione
- 5. Tasto Joystick Menù
- 6. Tasti funzione



Alla pressione di un qualsiasi tasto il display si illumina per alcuni secondi; non agendo sui tasti, dopo alcuni secondi il display si spegne. All'accensione, lo strumento si porterà nello stato memorizzato dall'ultimo spegnimento della macchina o stand-by.

TASTI FUNZIONE "F1", "F2", "F3", "F4" E "ON/OFF"

Sulla sinistra della tastiera sono presenti 3 tasti la cui funzione è visualizzata sul lato sinistro del display LCD.

All'accensione sono visualizzate le funzioni F1 (in alto), F2 (al centro) e ON/OFF (in basso).

• Pressione singola del tasto ON/OFF: commuta la visualizzazione di F1 in F3 (tasto in alto) e F2 in F4 (tasto al centro) mantenendo invariato il tasto ON/OFF (tasto in basso).

Premendo nuovamente il tasto ON/OFF si tornerà alla visualizzazione precedente F1, F2 e ON/OFF.

• PRESSIONE PROLUNGATA DEL TASTO ON/OFF: SI ACCENDE-SPEGNE LA MACCHINA (ON-OFF)

Agendo sui tasti, la cui funzione è indicata sul display, si accede direttamente alle funzioni principali:


- Con pressione singola: si visualizza a display il menù principale.
- Con pressione per alcuni secondi: si accede al menù associato a quella particolare funzione:

TASTO F1: visualizza gli INGRESSI E LE USCITE del sistema di controllo.

TASTO F2: visualizza il sottomenu' PARAMETRI (solo per service con password).

TASTO F3: visualizza il sottomenu' ALLARMI.

TASTO F4: visualizza il sottomenu' COMPRESSORI.



SISTEMA DI CONTROLLO - Interfaccia utente


TASTO JOYSTICK: "MENÙ"

Permette di scorrere i menù agendo sulle quattro posizioni (**UP**; **DOWN**; **LEFT-sinistra**; **RIGHT-destra**) con pressione singola; in particolare:

• Posizione UP: si scorrono le voci dei menù verso l'alto o si incrementa il valore di un paramentro.




• Posizione LEFT (ESC): si ritorna al menù precedente.




• Posizione DOWN: si scorrono le voci dei menù verso il basso o si decrementa il valore di un parametro.



• Posizione RIGHT: ci si sposta nel sottomenù, si conferma un'azione, si entra nella modifica di un valore o ancora si conferma un valore modificato.



NB: PREMENDO IL TASTO (ENTER) NELLA PARTE CENTRALE, SI CONFERMA IL COMANDO OPPURE SI ACCEDE AL MENÙ VISUALIZZATO.



STATO DEI LED

Led (∮)

Il primo led (colore verde), indica la presenza della tensione di alimentazione:

- Led **ON** significa che il controllore è alimentato
- Led **OFF** significa che il controllore non è alimentato

Led (RX-TX)

Il secondo led (colore giallo), indica la presenza della comunicazione tra la scheda di controllo e la tastiera:

- ON se è presente la comunicazione
- OFF se non è presente la comunicazione

RX-TX A O O O F

Led (Δ)

Il terzo led (colore rosso), indica la presenza di allarmi:


- ON se vi è almeno un allarme attivo
- OFF se non vi sono allarmi attivi
- LAMPEGGIANTE se ci sono allarmi rientrati ma non ancora resettati manualmente.
- LAMPEGGIANTE senza allarmi per indicare che:
- la funzione PAP (Prevenzione Alta Pressione) è attiva (unità RHV RVW)
- la funzione ATC (Advanced Temperature Control) è attiva (unità RLA LFL)
- la funzione PRE-ALLARME ALTA PRESSIONE è attiva (unità RLA LFL)
- la funzione PRE-ALLARME BASSA PRESSIONE è attiva (unità RLA LFL)



SOLO FREDDO IR

All'accensione dell'unità, sul display appare la 1° pagina della schermata principale. Nella riga superiore è presente l'ora corrente (17:25) e il n° di pag (1/4) di cui è composta la schermata.


- -"Standby" indica lo stato di funzionamento attuale dell'unità (Standby,freddo,spegnimento).
- -"ACQUA Ing." indica la temperatura dell'acqua in ingresso all'evaporatore.
- -"ACQUA Usc." indica la temperatura dell'acqua in uscita all'evaporatore.



Premendo tasto DOWN si passa alla pagina 02/04


- -"Potenza" indica la potenza erogata dall'unità.
- -"Set Point 1" indica il setpoint di regolazione.
- -"Banda 1" indica la banda di regolazione

Selezionando con i tasti **UP/DOWN-ENTER** la riga Set point 1 e/o Banda 1 è possibile cambiare le impostazioni di regolazione.



Premendo tasto **DOWN** si passa alla pagina 03/04

- "Set Reale" indica l'attuale Set point di regolazione dell'unità.
- "Abilita OFF REM" permette di abilitare lo **spegnimento** dell'unità da ingresso digitale. Questa funzione ha priorità rispetto i comandi da tastiera. A lato dx del display appare SI/NO a seconda dell'abilitazione.
- "Menu" indica il punto di accesso al menu utente. Premendo Enter e i tasti UP/DOWN è possibile accedere alle seguenti pagine riportate in tabella.



Premendo tasto **DOWN** si passa alla pagina 04/04

- "Menu riservato", è riservato al servizio assistenza.




VISUALIZZAZIOI	NE A DISPLAY	DESCRIZIONE	
F1 MENU 01/03 Ingressi e uscite Allarmi Data e Ora		Pagina 1 di 3	
	Ingressi e uscite	Visualizza lo stato e i valori degli ingressi/uscite digitali e analogio	
	Allarmi	Permette di consultare e/o resettare lo stato degli allarmi	
	Data e ora	Permette di impostare la data l'ora correnti	
F1 MENU 02/03 Pompe Circuiti Compressori		Pagina 2 di 3	
	Pompe	Permette di consultare lo stato di attivazione delle pompe	
	Circuiti	Permette di consultare lo stato di attivazione dei circuiti	
	Compressori	Permette di consultare lo stato di attivazione dei compressori	
		Pagina 3 di 3	
F1 MENU 03/03 Condensatore / Ventole F2 Fasce orarie Selezione lingua	Condensatore (condensazione ad Acqua)	Permette di consultare lo stato del controllo condensazione	
	Ventole (condensazione ad Aria)	Permette di consultare lo stato delle ventole	
	Fasce orarie	Permette di impostare le fasce orarie di funzionamento	
	Selezione lingua	Permette di selezionare la lingua (Italiano preimpostato da fabbrica)	

POMPA DI CALORE IP (reversibile lato refrigerante)

All'accensione dell'unità, sul display appare la 1° pagina della schermata principale. Nella riga superiore è presente l'ora corrente (17:25) e il n° di pag (1/4) di cui è composta la schermata.


- -"Standby" indica lo stato di funzionamento attuale dell'unità (Standby, freddo, caldo, spegnimento).
- -"ACQUA Ing." indica la temperatura dell'acqua in ingresso all'evaporatore.
- -"ACQUA Usc." indica la temperatura dell'acqua in uscita dall'evaporatore.



Premendo tasto **DOWN** si passa alla pagina 02/04

- -"Potenza" indica la potenza erogata dall'unità.
- -"Set Point 1" indica il setpoint di regolazione.
- -"Banda 1" indica la banda di regolazione


Selezionando con i tasti UP/DOWN-ENTER la riga "Set point 1" e/o "Banda 1" è possibile cambiare le impostazioni di regolazione.



Premendo tasto **DOWN** si passa alla pagina 03/04

- -"Modo locale" indica l'impostazione del modo di funzionamento da pannello di controllo.
- Set Reale" indica l'attuale Set point di regolazione dell'unità.
- "Abilita E/I REM" permette di abilitare il cambio modo di funzionamento da ingresso digitale. Questa funzione ha priorità rispetto i comandi da tastiera. A lato dx del display appare SI/NO a seconda dell'abilitazione E/I REM.

Selezionando con i tasti UP/DOWN-ENTER la riga "Modo locale" è possibile cambiare il modo di funzionamento (CALDO-FREDDO) dell'unità.



Premendo tasto **DOWN** si passa alla pagina 04/04

- "Abilita OFF REM" permette di abilitare lo spegnimento unità da ingresso digitale. Questa funzione ha priorità rispetto i comandi da tastiera. A lato dx del display appare SI/NO a seconda dell'abilitazione.

 - "Menu" indica il punto di accesso al menu utente. Premendo Enter e i tasti
- UP/DOWN è possibile accedere alle seguenti pagine riportate in tabella.
- "Menu riservato", è riservato al servizio assistenza.



VISUALIZZAZIONE	A DISPLAY	DESCRIZIONE
MENU 01/03		Pagina 1 di 3
Ingressi e uscite	Ingressi e uscite	Visualizza lo stato e i valori degli ingressi/uscite digitali e analogiche
Allarmi	Allarmi	Permette di consultare e/o resettare lo stato degli allarmi
① Data e Ora	Data e ora	Permette di impostare la data l'ora correnti
MENU 02/03		Pagina 2 di 3
Pompe	Pompe	Permette di consultare lo stato di attivazione delle pompe
Circuiti	Circuiti	Permette di consultare lo stato di attivazione dei circuiti
(0) Compressori	Compressori	Permette di consultare lo stato di attivazione dei compressori
→ F1 MENU 03/03		Pagina 3 di 3
Ventole 03/03	Ventole	Permette di consultare lo stato delle ventole
Fasce orarie	Fasce orarie	Permette di impostare le fasce orarie di funzionamento
Selezione lingua	Selezione lingua	Permette di selezionare la lingua (Italiano preimpostato da fabbrica)

POMPA DI CALORE IW (reversibile lato acqua)


All'accensione dell'unità, sul display appare la 1° pagina della schermata principale. Nella riga superiore è presente l'ora corrente (17:25) e il n° di pag (1/5) di cui è composta la schermata.

- -"Standby" indica lo stato di funzionamento attuale dell'unità (Standby, freddo, caldo, spegnimento).
- -"ACQUA Ing." indica la temperatura dell'acqua in ingresso all'evaporatore.
- -"ACQUA Usc." indica la temperatura dell'acqua in uscita dall'evaporatore.

Premendo tasto **DOWN** si passa alla pagina 02/05

- -"Cond Out" indica la temperatura dell'acqua in uscita dal condensatore.
- -"Potenza" indica la potenza erogata dall'unità.
- -"Set Point 1" indica il setpoint di regolazione.

Selezionando con i tasti **UP/DOWN-ENTER** la riga **"Set point 1"** è possibile cambiare le impostazioni di regolazione.



17:25

യ

Standby

ACQUA Ing.

ACQUA Usc.

01/05

12.0°C


7.0°C

Premendo tasto DOWN si passa alla pagina 03/05

- -"Banda 1" indica la banda di regolazione.
- "Modo locale" indica la selezione del modo di funzionamento da pannello di controllo.
- "Set Reale" indica l'attuale Set point di regolazione dell'unità.


Selezionando con i tasti **UP/DOWN-ENTER** la riga "Banda 1" è possibile cambiare le impostazioni della Banda di regolazione.

Selezionando con i tasti **UP/DOWN-ENTER** la riga **"Modo locale"** è possibile cambiare il modo di funzionamento (CALDO-FREDDO) dell'unità.




Premendo tasto DOWN si passa alla pagina 04/05

- "Abilita E/I REM" permette di abilitare il cambio modo di funzionamento da ingresso digitale. Questa funzione ha priorità rispetto i comandi da tastiera. A lato dx del display appare SI/NO a seconda dell'abilitazione.
- "Abilita OFF REM" permette di abilitare lo spegnimento unità da ingresso digitale. Questa funzione ha priorità rispetto i comandi da tastiera. A lato dx del display appare SI/NO a seconda dell'abilitazione.
 "Menù" indica il punto di accesso al menu utente. Premendo Enter e i tasti
- **UP/DOWN** è possibile accedere alle seguenti pagine riportate in tabella.



Premendo tasto **DOWN** si passa alla pagina 05/05

- "Menu riservato", è riservato al servizio assistenza.




VISUALIZZAZIONE A	A DISPLAY	DESCRIZIONE	
MENU 01/03		Pagina 1 di 3	
Ingressi e uscite	Ingressi e uscite	Visualizza lo stato e i valori degli ingressi/uscite digitali e analogiche	
Allarmi	Allarmi	Permette di consultare e/o resettare lo stato degli allarmi	
① Data e Ora	Data e ora	Permette di impostare la data l'ora correnti	
MENU 02/03		Pagina 2 di 3	
Pompe 02/03	Pompe	Permette di consultare lo stato di attivazione delle pompe	
Circuiti	Circuiti	Permette di consultare lo stato di attivazione dei circuiti	
(a) Compressori	Compressori	Permette di consultare lo stato di attivazione dei compressori	
03/03 03/03		Pagina 3 di 3	
F1 MENU 03/03 Condensatore	Condensatore	Permette di consultare lo stato del controllo condensazione	
Fasce orarie	Fasce orarie	Permette di impostare le fasce orarie di funzionamento	
Selezione lingua	Selezione lingua	Permette di selezionare la lingua (Italiano preimpostato da fabbrica)	

RECUPERO DI CALORE

All'accensione dell'unità, sul display appare la 1° pagina della schermata principale. Nella riga superiore è presente l'ora corrente (17:25) e il n° di pag (1/4) di cui è composta la schermata.


- -"Standby" indica lo stato di funzionamento attuale dell'unità (Standby, freddo, spegnimento).
- -"ACQUA Ing." indica la temperatura dell'acqua in ingresso all'evaporatore.
- -"ACQUA Usc." indica la temperatura dell'acqua in uscita all'evaporatore.



Premendo tasto DOWN si passa alla pagina 02/04

- -"Potenza" indica la potenza erogata dall'unità.
- -"Set Point 1" indica il setpoint di regolazione.
- -"Banda 1" indica la banda di regolazione

Selezionando con i tasti **UP/DOWN-ENTER** la riga "**Set point 1**" e/o "**Banda 1**" è possibile cambiare le impostazioni di regolazione.




Premendo tasto DOWN si passa alla pagina 03/04

- "Set Reale" indica l'attuale Set point di regolazione dell'unità.
- "Recupero" indica la temperatura dell'acqua in ingresso al/i condensatore/i per il recupero di calore.
- Abilita OFF REM permette di abilitare lo spegnimento unità da ingresso digitale.
 Questa funzione ha priorità rispetto i comandi da tastiera. A lato dx del display appare SI/NO a seconda dell'abilitazione.



Premendo tasto DOWN si passa alla pagina 04/04


- "Menu" indica il punto di accesso al menu utente. Premendo Enter e i tasti UP/DOWN è possibile accedere alle seguenti pagine riportate in tabella.
- "Menu riservato", è riservato al servizio assistenza.



VISUALIZZAZION	IE A DISPLAY	DESCRIZIONE
F1 MENU 01/04		Pagina 1 di 4
Ingressi e uscite	Ingressi e uscite	Visualizza lo stato e i valori degli ingressi/uscite digitali e analogiche
Allarmi	Allarmi	Permette di consultare e/o resettare lo stato degli allarmi
① Data e Ora	Data e ora	Permette di impostare la data l'ora correnti
F1 MENU 02/04		Pagina 2 di 4
Pompe	Pompe	Permette di consultare lo stato di attivazione delle pompe
Circuiti	Circuiti	Permette di consultare lo stato di attivazione dei circuiti
© Compressori	Compressori	Permette di consultare lo stato di attivazione dei compressori
		Pagina 3 di 4
F1 MENU 03/04	Condensatore (condensazione ad Acqua)	Permette di consultare lo stato del controllo condensazione
Condensatore / Ventole Recupero di calore	Ventole (condensazione ad Aria)	Permette di consultare lo stato delle ventole
⊕ Fasce orarie	Recupero di calore	Permette di consultare lo stato del recupero di calore
	Fasce orarie	Permette di impostare le fasce orarie di funzionamento
F1 MENU 04/04		Pagina 4 di 4
Selezione lingua	Selezione lingua	Permette di selezionare la lingua (Italiano preimpostato da fabbrica)
O		

ON/OFF MACCHINA DA PANNELLO DI CONTROLLO

Per accendere e spegnere la macchina, premere per qualche secondo il tasto funzione "on/off".



OFF REMOTO DA INGRESSO DIGITALE

Per attivare questa funzione, selezionare la voce Abilita OFF REM dalla schermata principale e con i tasti joystick-menù impostare SI.

NOTA: SE SI ABILITA OFF REMOTO DA INGRESSO DIGITALE MENTRE L'UNITÀ È ACCESA, L'UNITÀ POTREBBE SPEGNERSI SE L'INGRESSO DIGITALE On/OffRem È APERTO.



ON-OFF macchina da pannello di controllo	Abilita OFF REM	Ingresso digitale: 1_On/Off REM	Stato macchina
acceso	- No	Lo stato della macchina non dipende dall'ingresso digitale	acceso
spento			spento
acceso	Si	CHIUSO (off)	acceso
spento			spento
acceso		APERTO (on)	spento
spento		Lo stato della macchina non dipende dall'ingresso digitale	spento

IMPOSTAZIONE CONSIGLIATA: per configurare correttamente la funzione On/Off da ingresso digitale seguire le seguenti indicazioni:

ATTENZIONE: QUESTE OPERAZIONI DEVONO ESSERE ESEGUITE DA PERSONALE QUALIFICATO


- assicurarsi che il parametro Abilita OFF REM sia impostato a NO (figura 1).



- Spegnere l'unità dal pannello di controllo e attendere che sia visualizzata la scritta Standby.




- Togliere l'alimentazione al quadro elettrico portando il sezionatore blocca porta in posizione "0".
- collegare il **contatto remoto** alla morsettiera utente all'interno del quadro elettrico e fare in modo che tale **contatto** sia **chiuso**. (rif. Schema elettrico della macchina).
- Richiudere il quadro elettrico.
- Dare alimentazione al quadro elettrico portando il sezionatore blocca porta in posizione "1"
- premere il tasto ON/OFF sul pannello di controllo in modo da accendere la macchina



A questo punto la macchina è accesa ed è pronta ad accendere i compressori per soddisfare il set-point impostato.

- impostare il parametro Abilita OFF REM a SI. In questo modo off da contatto digitale è abilitato.




Aprendo il contatto On/Off REM la macchina si porta prima in spegnimento e poi in standby.

CAMBIO MODO DI FUNZIONAMENTO (caldo / freddo) DA PANNELLO DI CONTROLLO

Per cambiare il modo di funzionamento (caldo / freddo) da pannello di controllo, selezionare la voce **MODO LOCALE** dalla schermata principale.


NOTA: IL CAMBIO DEL MODO DI FUNZIONAMENTO DA PANNELLO DI CONTROLLO, HA UNA PRIORITA' PIU' BASSA RISPETTO AL CAMBIO MODO DI FUNZIONAMENTO DA INGRESSO DIGITALE: SE L'INGRESSO DIGITALE E/I REM È APERTO L'UNITÀ FUNZIONERÀ IN MODO CALDO INDIPENDENTEMENTE DALLO STATO DEL CAMBIO MODO DA PANNELLO DI CONTROLLO.



CAMBIO MODO DI FUNZIONAMENTO DA INGRESSO DIGITALE (ESTATE / INVERNO)

Per attivare questa funzione, selezionare la voce Abilita E/I REM dalla schermata principale e con i tasti joystick-menù impostare SI.

NOTA: SE SI ABILITA IL CAMBIO MODO DI FUNZIONAMENTO DA INGRESSO DIGITALE, L'UNITÀ POTREBBE SPE-GNERSI E CAMBIARE IL MODO DI FUNZIONAMENTO SE L'INGRESSO DIGITALE E/I REM È APERTO.



IL CAMBIO MODO DI FUNZIONAMENTO DA INGRESSO DIGITALE, HA PRIORITA' RISPETTO AL CAMBIO MODO DI FUNZIONAMENTO DA TASTIERA: SE L'INGRESSO DIGITALE E/I REM È APERTO L'UNITÀ FUNZIONERÀ IN MODO CALDO INDIPENDENTEMENTE DALLO STATO DEL CAMBIO MODO DA TASTIERA.


Modo locale da pannello di controllo	Abilita E/I REM	Ingresso digitale: 14_E/I REM	Modo di funzionamento unità
Freddo	No	Il modo di funzionamento della macchina non dipende dall'ingresso digitale	Freddo
Caldo			Caldo
Freddo	SI	CHIUSO (off)	Freddo
Caldo			
Freddo	SI	APERTO (on)	Caldo
Caldo			

IMPOSTAZIONE CONSIGLIATA: per configurare correttamente il cambio modo di funzionamento da ingresso digitale seguire le seguenti indicazioni:

ATTENZIONE: QUESTE OPERAZIONI DEVONO ESSERE ESEGUITE DA PERSONALE QUALIFICATO

- assicurarsi che il parametro Abilita E/I REM sia impostato a NO.






- Togliere l'alimentazione al quadro elettrico portando il sezionatore blocca porta in posizione "0".
- collegare il **contatto remoto (Estate/Inverno)** alla morsettiera utente all'interno del quadro elettrico e fare in modo che tale **contatto** sia **chiuso**. (rif. Schema elettrico della macchina).
- Richiudere il quadro elettrico.
- Dare alimentazione al quadro elettrico portando il sezionatore blocca porta in posizione "1"
- Attendere la visualizzazione della pagina principale sul pannello di controllo.
- Impostare il modo locale di funzionamento a Freddo.
- Impostare il parametro Abilita E/I REM a SI.

(Nota : se impostando Abilita E/I REM = SI e il contatto remoto Estate/Inverno è

- CHIUSO (off) : l'unità è pronta per funzionare in modo Freddo
- APERTO (on): immediatamente le valvole a 4 vie di inversione ciclo commuteranno e l'unità sarà pronta per funzionare in modo Caldo)



Abilita E/I REM

PREMEDO IL TASTO ON/OFF SUL PANNELLO DI CONTROLLO, L'UNITÀ INIZIERÀ A FUNZIONARE NEL MODO STABILITO DAL CONTATTO DIGITALE E/I REM


SI

IMPOSTAZIONE SET POINT DI FUNZIONAMENTO

Dalla schermata principale, con i tasti "Up" e "Down" accedere alla voce

SET POINT 1 e premere ENTER. Apparirà la schermata "Set Point temp 1 in freddo".

Premere **ENTER** per fare lampeggiare il valore di temperatura 7.0°C e modificarlo con i tasti **"Up"** e **"Down"** secondo l'esigenza. Premere **ENTER** per confermare la scelta. Per tornare alla schermata principale, premere piu' volte il tasto **LEFT** (**ESC**):



Per modificare la Banda 1 operare analogamente a quanto descritto per l'impostazione del SET POINT di funzionamento.

NOTA IMPORTANTE:

Per la regolazione time proportional (impostata da fabbrica) si consiglia di mantenere la banda = 1°C.

TERMOREGOLAZIONE TIME PROPORTIONAL

SOLO FREDDO (IR)


La funzione del regolatore consiste nell'attivare un numero di risorse (gradini di potenza) in proporzione al tempo che la temperatura dell'acqua in uscita dall'evaporatore trascorre oltre la soglia data da **SETPOINT TEMPERATURA IN FREDDO + (BANDA / 2)**. La banda è simmetrica rispetto al valore del SETPOINT TEMPERATURA IN FREDDO.

Quando la temperatura ha superato il valore di soglia, per la durata del parametro **TEMPO INCREMENTO POTENZA IN FRED- DO**, viene attivato un gradino di potenza. Se la temperatura dell'acqua in uscita dall'evaporatore permane al di sopra del valore di soglia per un ulteriore **TEMPO INCREMENTO POTENZA IN FREDDO**, viene attivato un altro gradino di potenza.

Se la temperatura dell'acqua in uscita dall'evaporatore rimane all'interno della fascia di temperatura individuata da SETPOINT TEMPERATURA IN FREDDO + (BANDA / 2) la potenza erogata dalla macchina rimane costante.

Se invece la temperatura dell'acqua in uscita dall'evaporatore rimane al di sotto della soglia SETPOINT TEMPERATURA IN FREDDO - (BANDA / 2) per il tempo dato dal parametro TEMPO DECREMENTO POTENZA IN FREDDO viene disattivato un gradino di potenza.

In questo Algoritmo non c'è isteresi.



TIPF: TEMPO INCREMENTO POTENZA IN FREDDO **TDPF:** TEMPO DECREMENTO POTENZA IN FREDDO

BF: BANDA in FREDDO

SET POINT: SET POINT TEMPERATURA IN FREDDO

POMPA DI CALORE (IP / IW)


La funzione del regolatore consiste nell'attivare un numero di risorse (gradini di potenza) in proporzione al tempo che la temperatura dell'acqua in uscita dall'evaporatore trascorre sotto la soglia data da **SETPOINT TEMPERATURA IN CALDO - (BANDA / 2)**. La banda è simmetrica rispetto al valore del SETPOINT TEMPERATURA IN CALDO.

Quando la temperatura resta sotto al valore di soglia, per la durata del parametro **TEMPO INCREMENTO POTENZA IN CALDO**, viene attivato un gradino di potenza. Se la temperatura dell'acqua in uscita dall'evaporatore permane al di sotto del valore di soglia per un ulteriore **TEMPO INCREMENTO POTENZA IN CALDO**, viene attivato un altro gradino di potenza.

Se la temperatura dell'acqua in uscita dall'evaporatore rimane all'interno della fascia di temperatura individuata da SETPOINT TEMPERATURA IN CALDO + (BANDA / 2) la potenza erogata dalla macchina rimane costante.

Se invece la temperatura dell'acqua in uscita dall'evaporatore rimane al di sopra della soglia SETPOINT TEMPERATURA IN CALDO + (BANDA / 2) per il tempo dato dal parametro TEMPO DECREMENTO POTENZA IN CALDO viene disattivato un gradino di potenza.

In questo Algoritmo non c'è isteresi.



TIPC: TEMPO INCREMENTO POTENZA IN CALDO TOPC: TEMPO DECREMENTO POTENZA IN CALDO

BC: BANDA in CALDO

SET POINT: SET POINT TEMPERATURA IN CALDO

RECUPERO DI CALORE

La funzione recupero permette di riscaldare acqua recuperando il calore di condensazione altrimenti smaltito dai condensatori


- in aria (unità aria-acqua)
- in acqua (unità acqua-acqua)

Con macchina in funzionamento (compressori accesi), se la temperatura dell'acqua del circuito di recupero lo richiede, la macchina commuta da funzionamento normale a funzionamento con recupero di calore.

Quando la temperatura dell'acqua raggiunge il set point impostato per il recupero di calore , la macchina ritorna al funzionamento normale.

La commutazione da funzionamento normale a recupero di calore e viceversa, avviene:


- rispettando i tempi minimi di funzionamento impostati per le due modalità
- parzializzando al minimo la potenza dei compressori (compressori a vite).



SET - set-point recupero BANDA PROP. - banda proporzionale T: Temperatura letta dalla sonda acqua ingresso recupero

IMPOSTAZIONE PARAMETRI RECUPERO DI CALORE

Per accedere ai parametri di funzionamento in modalità Recupero di calore, portarsi sulla schermata iniziale, scorrere le pagine fino a selezionare la voce "RECUPERO" e premere ENTER.




0

ABILITA

REMOTO

Permette di abilitare la funzione Recupero.

Con i tasti Joystick MENU selezionare il parametro ABILITA.




Per modificare lo stato SI/NO premere due volte il tasto "Enter" : il valore SI inizia a lampeggiare

- modificare il valore secondo le proprie esigenze agendo sui tasti "Up/Down".

Dopo aver modificato il valore, premere "Enter" per confermare il valore e poi tasto "Left" per uscire.

SET-POINT

Con i tasti Joystick **MENU** selezionare il parametro SET POINT . Questo parametro è impostato di default come 41.0 $^{\circ}$ C.




Per modificare questo valore di set point, premere due volte il tasto "Enter" : il valore in 41.0 °C inizia a lampeggiare

- modificare il valore di set point secondo le proprie esigenze agendo sui tasti "Up/Down".

Dopo aver modificato il valore, premere "Enter" per confermare il valore e poi tasto "Left" per uscire.

BANDA PROP.

Con i tasti Joystick **MENU** selezionare il parametro BANDA PROP. Questo parametro è impostato di default come 2.0 °C.



Per modificare questo valore di set point, premere due volte il tasto **"Enter"** : il valore in 2.0 °C inizia a lampeggiare


- modificare il valore secondo le proprie esigenze agendo sui tasti "Up/Down".

Dopo aver modificato il valore, premere "Enter" per confermare il valore e poi tasto "Left" per uscire.

REMOTO

Permette di abilitare la funzione Recupero da ingresso digitale Remoto.

Con i tasti Joystick MENU selezionare il parametro REMOTO .




Per modificare lo stato SI/NO premere due volte il tasto **"Enter"** : il valore visualizzato inizia a lampeggiare

- modificare il valore secondo le proprie esigenze agendo sui tasti "Up/Down".

Dopo aver modificato il valore, premere "Enter" per confermare il valore e poi tasto "Left" per uscire.

STATO DI FUNZIONAMENTO

Per conoscere lo stato di funzionamento della macchina, scorrere il menù principale fino in fondo e selezionare "menu", poi premere "Enter".



Con i tasti **Up e Down** scorrere il menù fino a visualizzare le voci interessatre:

Sotto la voce "Ingressi e uscite", troveremo lo stato degli ingressi fisici del sistema di controllo:

- Ingressi analogici (sonde di temperatura, trasduttori di pressione)
- Ingresi digitali (protezioni termiche, protezione flusso acqua, ingressi di comando)
- Uscite analogiche (segnali di controllo ventole)
- Uscite digitali (relè di comando)

Sotto la voce "allarmi", troveremo le indicazioni necessarie per verificare e ripristinare gli allarmi dell'unità:

- Allarmi bios
- Allarmi utente
- Allarmi automatici
- Storico allarmi
- Reset allarmi


Sotto la voce "data e ora", troveremo le indicazioni per l'impostazione dell'ora e data correnti.

Sotto la voce "pompe", troveremo elencate le pompe della macchina e per ognuna di esse, sarà visualizzato:

- Lo stato di funzionamento
- I giorni d'uso
- Ore d'uso
- Abilitazione della pompa

Sotto la voce "Circuiti" troveremo elencati i circuiti della macchina e, per ognuno di essi, sarà visualizzato:

- La pressione di aspirazione del compressore letta dal trasduttore di bassa pressione (se presente)
- La pressione di mandata compressore letta dal trasduttore di alta pressione (se presente)
- Lo stato attuale di funzionamento (potenza o allarme)
- La potenza fornita dal circuito
- La temperatura di condensazione
- Lo stato della funzione PAP Prevenzione Alta Pressione (solo unità RHV / WSH / RVW)
- Lo stato della funzione ATC Advanced Temperature Control (solo unità RLA / LFL / WRL)



Sotto la voce "Compressori" troveremo elencati i compressori della macchina e per ognuno di essi, sarà visualizzato:

- Lo stato attuale di funzionamento (potenza o allarme)
- La potenza erogata espressa in %
- La temperatura di mandata del compressore
- Le ore di funzionamento
- I giorni di funzionamento
- Abilitazione del compressore

Sotto la voce "Condensatore" troveremo la percentuale di regolazione del controllo condensazione (unità acqua-acqua).

Sotto la voce "Ventole" troveremo elencati i banchi di ventole e per ognuno di essi, sarà visualizzato:

• la velocita' di funzionamento espressa in %

Sotto la voce "Recupero di Calore" troveremo elencati i condensatori per il recupero di calore e per ognuno di essi, sarà visualizzato:

- l'abilitazione al recupero
- la potenza espressa in %
- la temperatura dell'acqua in ingresso


Sotto la voce "fasce orarie", troveremo le impostazioni per la configurazione della programmazione oraria.

Sotto la voce "selezione lingua", troveremo la possibilità di modificare la lingua del menu' utente:

- 0 = italiano
- 1 = inglese

DATA E ORA

Il menù "Data e ora" permette di impostare la data e l'ora nello strumento. Per impostare la data e l'ora, accedere al menu' "Data e ora"" con i tasti joystick-Menu' e impostare l'ora corrente.




FASCE ORARIE (programmazione oraria)

La scheda di controllo permette di programmare il funzionamento orario dell'unità.

PREMESSA:

per il corretto funzionamento delle fasce orarie devono essere correttamente impostate l'ora e la data corrente.

L'impostazione delle fasce orarie puo' essere effettuata accedendo al relativo sottomenu.



TIPO TIMER = 0: "Programmazione Giornaliera": con questo tipo di timer è possibile selezionare una differente programmazione temporale per ogni giorno della settimana. Sotto la voce IMPOSTAZIONI si possono configurare fino a 4 fasce orarie singolarmente abilitabili per ogni giorno della settimana.

	LUNEDÌ	MARTEDÌ	MERCOLEDÌ	GIOVEDÌ	VENERDÌ	SABATO	DOMENICA
Fascia 1							
Fascia 2							
Fascia 3							
Fascia 4							

TIPO TIMER = 1: "Programmazione Settimanale": con questo tipo di timer tutti i giorni della settimana avranno la stessa programmazione temporale. Sotto la voce IMPOSTAZIONI si possono configurare fino a 4 fasce orarie singolarmente abilitabili per tutti i giorni della settimana.

	SETTIMANALE
Fascia 1	
Fascia 2	
Fascia 3	
Fascia 4	

TIPO TIMER = 2: "Programmazione week-end (5+2)": con questo tipo di timer è possibile selezionare 2 differenti programmazioni temporali: una per i giorni lavorativi e una per il fine settimana. Sotto la voce IMPOSTAZIONI si possono configurare fino a 4 fasce orarie singolarmente abilitabili per i giorni lavorativi (da Lunedì a Venerdì) e per i giorni del fine settimana (Sabato e Domenica).

	LUNEDÌ - VENERDÌ	SABATO - DOMENICA
Fascia 1		
Fascia 2		
Fascia 3		
Fascia 4		

80

Dopo l'impostazione del tipo di timer si passa alla riga IMPOSTAZIONI per configurare l'inizio, la fine, il modo di funzionamento dell'unità e la temperatura dell'acqua prodotta per ogni fascia oraria.

IMPOSTAZIONI: a seconda del tipo di timer selezionato saranno visualizzate diverse righe:









TIPO TIMER = 1 (Programmazione Settimanale)







NOTA IMPORTANTE

Il funzionamento del chiller mediante la programmazione oraria ha sempre priorità sulle impostazioni fatte da tastiera ad eccezione dello stato dell'ingresso digitale ON/OFF remoto.

L'ingresso digitale ON/OFF Remoto -<u>SE ABILITATO</u>- ha sempre priorità sulla programmazione oraria: Se l'unità è in OFF da ingresso digitale (ON/OFF Remoto) e la programmazione oraria è abilitata, l'unità rimarrà sempre spenta. Quando si accende l'unità da ON/OFF Remoto inizierà a funzionare seguendo la programmazione oraria stabilita.

Ad esempio per il TIPO TIMER = 0 (giornaliero) nel sottomenu **IMPOSTAZIONI** posizionare il cursore sulla riga **LUNEDì** premere ENTER e attraverso le pagine mostrate configurare i parametri di ogni fascia oraria:

FASCIA ORARIA 1 ABILITA: questo parametro abilita/disabilita la prima fascia oraria



FASCIA ORARIA 1 ORA: questo parametro permette di configurare l'ora d'inizio della prima fascia oraria



FASCIA ORARIA 1 MINUTI: questo parametro permette di configurare il minuto d'inizio (da 0 a 59 nell'ora) della prima fascia oraria.



FASCIA ORARIA 1 MODO:

questo parametro permette di configurare il modo di funzionamento dell'unità nella prima fascia oraria:

1 = OFF

Scegliendo questo modo di funzionamento l'unità è spenta e non è possible nessuna accensione ne da tastiera ne da ingresso digitale ON/OFF Remoto.

2 = FREDDO

Scegliendo questo modo di funzionamento l'unità è accesa in modo freddo. Il set point sarà quello impostato nel parametro FASCIA ORARIA 1 TEMP. IN FREDDO.Non è possible spegnere l'unità da tastiera ma solamente dall'ingresso digitale (ON/OFF Remoto) se abilitato.



3 = MODO MANUALE (non usato)

4 = LOCAL SET (only cool)

Scegliendo questo modo di funzionamento l'unità è accesa in modo freddo.ll set point di regolazione sarà quello impostato da tastiera.

Non è possible spegnere l'unità da tastiera ma solamente dall'ingresso digitale (ON/OFF Remoto) se abilitato.

FASCIA ORARIA 1 TEMP. IN FREDDO:

Questo parametero permette la configurazione del set point di temperatura dell'acqua.



FASCIA ORARIA 1 TEMP. IN CALDO: non usato per le unità solo freddo

Questo parametro può essere usato solo nelle unità con pompa di calore: permette la configurazione del set point di temperatura dell'acqua.




Per ogni modo di funzionamento il set point di regolazione originale è salvato in memoria non volatile della scheda di controllo per essere utilizzato dall'unità quando la gestione fasce orarie viene disabilitata.


ALLARMI

Il menù allarmi consente di visualizzare e resettare eventuali allarmi attivi e di visualizzare lo storico allarmi. Per accedere al menù allarmi, ci sono 2 modi:


Modo 1: Scorrere il menù principale e selezionare le voce "Menù", poi premere il tasto "Enter", poi selezionare "Allarmi" e premere il tasto "Enter".



<u>Modo 2:</u> Premere e tenere premuto il tasto F3 per alcuni secondi. Un volta entrati nel menù allarmi, a display saranno visualizzate le seguenti voci



1° SCHERMATA



2° SCHERMATA



Fra le voci dei menu presentati, scegliere la voce interessata e premere il tasto "Enter" per accedervi

- Quando è presente un allarme si accende il led rosso con luce fissa
- Quando un allarme è rientrato e resettabile, il led rosso passa da luce fissa a lampeggiante.
- Per resettare un allarme rientrato, selezionare la voce Reset Allarmi e premere ENTER

ALLARMI BIOS

Riguardano esclusivamente il funzionamento **HW** e **SW** del microcontrollore, e non interessano i componenti della macchina (**compressori, pompe, sonde, ecc**)

Una volta selezionato il menù allarmi bios, vengono visualizzati tutti gli eventuali allarmi bios attivi.

Gli allarmi bios possono essere a rientro automatico oppure possono perdurare fino all'intervento dell'operatore

Ad esempio: l'allarme "batteria scarica" RTC (RTC= Real Time Clock), pur non essendo una causa di guasto, blocca la macchina finchè non sono impostate correttamente l'ora e data corrente.

In assenza di allarmi BIOS è visualizzata per 2 secondi la scritta "EMPTY".

Tabella allarmi bios

Visualizzazione a display	descrizione	Azione di ripristino	
TIMEOUT EXP.INTERNA		Spegnere l'unità dal sezionatore generale.	
TIMEOUT EXP.1	Errore comunicazione	Verificare il collegamento tra scheda base ed espansione.	
TIMEOUT EXP.2	0	Accendere l'unità e verificare l'assenza dell'al-	
TIMEOUT EXP.3	Con le espansioni	larme.	
TIMEOUT EXP.4		Se il problema persiste contattare il servizio assistenza.	
EEPROM esterna CRC errato area BIOS	Errore sw		
EEPROM esterna CRC errato area USER	Errore sw		
ERR. comunicaz RTC	Errore sw	Spegnere l'unità dal sezionatore generale. Accendere l'unità e verificare l'assenza dell'al-	
ERR.registri RTC	Errore sw	larme.	
ERR. conn. modem	Errore hw	Se il problema persiste contattare il servizio assistenza.	
ERR. hardware modem	Errore hw		
ERR. software modem	Errore sw		
batteria scarica RTC	Perdita data e ora	Impostare data e ora	

ALLARMI UTENTE

Sono allarmi a **riarmo manuale** e riguardano esclusivamente i componenti della maccchina (compressori, ventilatori, pompe, sonde, pressostati, ecc). Non intereressano il funzionamento HW e SW del microcontrollore.

Per far ripartire l'unità, dopo che si è verificato un allarme, si deve:

- rimuovere la causa che ha generato l'allarme
- resettare il sistema di controllo dal sottomenu allarmi.

In assenza di allarmi UTENTE è visualizzata per 2 secondi la scritta "EMPTY".

Visualizzazione a display	Componenti interessati	Effetto allarme	Causa allarme
alta temperatura acqua evaporatore	Sonda ingresso acqua evaporatore Stop compressori e ventilatori di tutti i circuiti		Valori froni limiti provinti
antigelo evaporatore 1	Sonda uscita acqua evaporatore	La pompa evaporatore rimane attiva	Valori fuori limiti previsti
alta press auto/man circuito 1	Trasduttore alta press cir.1		
alta press auto/man circuito 2	Trasduttore alta press cir.2		Voloni filoni i provinti
bassa pressione circuito 1	Trasduttore bassa press cir.1		-Valori fuori limiti previsti
bassa pressione circuito 2	Trasduttore bassa press cir.2		
termica compressore 1			
termica compressore 2		Stop compressori e ventilatori	
termica compressore 1a		del circuito interessato	
termica compressore 1b	-Modulo elettronico protezione compressore		-assorbimento elettrico fuori limite
termica compressore 1c	-termostato mandata compressore (se installato)	La pompa evaporatore rima- ne attiva	-Modulo elettronico difettoso
termica compressore 2a		Stop pompa condensatore	
termica compressore 2b		Stop pompa condensatore	
termica compressore 2c			
temperatura scarico compressore 1	Sonda mandata compressore 1		-Valori fuori limiti previsti
temperatura scarico compressore 2	Sonda mandata compressore 1		-vaion tuon iiniiti previsti
pompa A evaporatore non disponibile	Pompa A evaporatore	Stop pompa A evaporatore	Indisponibilità pompa da parte del
pompa B evaporatore non disponibile	Pompa B evaporatore	Stop pompa B evaporatore	sistema
termica pompa A evaporatore	Pompa A evaporatore	Stop pompa A evaporatore	-assorbimento elettrico fuori limite
termica pompa B evaporatore	Pompa B evaporatore	Stop pompa B evaporatore	assorbiniento cictino iden illinite
flussostato acqua evaporatore flusso acqua evaporatore 1	evanoratore		-Mancanza circolazione acqua o portata acqua insufficiente -pressostato differenziale e/o flus- sostato difettosi
termica ventole circuito 1	Protezione termica ventole circuito 1	Stop compressori e ventilatori del circuito interessato.	and the state of t
termica ventole circuito 2	Protezione termica ventole circuito 2	La pompa evaporatore resta attiva	-assorbimento elettrico fuori limite
termica pompa A recupero	pompa A recupero	Stop pompa A recupero	
termica pompa B recupero	pompa B recupero	Stop pompa B recupero	-assorbimento elettrico fuori limite
Pompa A recupero non disponibile	Pompa A recupero	Stop pompa A recupero	- indisponibilità pompa da parte
Pompa B recupero non disponibile	Pompa B recupero	Stop pompa B recupero	del sistema
flusso acqua recupero calore	pressostato differenziale e/o flussostato scambiatore acqua recupero	uscita immediata da recupero	-Mancanza circolazione acqua o portata acqua insufficiente -pressostato differenziale e/o flus- sostato difettosi
Allarme VEE circuito 1	Valvola espansione elettronica circuito 1	Stop compressori e ventilatori	
Allarme VEE circuito 2	Valvola espansione elettronica circuito 2	del circuito interessato. La pompa resta attiva	-Valori fuori limiti previsti
Stop immediato chiller	Termostato protezione quadro elettrico (versione alta temperatura)	Stop compressori e ventilatori del circuito interessato. La pompa resta attiva	-alta temperatura quadro elettrico -ventole quadro elettrico danneggiate -filtri quadro elttrico ostruiti (versione alta temperatura)

Visualizzazione a display	Componenti interessati	Effetto allarme	Causa allarme	
Alta temperatura acqua condensatore	Sonda uscita acqua condensatore 1	Stop unità	- valori fuori limiti previsti	
Bassa temperatura acqua condensatore	Sonda uscita acqua condensatore 2	Stop unita		
Flusso acqua condensatore	Pressostato differenziale e/o flussostato condensatore	Stop unità	-Mancanza circolazione acqua o portata acqua insufficiente -pressostato differenziale e/o flus- sostato difettosi	
Termica pompa A condensatore	Pompa A condensatore	Stop pompa A condensatore	-assorbimento elettrico fuori limite	
Termica pompa B condensatore	Pompa B condensatore	Stop pompa B condensatore		
Pompa A condensatore non disponibile	Pompa A condensatore	Stop pompa A condensatore	- indisponibilità pompa da parte	
Pompa B condensatore non disponibile	. I Pompa B condensatore		del sistema	
Alta temperatura ritorno impianto	Sonda ingressa acqua avanoratera	Stop compressori e ventilatori	valari fuari limiti provicti	
Bassa temperatura ritorno impianto	Sonda ingresso acqua evaporatore	La pompa evaporatore rimane attiva	- valori fuori limiti previsti	

ALLARMI AUTOMATICI

Sono allarmi che si ripristinano automaticamente una volta eliminata la causa e non richiedono reset manuale.


In assenza di allarmi AUTOMATICI è visualizzata per 2 secondi la scritta "EMPTY".

Tabella allarmi automatici

Visualizzazione a display	Componenti interessati	Effetto allarme	Causa allarme
ERR sonda setpoint dinamico	Sonda setpoint dinamico	Stop funzione setpoint dinami- co	
ERR sonda acqua IN evaporatore	Sonda ingresso acqua evaporatore	Stop compressore e ventilatori. La pompa evaporatore conti-	
ERR sonda acqua OUT evaporatore	Sonda uscita acqua evaporatore	nua a funzionare. Stop pompa condensatore	
ERR trasd alta press circuito 1	Trasduttore alta pressione circuito 1	Stop compressore e ventilato-	
ERR sonda mandata compressore 1	Sonda mandata compressore 1	ri circuito 1	
ERR trasd bassa pres circuito 1	Trasduttore bassa pressione circuito 1	La pompa evaporatore conti- nua a funzionare	Sensore/cablaggio interrotto o in cortocircuito
ERR sonda temp condensatore 1	Sonda uscita acqua condensatore 1	Stop pompa condensatore	
ERR trasd alta press circuito 2	Trasduttore alta pressione circuito 2	Stop compressore e ventilato-	
ERR sonda mandata compressore 2	Sonda mandata compressore 2	ri circuito 2	
ERR trasd bassa pres circuito 2	Trasduttore bassa pressione circuito 2	La pompa evaporatore conti- nua a funzionare	
ERR sonda temp condensatore 2	Sonda uscita acqua condensatore 2	Stop pompa condensatore	
Allarme controllo fasi	Monitore di tensione / sequenza fasi alimentazione	Stop unità	Errati livelli di tensione / errata sequenza fasi ai mor- setti di alimentazione unità.
ERR sonda ingresso acqua recupero	Sonda ingresso acqua recupero	Uscita immediata da recupero	Sensore/cablaggio interrotto o in cortocircuito
ERR sonda aria esterna	Sonda aria esterna	Le regolazioni dipendenti da questa sonda non vengono eseguite	Sensore/cablaggio interrotto o in cortocircuito
ERR ingr. analogico DEMAND LIMIT	Ingresso analogico DEMAND LIMIT	Funzione DEMAND LIMIT ignorata	Sensore/cablaggio interrotto o in cortocircuito
ERR sonda liquido circuito 1	Sonda di temperatura uscita batteria 1	Stop compressore e ventilatori circuito 1 La pompa evaporatore continua a funzionare	Sensore/cablaggio interrotto
ERR sonda liquido circuito 2	Sonda di temperatura uscita batteria 2	Stop compressore e ventilatori circuito 2 La pompa evaporatore continua a funzionare	o in cortocircuito
Pre-all. alta press circuito 1	Trasduttore alta pressione circuito 1	Led rosso lampeggiante	
Pre-all. alta press circuito 2	Trasduttore alta pressione circuito 2]	Valari fi ari limiti ana dati
Pre-all. bassa press circuito 1	Trasduttore bassa pressione circuito 1	Memorizza allarme nello storico	Valori fuori limiti previsti
Pre-all. bassa press circuito 2	Trasduttore bassa pressione circuito 2	Non ferma l'unità	
Circuito 1 scarico	Trasduttore / pressostato bassa pressione circuito 1	G	Possibile perdita di GAS dal
Circuito 2 scarico	Trasduttore / pressostato bassa pressione circuito 2	Stop unità circuito	
ERR apertura file black-box			
ERR scrittura file black-box	File scatola nera	nessuna	Errore sw
ERR chiusura file black-box			
		1	8/

STORICO ALLARMI

La scheda di controllo ha la capacità di memorizzare in codice le ultime 50 voci di allarme che si sono verificate nell'unità.



VISUALIZZAZIONE DELLO STORICO ALLARMI

Lo storico allarmi è visualizzabile a tastiera nell'apposito menù. Entrandovi per la **prima volta** sarà visibile l'allarme storicizzato più vecchio (che ha indice di lista 1). Premendo il tasto ENTER della tastiera si scorrono gli allarmi memorizzati nella direzione del più recente. L'ultimo allarme memorizzato avrà come indice di lista il numero più grande.

Se si entra nel menù di visualizzazione dello storico dopo aver già navigato in esso, a display comparirà l'ultimo allarme visualizzato e non l'ultimo allarme che si è verificato.


premendo ENTER sul joystick MENU viene visualizzata la voce seguente memorizzata nello storico allarmi e quindi il numero della voce di allarme che si sta visualizzando viene incrementato. Arrivati alla fine della lista, premendo nuovamente ENTER verra' visualizzata la prima voce della lista dello storico allarmi.

Tabella codici di allarme

Codice allarme	Allarme			
E0000	Err sonda acqua IN evaporatore			
E0300	Alta temperatura ritorno impianto			
E0400	Bassa temperatura ritorno impianto			
E0501	Err trasd alta press circuito 1			
E0502	Err trasd alta press circuito 2			
E0601	Alta press auto/man circuito 1			
E0602	Alta press auto/man circuito 2			
E0701	Bassa pressione circuito 1			
E0702	Bassa pressione circuito 2			
E0901	Termica compressore 1a			
E0902	Termica compressore 1b			
E0903	Termica compressore 1c			
E0904	Termica compressore 2a			
E0905	Termica compressore 2b			
E0906	Termica compressore 2c			
E1101	Termica pompa a evaporatore			
E1102	Termica pompa b evaporatore			
E1200	Flusso acqua evaporatore 1			
E1301	Termica ventole circuito 1			
E1302	Termica ventole circuito 2			
E1401	Err sonda uscita acqua h2o evaporatore 1			
E1501	Antigelo evaporatore 1			
E1601	Err sonda liquido circuito 1			
E1602	Err sonda liquido circuito 2			
E1801	Err trasd bassa pres circuito 1			
E1802	Err trasd bassa pres circuito 2			
E2000	Allarme controllo fasi			
E2101	Allarme vee circuito 1			
E2102	Allarme vee circuito 2			
E3100	Err sonda aria esterna			
E3301	Pre-all. alta press circuito 1			
E3302	Pre-all. alta press circuito 2			
E3401	Pre-all. bassa press circuito 1			
E3402	Pre-all. bassa press circuito 2			
E3601	Circuito 1 scarico			
E3602	Circuito 2 scarico			

Interfaccia utente

<u>L</u>'interfaccia, costituita dal frontale dello strumento, permette di svolgere tutte le operazioni legate all'uso dello strumento.



LED XVD


Sul frontale del driver XVD sono presenti 3 LED che identificano lo stato della valvola. All'interno dello sportellino sono presenti ulteriori 3 LED utilizzati per l'upload(download parametri e/o applicativo (vedi capitolo Multi Function Key)

	LED	colore	acceso	lam	peggiante	spento
***	EEV	Verde	Regolazione valvola	(Nessuna S	rola chiusa I regolazione in corso) etpoint ddisfatto	NA*
***	Sbrinamento	Giallo	Sbrinamento in corso Valvola chiusa (Nessuna regolazione in corso)	//	Mancanza	Nessun sbrinamento
<u></u>	Allarme	rosso	NA	Allarme presente	collegamento seriale	Nessun allarme

^{*} LED EEV spento indica mancanza di tensione del driver.

Tasti SKP 10

I valori visualizzati sul terminale remoto SKP 10 possono avere al massimo 4 cifre oppure 3 cifre con segno.



Nr.	Tasto	Pressione singola (premi e rilascia)	[pressione prolungata]			
1	UP	Modifica rapida Setpoint surriscaldamento* Incrementa un valore / Va alla <i>label</i> successiva	//			
2	DOWN	Modifica rapida Setpoint surriscaldamento* Decrementa un valore / Va alla <i>label</i> precedente	//			
3	esc	Uscita senza salvataggio impostazione Torna al livello precedente	//			
		Conferma valore / uscita con salvataggio impostazione Passa al livello successivo	disp [Visualizzazione principale]			
4	set	(accesso a cartella, sottocartella, parametro, valore) Accede al Menu Stati	Vedi paragrafo Visualizzazione principale			
3+4	esc+set	Prg Tasti esc+set premuti contemporaneamente Accede a Menu Programmazione				
* mod	* modificabile anche da parametro dE32					

LED SKP 10

Il display visualizza la grandezza/risorsa impostata per la 'visualizzazione principale'. In caso di allarme sarà alternata al codice di allarme Exx. (in caso di più *allarmi* il codice con indice inferiore)

		LED	
Nr.	Colore	descrizione	Note
Α	rosso	Menu (ABC)	
В	rosso	Visualizzazione Pressione (Bar)	I valori sono in bar relativi Se il valore è Psi non appare il simbolo
С	rosso	Visualizzazione Temperatura (Gradi centigradi)	Se il valore è °F non appare il simbolo
D	rosso	Allarme	

Accesso alle cartelle - Struttura a menu

L'accesso alle cartelle è organizzata a menu.

L'accesso è definito tramite i tasti presenti sul frontale (vedi relativi paragrafi).

Nei paragrafi successivi (o nei capitoli indicati) indicheremo come si accede ai vari menu. I menu sono 2:

• *Menu 'Stati'* → vedi paragrafo 'Menu Stati';

Menu 'Programmazione' → vedi paragrafo 'Menu Programmazione'.

All'interno del *Menu Programmazione* vi sono 3 cartelle / sottomenu:

Menu Parametri (cartella PAr) → vedi capitolo Parametri;

Menu *MFK* (cartella FnC) → vedi capitolo Multi Function Key;

Password PASS → vedi capitolo Parametri;

Impostazione Visualizzazione principale

Con 'visualizzazione principale' si intende ciò che lo strumento visualizza a display di *default* ovvero quando non si opera sui tasti.


XVD permette di modificare la visualizzazione principale in base alle proprie esigenze. Le varie visualizzazioni si posso scegliere attraverso il menu "disp", a cui si accede con la pressione per più di 3 secondi del tasto [set]. La visualizzazione fondamentale può essere scelta tra le seguenti:

label	descrizione	Valore a display	Valore a display se sonda in errore (backup)
drE1	Temperatura surriscaldamento	AI3 Sonda surriscaldamento	AI4 Sonda surriscaldamento di backup
drE2	Temperatura saturazione del refrigerante	Al1 Sonda saturazione	Al2 Sonda saturazione di backup
drE3	Temperatura surriscaldamento Sonda backup	Al4	
drE4	Temperatura saturazione del refrigerante Sonda backup	Al2	
drE5*	Surriscaldamento	Differenza drE1-drE2	NA
drE6	Pressione del refrigerante	AI1 Nel caso di configurazione sonda come Sonda saturazione 420mA o raziometrica	AI2 Nel caso di configurazione sonda come Sonda saturazione backup 420mA o raziometrica Altrimenti visualizza (tre trattini)
drE7	Percentuale apertura valvola		
* default			

NOTE:

- Gli ingressi analogici sono pre impostati da fabbrica
- La visualizzazione delle sonde è sempre in temperatura (per la visualizzazione in pressione vedere Visualizzazione Ingressi/Uscite)

Di seguito vi illustriamo passo per passo come procedere.



Menu 'Stati'


Il menu stati permette di accedere alla visualizzazione del valore delle risorse. I setpoint possono essere visualizzati e modificati.


Le risorse possono essere presenti / non presenti in base al modello (es. dO2 non è presente su XVD100)

label					descrizione	modifica
					Visualizzazione	NO
rE	drE1	drE2		drE7	principale	in questo menu sola visualizzazione
						per l'impostazione vedi relativo paragrafo
Ai	dAi1	dAi2	dAi3	dAl4	Ingressi analogici	NO
di	ddi1	ddi2			Ingressi digitali	NO
dO	ddO1	ddO2			Uscite digitali	NO
AL	Er01	Er02		Er15	Allarmi	NO
SP	SP1	SP2	SP3	SP4	Setpoint	SI (escluso SP4)


Impostazione Set Point

Setpoint	descrizione	Impostabile da parametro	Note
SP1	setpoint surriscaldamento minimo	dE32	Se dE30 = 0 è inteso come setpoint unico di surriscaldamento Se dE30 = 1 è inteso come surriscaldamento obbiettivo Modifica rapida con i tasti UP e DOWN
SP2	setpoint surriscaldamento massimo	dE31	Valido se dE30=1
SP3	Setpoint MOP	dE52	espresso in unità di temperatura
SP4	setpoint dinamico surriscaldamento	Solo visualizzazione, non modificabile. Calcolato dinamicamente	Se dE30 = 0 allora il set è definito da dE32






Visualizzazione Ingressi/Uscite




- 0 = ingresso non attivo (per gli *ingressi digitali* ciò equivale a ingresso aperto)
- 1 = ingresso attivo (per gli *ingressi digitali* ciò equivale a ingresso cortocircuitato a massa)

Visualizzazione degli allarmi (AL)



Schema elettrico



Inputs and outputs

	Analog inputs								
	DESCRIPTION	CHARACTERISTICS							
Al1	suction pression transducer	electronic transducer 4-20 mA (0 barg ÷ 30 barg)							
AI3	suction temperature	NTC temperature sensor (-50°C ÷ 99°C)							

	Digital inputs							
	DESCRIPTION	CHARACTERISTICS						
DI1	Enabling regolation	Digital input with voltage-free contact						

Digital outputs								
	DESCRIPTION	CHARACTERISTICS						
DO1	Alarms	5A resistive relays - 250Vac						

Technical data

Description	Typical	Minimum	Maximum
Power supply voltage	24 V~ /	-	-
Power supply frequency	50 Hz / 60 Hz	-	-
Power	30 VA - 25Watt	-	-
Protection rating	2	-	-
Ambient operating temperature	25 °C	-5 °C	55 °C
Ambient operating humidity (non-condensing)	30 %	10 %	90 %
Ambient storage temperature	25 °C	-20 °C	85 °C
Ambient storage humidity (non-condensing)	30 %	10 %	90 %

Table alarms

Code	Driver input	Allarm	Cause	Effect	Alarm type	Alarm on main controller	Input on main controller	Troubleshooting
Er01	AI1	Probe AI1 fault	Probe fault / shortcircuit / non connected	Valve closed	Automatic	er05	DI3	Check wiring of the probe, replace probe Al1
Er03	Al3	Probe AI3 fault	Probe fault / shortcircuit / non connected	Valve closed	Automatic	er05	DI3	Check wiring of the probe, replace probe Al3
Er06	AI1 - AI3	Errore uscita saturazione	Probe Al1 Al3 fault / shortcircuit / non connected	Valve closed	Automatic	er05	DI3	Check wiring of the probe, replace probe Al1 Al3
ErO7	-	MOP alarm	Saturation temperature > setpoint MOP 20°C for more than 255 s	Valve closed	Automatic	er05	DI3	Wait for saturation temperature < 20°C
Er 10	-	NO link alarm	Serial communication fault	Valve closed	Automatic	er05	DI3	Re-establish connection
Erll	W2- W2+ W1- W1+	Motor protection alarm	Excedeed absorbed current	Valve closed	Manual *	er05	DI3	Check motor phases, motor connections
Er 12	W1- W1+	Motor protection alarm	Disconnection winding 1	Valve closed	Manual *	er05	DI3	Check winding connection 1 (terminals 6-7)
Er 13	W1- W1+	Motor protection alarm	Shortcircuit winding 1	Valve closed	Manual *	er05	DI3	Check winding connection 1 (terminals 6-7)
Er 14	W2- W2+	Motor protection alarm	Disconnection winding 2	Valve closed	Manual *	er05	DI3	Check winding connection 2 (terminals 4-5)
Er 15	W2- W2+	Motor protection alarm	Shortcircuit winding 2	Valve closed	Manual *	er05	DI3	Check winding connection 2 (terminals 4-5)


INTERFACCIA SERIALE: RS485 MODBUS® RTU

Attraverso l'accessorio interfaccia seriale RS485 MODBUS® RTU il sistema di controllo è in grado di comunicare con il mondo esterno. Per mondo esterno s'intende un dispositivo master, generalmente un sistema di supervisione o un BMS (Building Management System), predisposto a cura del cliente.

ATTENZIONE:

L'uso della comunicazione seriale deve essere fatta da personale qualificato.

L'AZIENDA NON SI ASSUME NESSUNA RESPONSABILITÀ NEL CASO DI DANNEGGIAMENTI ALLA MACCHINA DOVUTI A UN USO IMPROPRIO DELL' INTERFACCIA SERIALE.



La comunicazione con la macchina avviene con protocollo MODBUS® RTU su rete seriale RS485.

Impostazioni della seriale RS485 del chiller

La comunicazione seriale con il chiller è possibile solamente se è installato l'accessorio Interfaccia seriale RS485 MODBUS® RTU. I parametri di default del protocollo MODBUS®-RTU sono i seguenti:

Indirizzo seriale del chiller	1
Protocollo	MODBUS®-RTU
Baud rate	9600 b/s
Parità	EVEN

Tabella indirizzi MODBUS®: Livello Macchina

Parametro/Descrizione	Def	Min	Max	U.M.	Type (*)	Posiz. decimali	Modbus	Modbus HEX	R/W	Note/Codifica
on/off chiller					D		340	0154	R/W	
Stato chiller		0	3		I	0	1520	05F0	R	0 = standby; 1 = freddo; 2 = caldo; 3 = spegnimento;
Potenza chiller		0	100	%	I	0	1524	05F4	R	
Temperatura acqua ingresso evaporatore		-50.0	150.0	°C	Α	1	1522	05F2	R	
Temperatura acqua uscita evaporatore		-50.0	150.0	°C	Α	1	1523	05F3	R	
Setpoint temperatura 1 in FREDDO	7.0	5.0 -8.0 (**)	20.0	°C	А	1	624	0270	R/W	(**) valido per Versioni brine
Banda 1 in FREDDO	1.0	0.5	5.0	°C	Α	1	628	0274	R/W	
Setpoint temperatura 2 in FREDDO	7.0	5.0 -8.0 (**)	20.0	°C	А	1	635	027B	R/W	(**) valido per Versioni brine
Banda 2 in FREDDO	1.0	0.5	5.0	°C	Α	1	638	027E	R/W	
Setpoint temperatura 1 in CALDO	45.0	30.0	55.0	°C	Α	1	656	0290	R/W	
Banda 1 in CALDO	1.0	0.5	3.0	°C	Α	1	660	0294	R/W	
Setpoint temperatura 2 in CALDO	45.0	30.0	55.0	°C	Α	1	667	029B	R/W	
Banda 2 in CALDO	1.0	0.5	3.0	°C	Α	1	670	029E	R/W	
Set point attuale di lavoro		-50.0	150.0	°C	Α	1	1518	05EE	R	
Temperatura acqua ingresso Recupero di calore		-50,0	150,0	°C	Α	1	1381	0565	R	
Abilitazione recupero di calore	1	0	1		D	0	1199	04AF	R/W	0 = disabilitato; 1= abilitato;
Setpoint temperatura recupero di calore	42,5	32,0	53,0	°C	Α	1	1202	04B2	R/W	
Banda proporzionale recupero di calore	5,0	4,0	10,0	°C	Α	1	1203	04B3	R/W	
Allarme generale chiller	0	0	2		I	0	1519	05EF	R	0 = non attivo;
Allarme alta temperatura impianto	0	0	2		I	0	1245	04DD	R	1 = attivo;
Allarme bassa temperatura impianto	0	0	2		I	0	1246	04DE	R	2 = resettabile;
Allarme antigelo evaporatore	0	0	3		I	0	1290	050A	R	0 = non attivo;
Allarme Flusso acqua evaporatore	0	0	3		I	0	1292	050C	R	1 = automatico;
Allarme sequenza fasi	0	0	3		I	0	1371	055B	R	2 = resettabile;
Allarme Flusso acqua recupero di calore	0	0	3		I	0	1247	04DF	R	3 = attivo;
ERR sonda ingresso acqua evaporatore	0	0	1		I	0	1335	0537	R	
ERR sonda uscita acqua evaporatore	0	0	1		I	0	1325	052D	R	0 = Attivo;
ERR sonda aria esterna	0	0	1		I	0	1375	055F	R	1 = Non attivo;
ERR sonda ingresso acqua recupero	0	0	1		I	0	1372	055C	R	

INTERFACCIA SERIALE: RS485 MODBUS® RTU

Tabella indirizzi MODBUS®: Livello Pompe

Parametro/Descrizione	Def	Min	Max	U.M.	Tipo (*)	Posiz. decimali	Modbus	Modbus HEX	R/W	Note/Codifica
Stato pompa A evaporatore		0	1		D	0	1525	05F5	R	0 = off ;
Stato pompa B evaporatore		0	1		D	0	1526	05F6	R	1 = on;
Abilitazione pompa A evaporatore	1	0	1		D	0	1127	0467	R/W	0 = non abilitato;
Abilitazione pompa B evaporatore	1	0	1		D	0	1128	0468	R/W	1 = abilitato;
GIORNI uso pompa A evaporatore		0	32000		- 1	0	1152	0480	R	
GIORNI uso pompa B evaporatore		0	32000		I	0	1153	0481	R	
ORE uso pompa A evaporatore		0	24	h	I	0	1154	0482	R	
ORE uso pompa B evaporatore		0	24	h	I	0	1155	0483	R	
Stato pompa A recupero calore		0	1		D	0	1384	0568	R	
Stato pompa B recupero calore		0	1		D	0	1385	0569	R	
Abilitazione pompa A recupero calore	1	0	1		D	0	423	01°7 (a)	R/W	0 = off ;
Abilitazione pompa B recupero calore	1	0	1		D	0	424	01°8 (a)	R/W	1 = on;
GIORNI uso pompa A recupero calore		0	32000		- 1	0	1160	0488	R	0 = non abilitato;
GIORNI uso pompa B recupero calore		0	32000		- 1	0	1161	0489	R	1 = abilitato;
ORE uso pompa A recupero calore		0	24	h	- 1	0	1162	048A	R	
ORE uso pompa B recupero calore		0	24	h	-	0	1163	048B	R	
Allarme pompa A evaporatore non disponibile	0	0	2		- 1	0	1294	050E	R	
Allarme pompa B evaporatore non disponibile	0	0	2		- 1	0	1295	050F	R	
Allarme pompa A recupero calore non disponibile	0	0	2		-	0	1248	04E0	R	
Allarme pompa B recupero calore non disponibile	0	0	2		-	0	1249	04E1	R	0 = non attivo; 1 = attivo:
Allarme termica pompa A evaporatore	0	0	2		I	0	1296	0510	R	2 = resettabile;
Allarme termica pompa B evaporatore	0	0	2		I	0	1297	0511	R	
Allarme termica pompa A recupero calore	0	0	2		I	0	1250	04E2	R	
Allarme termica pompa B recupero calore	0	0	2		I	0	1251	04E3	R	

(*) Tipo variabile/parametro: A= Analogico; D = Digitale; I = Intero;

Tabella indirizzi MODBUS®: Livello Circuito

Parametro/Descrizione	Def	Min	Max	U.M.	Tipo (*)	Posiz. decimali	Modbus	Modbus HEX	R/W	Note/Codifica	
Stato circuito 1		0	4		I	0	1551	060F	R	0 = potenza; 1 = allarme; 2 = non usato:	
Stato circuito 2		0	4		I	0	1552	0610	R	3 = non usato; 4 = sbrina;	
Potenza circuito 1		0	100	%	I	0	1543	0607	R		
Potenza circuito 2		0	100	%	I	0	1544	0608	R		
Temperatura liquido circuito 1		-50.0	150.0	°C	Α	1	1575	0627	R		
Temperatura liquido circuito 2		-50.0	150.0	°C	Α	1	1576	0628	R		
Bassa pressione circuito 1		-1.0	-30.0	bar	Α	1	2332	091C	R	Solo se installati	
Bassa pressione circuito 2		-1.0	-30.0	bar	Α	1	2333	091D	R	i trasduttori	
Alta pressione circuito 1		-1.0	-50.0	bar	Α	1	1559	0617	R	R di prossiono	
Alta pressione circuito 2		-1.0	-50.0	bar	Α	1	1560	0618	R	·	
Stato recupero circuito 1		0	1		I	0	1386	056A	R	0 = off ;	
Stato recupero circuito 2		0	1		I	0	1387	056B	R	1 = on;	
Allarme bassa pressione circuito 1	0	0	3		I	0	1270	04F6	R	0 = non attivo; 1 = automatico;	
Allarme bassa pressione circuito 2	0	0	3		ı	0	1271	04F7	R	2 = resettabile; 3 = attivo;	
Allarme alta pressione circuito 1	0	0	2		I	0	1262	04EE	R		
Allarme alta pressione circuito 2	0	0	2		ı	0	1263	04EF	R	0 = non attivo;	
Allarme valvola espansione elettr. 1	0	0	2		ı	0	1258	04EA	R	1 = attivo;	
Allarme valvola espansione elettr. 2	0	0	2		ı	0	1259	04EB	R	2 = resettabile;	
ERR sonda liquido circuito 1	0	0	1		I	0	1339	053B	R	0 = attivo;	
ERR sonda liquido circuito 2	0	0	1		I	0	1340	053C	R	1 = non attivo;	
ERR trasduttore bassa pressione circuito 1	0	0	1		I	0	1363	0553	R	0 = attivo;	
ERR trasduttore bassa pressione circuito 2	0	0	1		ı	0	1364	0554	R	1 = non attivo;	
ERR trasduttore alta pressione circuito 1	0	0	1		I	0	1327	052F	R	Solo se installati	
ERR trasduttore alta pressione circuito 2	0	0	1		I	0	1328	0530	R	i trasduttori di pressione	

INTERFACCIA SERIALE: RS485 MODBUS® RTU

Tabella indirizzi MODBUS®: Livello Ventole

Parametro/Descrizione	Def	Min	Max	U.M.	Tipo (*)	Posiz decimali	Modbus	Modbus HEX	R/W	Note/Codifica
Potenza ventole circuito 1		0	100	%	1	0	1567	061F	R	0
Potenza ventole circuito 2		0	100	%	I	0	1568	0620	R	0
Allarme termica ventole circuito 1	0	0	2		ı	0	1286	0506	R	0 = non attivo; 1 = attivo;
Allarme termica ventole circuito 2	0	0	2		I	0	1287	0507	R	2 = resettabile;

(*) Tipo variabile/parametro: A= Analogico; D = Digitale; I = Intero;

Tabella indirizzi MODBUS®: Livello Compressori

Parametro/Descrizione	Def	Min	Max	U.M.	Tipo (*)	Posiz. decimali	Modbus	Modbus HEX	R/W	Note/Codifica
abilita compressore 1A	1	0	1		D	0	800	0320	R/W	0 = non abilitato; 1 = abilitato;
abilita compressore 1B	1	0	1		D	0	801	0321	R/W	
abilita compressore 2A	1	0	1		D	0	803	0323	R/W	
abilita compressore 2B	1	0	1		D	0	804	0324	R/W	
Stato compressore 1A		0	9		I	0	1527	05F7	R	0 = spento; 15 = non usato;
Stato compressore 1B		0	9		I	0	1528	05F8	R	6 = 100%;
Stato compressore 2A		0	9		I	0	1530	05FA	R	7 = allarme;
Stato compressore 2B		0	9		I	0	1531	05FB	R	8 = deselezionato; 9 = sicurezze;
Potenza compressore 1A		0	100	%	I	0	2370	0942	R	
Potenza compressore 1B		0	100	%	I	0	2371	0943	R	0 = spento; 100 = acceso;
Potenza compressore 2A		0	100	%	ı	0	2373	0945	R	
Potenza compressore 2B		0	100	%	I	0	2374	0946	R	
GIORNI uso compressore 1A		0	32000		ı	0	816	0330	R	
GIORNI uso compressore 1B		0	32000		ı	0	817	0331	R	
GIORNI uso compressore 2A		0	32000		I	0	819	0333	R	
GIORNI uso compressore 2B		0	32000		ı	0	1014	03F6	R	
ORE uso compressore 1A		0	24	h	ı	0	820	0334	R	
ORE uso compressore 1B		0	24	h	I	0	821	0335	R	
ORE uso compressore 2A		0	24	h	I	0	823	0337	R	
ORE uso compressore 2B		0	24	h	I	0	1018	03FA	R	
				,						
Allarme termica compressore 1A	0	0	2		I	0	1278	04FE	R	0 = non attivo; 1 = attivo; 2 = resettabile;
Allarme termica compressore 1B	0	0	2		I	0	1279	04FF	R	
Allarme termica compressore 2A	0	0	2		I	0	1281	0501	R	
Allarme termica compressore 2B	0	0	2		I	0	1282	0502	R	

(*) Tipo variabile/parametro: A= Analogico; D = Digitale; I = Intero;

L'indirizzo MOD BUS dell'unità è selezionabile tramite i dip switch 2-3-4

(dip switch 1 usato solo per CANBUS - ON: resistenza attivata - OFF: resistenza NON attivata)

dip switch 2-3-4 utilizzati per indirizzo MODBUS

indirizzi disponibili da 1 a 7, 0 non disponibile


- ON: valore=1
- OFF: valore=0


Esempi:

• se dip 2 ON, dip 3 OFF, dip 4 OFF allora LSB=1 (in binario 001 letto da dx a sx)



• se dip 2 ON, dip 3 ON, dip 4 OFF allora LSB=3 (in binario 011 letto da dx a sx)





terminal

address

MESSA IN FUNZIONE

Norme Generali

Per rendere effettiva la garanzia contrattuale, la messa in funzione deve essere fatta dai centri assistenza autorizzati. Prima della chiamata si consiglia di verificare che tutte le parti dell'installazione siano completate; la messa in bolla dell'unità, l'allacciamento idraulico con il relativo sfiato dell'aria e l'allacciamento elettrico.

MANUTENZIONE

Norme Generali

La manutenzione è estremamente importante per il funzionamento dell'impianto e il regolare mantenimento dell'unità nel tempo. Per la manutenzione straordinaria chiamare il personale qualificato preposto. Devono essere tenute presenti le norme di sicurezza riportate nella sezione preposta ed adottare gli accorgimenti suggeriti.

Le informazioni di seguito riportate sono una guida indirizzata all'utilizzatore finale.

Manutenzione ordinaria

Le operazioni di controllo sull'unità di seguito descritte non richiedono conoscenze tecniche specifiche, e si riassumono in semplici controlli ad alcuni dei componenti dell'unità.

Contattare un centro di assistenza autorizzato nel caso si renda necessaria della manutenzione.

La tabella sotto riportata elenca i controlli consigliati da effettuarsi e la freguenza con cui sono da effettuarsi.

DESCRIZIONE	SETTIMANALE	MENSILE	SEMESTRALE
Controllo visivo della struttura dell'unità			•
Controllo impianto idraulico		•	
Controllo dell'impianto elettrico		•	
Controllo della sezione di condensazione		•	
Lettura e registrazione dei parametri di lavoro	•		

· Controllo visivo della struttura dell'unità

Nel verificare lo stato delle parti costituenti la struttura dell'unità porre particolare attenzione alle parti soggette ad ossidazione. Nel caso si presentassero inizi di ossidazione trattare con vernici atte ad eliminare o ridurre tale fenomeno. Verificare il fissaggio della pannellatura esterna dell'unità.

Cattivi fissaggi sono origine di rumori e vibrazioni anomale.

• Controllo impianto idraulico

Verificare visivamente che il circuito idraulico non presenti punti di perdita. Verificare che il filtro acqua sia pulito .

· Controllo impianto elettrico

Verificare che il cavo di alimentazione che collega l'unità al quadro di distribuzione non presenti lacerazioni, screpolature o alterazioni tali da comprometterne l'isolamento

• Controllo della sezione di condensazione

ATTENZIONE: Lo scambiatore a pacco alettato è costruito con alette di alluminio o altro materiale sottile quindi il contatto anche accidentale può provocare ferite da taglio. Attenersi a quanto prescritto nella sezione relativa.

· Batteria condensante

E importante, data la funzione di tale componente, che la superficie dello scambiatore sia libera da possibili ostruzioni provocate da corpi che possono ridurre la portata aria del ventilatore e quindi le prestazioni dell'unità. Le possibili operazioni da effettuarsi sono:

- Rimuovere con l'ausilio di una spazzola o manualmente (tenendo presente le prescrizioni in tema di sicurezza sopra descritte) tutte le impurità tipo carta, foglie, ecc. che possono ostruire la superficie della batteria.
- Nel caso i corpi si siano depositati sull'alettatura e la rimozione manuale risultasse difficoltosa, utilizzare un getto di aria in pressione o di acqua sulla superficie in alluminio della batteria avendo cura di orientare il getto in senso verticale alla batteria per non danneggiare le alette.
- Pettinare la batteria con apposito attrezzo utilizzando l'appropriata spaziatura del pettine per alette nel caso ci siano parti dell'alettatura piegate o schiacciate.
- Elettroventilatori elicoidali

Effettuare un'ispezione visiva per controllare lo stato del fissaggio dell'elettroventilatore alla griglia di supporto e di quest'ultima alla struttura dell'unità. Cattivi fissaggi sono origine di rumori e vibrazioni anomale.

• Lettura e registrazione dei parametri di lavoro

Tale controllo può essere effettuato grazie ai manometri (se installati) dei circuiti frigoriferi e ai manometri e termometri (se installati) dei circuiti idraulici dell'unità (evaporatore + recupero, se presente).

Considerazioni generali

La macchina è stata progettata in modo da ridurre al minimo i rischi per le persone e l'ambiente nel quale essa viene installata. Pertanto per eliminare i rischi residui ai quali si va incontro è opportuno conoscere il più possibile della macchina per non incorrere in incidenti che potrebbero causare danni a persone e/o cose.

a. Accesso all'unità

L'accesso all'unità deve essere consentito esclusivamente a personale qualificato, che abbia dimestichezza con questo tipo di macchine, munito sempre delle protezioni antinfortunistiche necessarie (scarpe, guanti, elmetto, ecc..). Inoltre le persone, per operare, devono essere autorizzate dal proprietario della macchina e riconosciute dalla Ditta costruttrice stessa.

b. Elementi di rischio

La progettazione e la costruzione della macchina sono state condotte in modo tale da non generare alcuna condizione di rischio. Rischi residui sono comunque impossibili da eliminare in fase di progettazione, e vengono riportati nella seguente tabella con le indicazioni necessarie per la loro neutralizzazione.

Parte considerata	Rischio residuo	Modalità	Precauzioni
Compressore e tubo di mandata	Ustioni	Contatto con i tubi e/o il compressore	Evitare il contatto usando guanti protettivi
Tubi di mandata, scambiatore recu- pero calore e batteria.	Scoppio	Eccessiva pressione	Spegnere la macchina, controllare il pressostato di altapres- sione, i ventilatori e il condensatore
Tubi in genere	Ustioni da gelo	Fuoriuscita del refrigerante e contatto con la pelle	Non esercitare tensione sui tubi
Cavi elettrici, parti metalliche	Folgorazioni ustioni gravi	Difetti di isolamento dei cavi poarti metalliche in tensione	Protezione elettrica adeguata (curare la messa a terra)
Batterie di scambio termico	Ferite da taglio	Contatto	Usare guanti protettivi Installare Accessorio "Griglie di Protezione Batteria"
Ventilatori	Ferite da taglio	Contatto	Evitare di inserire le mani o oggetti attraverso le maglie della griglia di protezione ventilatori

c. Inquinamento

La macchina contiene olio lubrificante e refrigerante per cui, in fase di rottamazione dell'unità, tali fluidi dovranno essere recuperati e smaltiti in accordo con le norme vigenti nel paese dove la macchina è installata.

La macchina non deve essere abbandonata in fase di rottamazione.

Sicurezza refrigerante R410A

1 IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELLA SOCIETA' FORNITRICE

Scheda Nr FRIG 8 Prodotto R-410A Identificazione della società fornitrice RIVOIRA SpA 2 COMPOSIZIONE / INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI Sostanza / Preparato Preparato

Componenti / Impurezze Contiene i seguenti componenti :

Difluorometano (R32) 50 % in peso

Pentafluoroetano (R125) 50 % in peso

CEE Nr Non applicabile per le miscele

Nome commerciale

3 IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

Gas liquefatto. Identificazione dei pericoli

I vapori sono più pesanti dell'aria e possono provocare soffocamento riducendo l'ossigeno disponibile

per la respirazione.

Una rapida evaporazione del liquido può causare congelamento.

Può causare aritmia cardiaca.

4 MISURE DI PRONTO SOCCORSO

Inalazione Non somministrare alcunché a persone svenute.

Portare all'aria aperta.

Ricorrere all'ossigeno o alla respirazione artificiale se necessario.

Non somministrare adrenalina o sostanze similari

Contatto con gli occhi Sciacquare accuratamente ed abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti e rivolgersi ad un

medico.

Contatto con la pelle Lavare subito abbondantemente con acqua. Togliersi immediatamente tutti gli indumenti contaminati.

Ingestione Via di esposizione poco probabile.

5 MISURE ANTINCENDIO

Pericoli specifici Aumento della pressione.

Prodotti di combustione pericolosi Acidi alogeni, tracce di alogenuri di carbonile. Mezzi di estinzione utilizzabili Si possono usare tutti i mezzi di estinzione conosciuti. Metodi specifici Raffreddare i contenitori/cisterne con spruzzi d'acqua.

Mezzi di protezione speciali Usare l'autorespiratore in spazi ristretti.

6 MISURE CONTRO LE FUORIUSCITE ACCIDENTALI DI PRODOTTO

Evacuare il personale in aree di sicurezza. Prevedere una ventilazione adeguata. Usare mezzi di Protezioni individuali

protezione personali

Protezioni per l'ambiente Evapora. Metodi di rimozione del prodotto Evapora.

7 MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

Manipolazione e immagazzinamento Assicurare un sufficiente ricambio di aria e/o un'aspirazione negli ambienti di lavoro. Utilizzare unica-

mente in locali ben ventilati. Non respirare vapori o aerosol. Chiudere accuratamente i contenitori e

conservarli in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato. Conservare nei contenitori originali.

Prodotti incompatibili Esplosivi, materiali infiammabili, perossidi organici.

8 CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE

Protezione personale Assicurare un'adeguata ventilazione, specialmente in zone chiuse.

Parametri di controllo Difluorometano (R32): Limiti di esposizione raccomandati: AEL (8h e 12h TWA) = 1000 ml/m3

Pentafluoroetano (R125): Limiti di esposizione raccomandati: AEL (8h e 12h TWA) = 1000 ml/m3

Per il salvataggio, e per i lavori di manutenzione in serbatoi, usare un apparato respiratore autonomo. Protezione delle vie respiratorie

I vapori sono più pesanti dell'aria e possono provocare soffocamento riducendo l'ossigeno disponibile

per la respirazione. Occhiali protettivi totali. Guanti di gomma.

Non fumare. Misure di igiene

9 PROPRIETA' CHIMICO-FISICHE

Protezione degli occhi Protezione delle mani

Densità relativa, gas (aria=1) Più pesante dell'aria.

Solubilità in acqua (mg/l) Non conosciuta, ma ritenuta molto bassa.

Aspetto Gas liquefatto incolore. Simile all'etere Odore Non si infiamma. Punto di accensione

10 STABILITA' E REATTIVITA'

Stabilità e reattività Nessuna decomposizione se impiegato secondo le apposite istruzioni.

Materie da evitare Metalli alcalini, metalli alcalino terrosi, sali di metallo granulato, Al, Zn, Be ecc. in polvere.

Prodotti di decomposizione pericolosi Acidi alogeni, tracce di alogeni di carbonile.

11 INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

Effetti locali Concentrazioni sostanzialmente al di sopra del valore TLV (1000 ppm) possono causare effetti nar-

cotici. Inalazione di prodotti di decomposizione ad alta concentrazione possono causare insufficienza

respiratoria (edema polmonare).

Tossicità a lungo termine Non ha mostrato effetti cancerogeni, teratogeni o mutageni negli esperimenti su animali. Effetti specifici Una rapida evaporazione del liguido può causare congelamento. Può causare aritmia cardiaca.

12 INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Effetti legati all'ecotossicità Pentafluoroetano (R125)

Potenziale di riscaldamento globale degli halocarburi; HGWP (R-11 = 1) = 0.84

Potenziale di depauperamento dell'ozono; ODP (R-11 = 1) = 0

13 CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Generali Non scaricare dove l'accumulo può essere pericoloso. Utilizzabile con ricondizionamento. I recipienti

depressurizzati dovrebbero essere restituiti al fornitore.

Contattare il fornitore se si ritengono necessarie istruzioni per l'uso.

14 INFORMAZIONI PER IL TRASPORTO

Designazione per il trasporto GAS LIQUEFATTO N.A.S

(DIFLUOROMETANO, PENTAFLUOROETANO)

 UN Nr
 3163

 Class/Div
 2.2

 ADR /RID Nr
 2, 2°A

 Nr pericolo ADR/RID
 20

Etichetta ADR Etichetta 2 : gas non tossico non infiammabile.

CEFIC Groupcard 20g39 - A

Altre informazioni per il trasporto Evitare il trasporto su veicoli dove la zona di carico non è separata dall'abitacolo.

Assicurarsi che il conducente sia informato del rischio potenziale del carico e sappia cosa fare in caso

di incidente o emergenza.

Prima di iniziare il trasporto accertarsi che il carico sia ben assicurato e : assicurarsi che la valvola del contenitore sia chiusa e non perda;

assicurarsi che il tappo cieco della valvola, ove fornito sia correttamente montato;

assicurarsi che il cappellotto (ove fornito) sia correttamente montato e vi sia adeguata via di ventila-

zione;

assicurare l'osservanza delle vigenti disposizioni.

15 INFORMAZIONI SULLE REGOLAMENTAZIONI

Il prodotto non deve essere etichettato secondo la direttiva 1999/45/CE.

Osservare le normative sotto indicate, relativi aggiornamenti e modifiche in quanto applicabili :

Circolari n. 46/79 e 61/81 del Ministero del Lavoro : Rischi connessi all'utilizzo di prodotti contenenti ammine aromatiche

D.L. n.133/92 : Normative relative agli scarichi delle sostanze pericolose nelle acque

D.L. n.277/91 : Protezione dei lavoratori dal rumore, piombo e amianto

Legge 256/74, D.M. 28/1/92, D.Lgs. n.52 del 3/2/97, D.M. del 28/4/97 e successive modifiche : Classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati e delle sostanze pericolose

DPR n.175/88, successive modifiche e aggiornamenti : Attività con rischi di incidenti rilevanti (Legge Seveso)

DPR n.203/88 : Emissioni in atmosfera DPR n.303/56 : Igiene del lavoro

D.P.R n.547/55 : Normativa relativa alla prevenzione degli infortuni

D.Lgs. n.152 del 11/5/99 : Protezione delle acque

16 ALTRE INFORMAZIONI

Utilizzi raccomandati Refrigerante

In alta concentrazione può provocare asfissia. Conservare in luogo ben ventilato. Non respirare il gas.

Il rischio di asfissia è spesso sottovalutato e deve essere ben evidenziato durante l'addestramento dell'operatore.

Assicurare l'osservanza di tutti i regolamenti nazionali e regionali.

Prima di utilizzare questo prodotto in qualsiasi nuovo processo o esperimento, deve essere condotto uno studio approfondito sulla sicurezza e sulla compatibilità del prodotto stesso con i materiali.

Le suddette informazioni si basano sul nostro attuale know-how e descrivono il prodotto secondo le esigenze di sicurezza. Non rappresentano tuttavia una garanzia ed un'assicurazione delle qualità in senso giuridico. Ognuno risponde personalmente nell'osservanza di tali norme.

Primo soccorso

- Allontanare l'infortunato dall'esposizione e tenerlo al caldo e a riposo.
- · Se necessario somministrare ossigeno.
- Praticare, se necessario, la respirazione artificiale.
- In caso di arresto cardiaco effettuare il massaggio cardiaco esterno.
- · Richiedere immediatamente assistenza medica.

Contatto con la pelle:

- Far sgelare, lavando immediatamente e abbondantemente con acqua tiepida le zone interessate.
- Togliere gli indumenti contaminati (in caso di ustioni da gelo possono aderire alla pelle) se non sono attaccati alla pelle.
- Richiedere, se necessario, assistenza medica.

Contatto con gli occhi:

- Lavare immediatamente con soluzione fisiologica per lavaggio oculare o acqua pulita, tenendo scostate le palpebre almeno per 10 minuti.
- Richiedere, se necessario, assistenza medica.

Ingestione:

- Non provocare il vomito. Se l'infortunato è cosciente far sciacquare la bocca con acqua e far bere 200,300 ml d'acqua.
- Richiedere immediatamente assistenza medica.
- · Non somministrare adrenalina o farmaci simpaticomimetici in seguito ad esposizione, per il rischio di aritmia cardiaca.

Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche del fluido frigorifero si rimanda alle schede tecniche di sicurezza disponibili presso i produttori di refrigeranti.

NOTE

NOTE



GB

"CE" DECLARATION OF CONFORMITY

We, the undersigned, hereby declare under our responsibility, that the machine in question complies with the provisions established by Directives:



"EG" KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir, die Unterzeichner dies er Erklärung, erklären unter unseren ausschlie ßlichen Verantworfung, daß die genannte Maschine den Bestimmungen der folgenden EG-Richtlinien entspricht:



DECLARATION "CE" DE CONFORMITE

Nous soussignés déclarons, sous notre entière responsabilité, que la machine en objet est conforme aux prescriptions des Directives :



DICHIARAZIONE "CE" DI CONFORMITÀ

Noi sottoscritti dichiariamo, sotto la nostra responsabilità, che la macchina in questione è conforme alle prescrizioni delle Direttive :



DECLARACION "CE" DE CONFORMIDAD

Quienes subscribimos la presente declaracion, declaramos, baio nuestra exclusiva responsabilidad, que la maquina en objeto respeta lo prescrito par las Directivas:



DECLARAÇÃO "CE" DE CONFORMIDADE

Nós, signatários da presente, declaramos sob a nassa exclusiva responsabilidade, que a má quina em questão está em conformidade com prescrições das Directrizes :



"EG" CONFORMITEITSVERKLARING

Wij ondergetekenden verklaren hierbij op uitsluitend eigen verantwoording dat de bovengenoemde machine conform de voorschriften is van de Richtlijnen:

> 2006/42/EC 97/23/EC 2004/108/EC 2006/95/EC



"CE" OVERENSSTEMMELSESERKLERING

Underfegnede forsikrer under eget ansvar al den ovennævnte maskine er i overensstemmelse med vilkårene i direktiveme :



FÖRSÄKRAN OM "CE" ÖVERENSSTÄMMELSE

Underfecknade försäkrar under eget ansvar alt ovannämnda maskinskinen er i overensstemmelse med vilkarene i direktivene :



BEKREFTELSE OM ÆCEØ OVERENSSTEMMELSE

Underfegnede forsikrer under eget ansvar al den ovennevnte maskinen er i overensstemmelse med vilkarene i direktivene :



"CE" VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Allekirjoittaneet vakuutamme omalla vastuullamme että yllämainittu kone noudattaa ehtoja direktiiveissä :



ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ "ΕΕ"

Εμετς που υπογραφουμε την παρουσα, δηλωνουμε υπο την αποκλειστικη μας ευθυνη, οτι το μηχανημα συμμορφουται οτα οσ α ορτζουν οι Οδηγιες:



IZJAVA O "CE" SUGLASNOSTI

niže potpisani izjavljujemo, pod odgovornošu, da ova Mašina odgovara zahtijevima iz Direktiva:



DEKLARACJA ZGODNOŚCI "CE" niżej podpisani oświadczamy z My odpowiedzialnością, że niżej wymienione urządzenie w pełni odpowiada postanowieniom przyjętym w następujących Dyrektywach:

ale rappresentante Dante Ferroli

3QF22170 rev 03

107

